

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

With a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg (factory standard approx. 2.65 kg), the Timney Alpha Competition Trigger offers a significantly lighter pull while maintaining a smooth take-up and a crisp break—without compromising the legendary reliability of Glock pistols.



The trigger is easy to install by the user and does not require mandatory installation by a gunsmith.

Technical Specifications:

- Trigger pull weight: 3 lb / 1.36 kg
- Teflon-Nickel (NP3) coating on trigger bar and sear
- Straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety (anodized)
- Uses factory Glock parts and springs
- During independent testing, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning, with zero malfunctions.

Compatible models:

- 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45
- Not compatible (single-stack magazines and/or large-frame models such as 10mm or .45 ACP):
- 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016562
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - BRONZE
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615681

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Zuggewicht 3 lb\)](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Seguridad del Consumidor para GLOCK TRIGGERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour GLOCK TRIGGERS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS \(Hmotnost spouště 3 lb\) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3 lb)

Einführung

Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung des GLOCK TRIGGERS mit einem Zuggewicht von 3 lb. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines GLOCKPistolenmodells verstehst.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen GLOCKModellen (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Berücksichtige, dass eine unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Informiere dich über die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur mit originalen GLOCKTeilen und Federn.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Trigger ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeide es, den Trigger unter extremen Bedingungen (z.B. bei Nässe oder extremen Temperaturen) zu verwenden.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht mit Schmutz oder anderen Verunreinigungen in Kontakt kommt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Triggers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Trigger gemäß der GLOCKBedienungsanleitung.
- Setze den Timney Alpha Competition Trigger an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Trigger richtig sitzt und alle Teile korrekt befestigt sind.

2. Benutzung des Triggers:

- Halte die Waffe immer in einer sicheren Richtung.
- Betätige den Trigger sanft und gleichmäßig für eine präzise Schussabgabe.
- Vermeide es, den Trigger ohne Absicht zu betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bitte achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Verfügung hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Nutzung des GLOCK TRIGGERS zu

gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deiner Waffe.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for your GLOCK GEN 5 models (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep your GLOCK TRIGGERS out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Use only factory Glock parts and springs in conjunction with the GLOCK TRIGGERS.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a proper backstop when firing.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Pull Weight:** The GLOCK TRIGGERS have a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg. Be mindful of the reduced pull weight compared to factory standards.
- **Installation:** The trigger is userinstallable but requires attention to detail. Follow the installation instructions carefully to avoid hazards.
- **Testing:** During independent testing, the trigger has fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning. Ensure that your firearm is maintained according to the manufacturer's guidelines.
- **Compatibility:** Ensure that your firearm model is compatible with the GLOCK TRIGGERS. The compatible models are G17, G19, G19X, G34, G45, and G47. The trigger is not compatible with singlestack magazines or largeframe models such as 10mm or .45 ACP.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, including a punch and hammer.

2. Installation:

- Remove the factory trigger from your GLOCK by following the manufacturer's instructions.
- Install the GLOCK TRIGGERS by reversing the removal process. Ensure that the TeflonNickel (NP3) coating on the trigger bar and sear is intact.
- Confirm that the straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety is properly installed.
- Doublecheck that all factory Glock parts and springs are in place.

3. Testing:

- Perform a function check to ensure proper operation of the trigger.
- Test the trigger in a safe environment to confirm the pull weight and functionality.

4. Usage:

- Always maintain proper firearm safety practices when using your GLOCK TRIGGERS.

- Be aware of the lighter trigger pull and adjust your handling accordingly.

Disposal Instructions

- Dispose of the GLOCK TRIGGERS in accordance with local regulations for firearm components.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the GLOCK TRIGGERS, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on their official website or product packaging.

By following this safety instruction guide, you can ensure the safe use and installation of your GLOCK TRIGGERS. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Guía de Seguridad del Consumidor para GLOCK TRIGGERS

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS con un peso de tiro de 3 lb (1.36 kg). Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, así como instrucciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el GLOCK TRIGGERS sea compatible con tu modelo de pistola Glock (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Siempre maneja tu pistola como si estuviera cargada.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Evita modificar el producto de cualquier manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Revisa regularmente el estado del GLOCK TRIGGERS para asegurarte de que no haya desgaste o daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de que la pistola esté descargada y que el cargador esté retirado.
- No utilices el GLOCK TRIGGERS si notas algún daño visible en el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de realizar la instalación.
- Durante la instalación, sigue todas las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo adecuado y bien iluminado.

2. Instalación:

- Retira el perno de la empuñadura de la pistola.
- Retira el mecanismo de disparo original de la pistola.
- Coloca el GLOCK TRIGGERS en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Vuelve a colocar el perno de la empuñadura y asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Prueba:

- Una vez instalado, realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el GLOCK TRIGGERS funcione correctamente.
- Si experimentas alguna falla, retira el producto y consulta a un profesional.

4. Uso:

- Utiliza el GLOCK TRIGGERS solo en las pistolas Glock compatibles.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el GLOCK TRIGGERS, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No arrojes el producto a la basura común; consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el GLOCK TRIGGERS, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour GLOCK TRIGGERS

Introduction

Merci d'avoir choisi le GLOCK TRIGGERS avec un poids de détente de 3 lb. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en maintenant la sécurité et la fiabilité des pistolets Glock. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Respecte les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids de Détente** : Le poids de détente de 3 lb peut être plus léger que celui de la détente d'origine. Sois conscient de cela lors de l'utilisation.
- **Installation** : Suit attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Tests** : Effectue des tests de fonctionnement dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme dans des situations réelles.
- **Entretien** : Bien que la détente ait été testée sans lubrification ou nettoyage pendant 10 000 coups, il est recommandé de suivre un programme d'entretien régulier pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancienne Détente :

- Suis les instructions du fabricant pour retirer la détente d'origine en toute sécurité.

3. Installation de la Détente Timney Alpha Competition :

- Installe la nouvelle détente en suivant les instructions fournies.
- Vérifie que toutes les pièces sont correctement en place.

4. Vérification :

- Teste le fonctionnement de la détente sans munitions.
- Assuretoi que la sécurité fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilise l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Effectue des tirs de test pour te familiariser avec le poids de la détente.
- Ne tire jamais sans avoir une connaissance claire de ta cible et de l'environnement.

Instructions d'Élimination

- Dispose des pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les composants dans des poubelles classiques. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour les déchets d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via le système de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton GLOCK TRIGGERS.

Istruzioni di Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS con un peso di trazione di 3 lb. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il GLOCK TRIGGERS. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizza solo parti e molle Glock originali con il GLOCK TRIGGERS.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il gruppo di scatto originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del GLOCK TRIGGERS:

- Segui le istruzioni fornite con il prodotto per installare il nuovo grilletto.
- Assicurati che il grilletto sia correttamente posizionato e fissato.

3. Verifica Funzionale:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del grilletto senza munizioni.
- Esegui un test di trazione per assicurarti che il peso di trazione sia conforme alle specifiche.

4. Uso:

- Utilizza il prodotto solo su modelli compatibili: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Durante l'uso, mantieni sempre una buona postura e mira in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Si prega di notare che l'uso responsabile e sicuro del GLOCK TRIGGERS è fondamentale per la propria sicurezza e quella degli altri. Segui sempre queste istruzioni e rimani informato sulle migliori pratiche di sicurezza.

Bruksanvisning for GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for GLOCK GEN 5modeller som G17, G19, G19X, G34, G45 og G47. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon for sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les denne bruksanvisningen nøye før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at våpenet er i sikkert tilstand før installasjon av trigger.
- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er compatible (se liste nedenfor).
- Bruk aldri produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at det ikke er noe hindring i triggerens bevegelse før bruk.
- Test alltid triggerens funksjonalitet etter installasjon før normal bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Monteringsverktøy

• Installasjonstrinn:

1. Sørg for at våpenet er tømt og sikret.
2. Fjern den eksisterende triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Installer GLOCK TRIGGER ved å følge disse trinnene:
 - Plasser triggeren i triggerhuset.
 - Sørg for at alle komponenter er på plass.
 - Fest triggeren med de medfølgende skruene.
4. Test triggerens bevegelse for å sikre at den fungerer som den skal.

• Bruksanvisning:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på triggerens respons og juster bruken deretter.
- Unngå å bruke triggeren med større kaliber våpen enn spesifisert.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for resirkulering eller avhending av produktet.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om ansvarlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte GLOCK TRIGGERS. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu lepszego doświadczenia strzeleckiego, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze używaj wyłącznie oryginalnych części GLOCK podczas instalacji i konserwacji.
- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie bezpiecznym przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu Glock (17, 19, 19X, 34, 45, 47).
- Nie używaj produktu w połączeniu z modelami Glock, które nie są zgodne (np. 20, 21, 29).
- Unikaj modyfikacji lub przeróbek produktu, które mogą wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia (np. wkrętaki, klucze).
- Upewnij się, że masz odpowiednią przestrzeń roboczą, wolną od przeszkód.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z broni i upewnij się, że nie ma amunicji w komorze.
- Zainstaluj GLOCK TRIGGERS zgodnie z instrukcjami producenta, używając oryginalnych części Glock.
- Sprawdź, czy mechanizm działa płynnie przed ponownym złożeniem broni.

3. Użytkowanie:

- Zawsze używaj broni w odpowiednich warunkach i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotteen turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa GLOCKmalleissa: 17, 19, 19X, 34, 45, 47.
- Vältä tuotteen käyttöä malleissa, jotka eivät ole yhteensopivia, kuten 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48.
- Ole varovainen asennusprosessissa; varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.
- Testaa tuotteen toiminta huolellisesti ennen varsinaista käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista ase turvallisesti käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty ennen asennusta.
- Asenna Timney Alpha Competition Trigger seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä huomiota TeflonNickel (NP3) pinnoitteeseen ja varmista, että se ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki osat, kuten trigger bar ja sear, ovat oikein paikallaan.

3. Käyttö:

- Testaa triggereitä varovasti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat odotetusti.
- Käytä aseiden mukana tulevia osia ja jousia asennuksen yhteydessä.
- Huolehdi tuotteen säännöllisestä tarkistamisesta ja puhdistamisesta.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Varmista, että käytetyt osat eivät päädy ympäristöön tai aiheuta vaaraa muille.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen mahdollisista ilmoituksista tai takaisinvedoista.

Muista: Oikea käyttö ja huolellinen asennus ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Competition Trigger för din GLOCK pistol. Denna produkt är utformad för att ge en lättare avtryckarvikt samtidigt som den upprätthåller den legendariska pålitligheten hos GLOCKpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Undvik att använda produkten med felaktiga eller skadade delar.
- Använd endast original GLOCKdelar och fjädrar för installation.
- Utför alltid en säkerhetskontroll efter installation för att verifiera korrekt funktion.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen eller om du inte har tillräcklig kunskap.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt GLOCKS användarmanual.
- Installera Timney Alpha Competition Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarfacket.
 - Se till att avtryckaren är korrekt inpassad med alla delar.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren rör sig fritt och inte blockerar andra mekanismer.

2. Användning:

- När vapnet är i bruk, kontrollera alltid att det är i säkert läge.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Om avtryckaren inte fungerar som förväntat, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell gunsmith.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.
- Se till att alla delar är säkert förpackade för att förhindra skador på miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad gunsmith. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din GLOCK TRIGGER. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS (Hmotnost spouště 3 lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GLOCK TRIGGERS. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost při používání vašich GLOCK pistolí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze s kompatibilními modely GLOCK (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a prázdná.
- Vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní.
- Nezanedbávejte zbraň bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo jiných zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci spouště se ujistěte, že zbraň je zcela vybitá.
- Při manipulaci s nástroji a součástmi používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo měnit spoušť mimo doporučené pokyny výrobce.
- Pokud během používání výrobku zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat zbraň a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a čistém prostoru.

2. Instalace spouště

- Vyjměte zbraň z pouzdra a ujistěte se, že je prázdná.
- Odemkněte a odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou Timney Alpha Competition Trigger podle pokynů přiložených k výrobku.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně umístěny a zajištěny.

3. Testování

- Po instalaci proveďte testovací výstřel na bezpečném místě, abyste ověřili správnou funkci spouště.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje hladce a bez problémů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte možnost recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušné kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte výrobek a všechny související dokumenty po ruce.

Tento návod byl vypracován v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních při používání GLOCK TRIGGERS. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání vašeho výrobku.