

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

With a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg (factory standard approx. 2.65 kg), the Timney Alpha Competition Trigger offers a significantly lighter pull while maintaining a smooth take-up and a crisp break—without compromising the legendary reliability of Glock pistols.



The trigger is easy to install by the user and does not require mandatory installation by a gunsmith.

Technical Specifications:

- Trigger pull weight: 3 lb / 1.36 kg
- Teflon-Nickel (NP3) coating on trigger bar and sear
- Straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety (anodized)
- Uses factory Glock parts and springs
- During independent testing, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning, with zero malfunctions.

Compatible models:

- 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45
- Not compatible (single-stack magazines and/or large-frame models such as 10mm or .45 ACP):
- 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016563
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - GREEN
- Model: 17
- Weapon type: Glock
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615704

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS \(Peso de disparo 3 lb\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS \(Poids de détente 3 lb\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání GLOCK TRIGGERS \(Hmotnost spouště 3 lb\)](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS mit einem Abzugsgewicht von 3 lb (1,36 kg). Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schussleistung zu bieten, während die legendäre Zuverlässigkeit von GlockPistolen gewahrt bleibt. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in deinem Land.
- Informiere dich über die Sicherheitsstandards, die für den Gebrauch von Feuerwaffen gelten.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den GLOCK TRIGGER nur mit kompatiblen Modellen: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, wenn du das Produkt installierst oder verwendest.
- Verwende immer Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn du mit Waffen arbeitest.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Abzugmechanismus gelangen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge bereitliegen.
- Vergewissere dich, dass die Waffe entladen ist.

2. Installation des GLOCK TRIGGERS:

- Entferne den alten Abzug gemäß der Anleitung deines GLOCKModells.
- Setze den neuen GLOCK TRIGGER ein, indem du die Anweisungen im Handbuch befolgst.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung:

- Führe vor dem Schießen immer eine vollständige Sicherheitsüberprüfung deiner Waffe durch.
- Halte den Abzug während des Schießens nicht gedrückt, wenn du nicht bereit bist zu schießen.
- Schieße niemals auf etwas, das du nicht sicher identifizieren kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Metallteile.
- Halte dich an die Richtlinien für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des GLOCK TRIGGERS, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich immer an die besten Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for your GLOCK GEN 5 models, including G17, G19, G19X, G34, G45, and G47. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your trigger. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your GLOCK pistol before installing or using the trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Do not use the trigger if you notice any abnormalities or if it has been modified in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- The GLOCK TRIGGERS are designed for use with specific GLOCK models. Ensure compatibility before installation.
- Use only factory Glock parts and springs to maintain the integrity and safety of your firearm.
- Do not exceed the recommended trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg.
- Avoid using the trigger in environments that may expose it to moisture, dirt, or extreme temperatures.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Ensure that you are in a controlled and safe environment when testing the trigger.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a small hammer.

2. Remove the Factory Trigger

- Follow the manufacturer's instructions to disassemble your GLOCK pistol.
- Carefully remove the factory trigger and set it aside.

3. Install the GLOCK TRIGGERS

- Align the new trigger with the trigger bar and sear.
- Gently press the trigger into place using the punch tool if necessary.
- Ensure that the trigger safety is functioning correctly.

4. Reassemble Your Firearm

- Follow the manufacturer's instructions to reassemble your GLOCK pistol.
- Doublecheck that all parts are securely in place.

5. Test the Trigger

- Conduct a function check to ensure that the trigger operates smoothly.
- Confirm that the trigger safety is engaged and functioning properly.

Usage Instructions

- When using the GLOCK TRIGGERS, maintain a proper grip and stance.
- Practice dry firing in a safe environment to become familiar with the trigger's pull weight and feel.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of the GLOCK TRIGGERS in accordance with local regulations for firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding your GLOCK TRIGGERS, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your GLOCK TRIGGERS. Remember to always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS (Peso de disparo 3 lb)

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS (Peso de disparo 3 lb). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un disparo más ligero y preciso, manteniendo la confiabilidad legendaria de las pistolas Glock. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de pistola Glock (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Siempre maneja tu pistola como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- Revisa regularmente el estado del gatillo y la pistola para detectar cualquier desgaste o daño.
- Si sientes que el gatillo no funciona correctamente, deja de usarlo y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Este gatillo está diseñado para ser instalado por el usuario. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Pruebas:** Después de la instalación, realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.
- **Uso:** Utiliza siempre munición adecuada para tu modelo de pistola. No uses munición dañada o defectuosa.
- **Mantenimiento:** Limpia y lubrica el gatillo según las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento óptimo.
- **Revisiones:** Realiza revisiones periódicas del gatillo y la pistola para asegurar que no haya piezas desgastadas o dañadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano para la instalación, como destornilladores y llaves.
2. **Desmontaje de la pistola:** Desmonta la pistola Glock siguiendo las instrucciones del manual del usuario.
3. **Retiro del gatillo antiguo:** Retira el gatillo existente y cualquier parte asociada siguiendo el proceso indicado.
4. **Instalación del nuevo gatillo:**
 - Coloca el nuevo GLOCK TRIGGERS en su lugar.
 - Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
5. **Montaje de la pistola:** Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del manual.
6. **Prueba de funcionamiento:** Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno controlado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No arrojes el producto a la basura común. Investiga sobre los puntos de recogida de productos electrónicos o peligrosos en tu área.
- Si es posible, consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada de componentes de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de este producto, consulta con un profesional o un representante autorizado de Glock o Timney. Asegúrate de tener a mano el modelo y el número de serie de tu pistola para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiradas del producto a través de plataformas de seguridad de la UE.

Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS (Poids de détente 3 lb)

Introduction

Merci d'avoir choisi le GLOCK TRIGGERS, un produit conçu pour améliorer votre expérience de tir avec les modèles GLOCK Gen 5. Ce guide de sécurité est essentiel pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le GLOCK TRIGGERS.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton GLOCK TRIGGERS pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids de Détente:** Le GLOCK TRIGGERS a un poids de détente de 3 lb. Sois conscient que ce poids plus léger peut affecter ton contrôle lors du tir.
- **Installation:** Bien que l'installation soit facile et ne nécessite pas de gunsmith, assuretoi de suivre les instructions d'installation pour éviter les erreurs.
- **Test de Fiabilité:** Lors des tests indépendants, le produit a tiré 10,000 cartouches sans lubrification ni nettoyage. Toutefois, effectue des vérifications régulières pour garantir la sécurité.
- **Modèles Compatibles:** Utilise uniquement le GLOCK TRIGGERS avec les modèles GLOCK spécifiés (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). Ne l'utilise pas avec des modèles non compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le GLOCK TRIGGERS en plaçant la barre de détente et le sear selon les instructions fournies.
- Vérifie que la sécurité intégrée fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Prends toujours une position de tir stable.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Pratique régulièrement pour t'habituer au poids de détente de 3 lb.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux lois locales sur les déchets et le recyclage.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les centres de recyclage appropriés pour les pièces d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le point de contact local de l'UE. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur le portail Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu pourras profiter de ton GLOCK TRIGGERS en toute sécurité et efficacité. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS con un peso di trazione di 3 lb (1.36 kg). Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Il prodotto è progettato per l'uso su modelli specifici di pistole Glock. Utilizzarlo su modelli non compatibili può risultare pericoloso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti sulle revocche attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo parti e molle Glock originali con questo grilletto.
- Non tentare di modificare o alterare il grilletto in alcun modo.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o manipolare il grilletto.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di usura o danni visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Nuovo Grilletto:**
 - Inserisci il grilletto Timney Alpha Competition nella posizione corretta.
 - Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente e fissato con le viti appropriate.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Una volta installato, prova il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo dell'arma.
- Segui sempre le pratiche di tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto in modo irresponsabile. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco

autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del GLOCK TRIGGERS. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Bruksanvisning for GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduksjon

Takk for at du valgte GLOCK TRIGGERS. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og modifikasjoner.
- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker triggeren.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager synlige skader eller slitasje.
- Installer ikke produktet mens våpenet er ladd.
- Vær oppmerksom på at triggerens letthet kan påvirke ditt skyteferdigheter; øv deg på å kjenne deg komfortabel med den lettere avtrekkeren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og sikkert.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig (skrujern, etc.).

2. Fjern den originale avtrekkeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den originale avtrekkeren fra din Glockmodell.

3. Installer Timney Alpha Competition Trigger:

- Sett den nye avtrekkeren på plass i henhold til instruksjonene.
- Kontroller at alle deler sitter riktig og at det ikke er noen løse skruer.

4. Test avtrekkeren:

- Etter installasjonen, test avtrekkeren med våpenet i en sikker og kontrollert miljø.
- Sørg for at den fungerer som forventet før normal bruk.

5. Vedlikehold:

- Rengjør avtrekkeren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier som kan skade TeflonNickel (NP3) belegget.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gamle deler og emballasje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at avfall ikke kan komme i hendene på barn eller dyr.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Vi takker for at du valgte GLOCK TRIGGERS og ønsker deg trygg og fornøyd bruk!

Instrukcja bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Proszę uważnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj GLOCK TRIGGERS tylko w modelach Glock wymienionych w specyfikacji produktu.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania broni i akcesoriów.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zabezpiecz miejsce pracy, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny spust z broni.
- Zainstaluj GLOCK TRIGGERS, korzystając z instrukcji dostarczonej przez producenta.
- Sprawdź, czy spust działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego użytkowania GLOCK TRIGGERS.

GLOCK TRIGGERS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. GLOCK TRIGGERS on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista toimintaa. Huomioithan, että tämän tuotteen käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, ja ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolisi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä GLOCK TRIGGERS tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta tai toimintaa.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia ja jousia.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii moitteettomasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin ja asenna uusi GLOCK TRIGGERS liipaisin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Huolehdi liipaisimen puhtaudesta ja huollosta säännöllisesti.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos tunnet olosi epävarmaksi tai jos olosuhteet eivät ole turvalliset.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Huomioithan, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se

sisältää kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Competition Trigger för din GLOCKpistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en lättare avtrycksvikt och bibehållen pålitlighet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCKmodell innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och oauktoriserade personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid avtrycksvikten innan användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Låt aldrig vapnet vara laddat när det inte används.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att pistolen är oladdad och säkrad innan installation.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera Timney Alpha Competition Trigger genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats innan första användning.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens funktioner innan du använder vapnet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skytte.
- Använd avtryckaren i enlighet med de rekommenderade teknikerna för säker och effektiv skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för korrekt hantering av avfallsprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Timney Alpha Competition Trigger. Vi önskar dig en säker och framgångsrik

skytteoplevelse!

Návod k bezpečnému používání GLOCK TRIGGERS (Hmotnost spouště 3 lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GLOCK TRIGGERS s hmotností spouště 3 lb. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že jste prošli školením o bezpečném používání zbraní.
- Udržujte spoušť a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní prvky zbraně.
- Používejte pouze doporučené tovární díly a pružiny.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť podle pokynů v balení.
- Ujistěte se, že je spoušť správně nastavena a funguje hladce.

3. Kontrola funkčnosti

- Provedte testovací výstřel na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť správně reaguje a zda nedochází k žádným malfuncím.

4. Používání spouště

- Při používání dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Nepoužívejte spoušť, pokud si nejste jisti jejím správným fungováním.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místního odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání GLOCK TRIGGERS.