

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

The new Timney Alpha Competition Series is a drop-in match trigger for Glock pistols. Designed to combine a 3-pound (approx. 1,360 g) trigger pull with Glock's well-known reliability, this crisp-breaking trigger delivers an exceptionally clean feel with a smooth trigger stroke.



In true Timney tradition, the match trigger is a direct replacement that requires no additional parts and works with all other factory Glock components and springs. To ensure long-term reliability even without maintenance, the trigger bar and sear are coated with Teflon-Nickel (NP3), providing extremely low friction and excellent wear resistance. The trigger shoe is made from aluminum and features a red anodized safety.

In an independent test, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning—and without a single malfunction.

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016566
- Mfr. No.: Alpha Glock 5-Large-Red
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950755745

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 und 41](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS \(Peso de tirón 3lb\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK \(Poids de traction 3 lb\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Norsk: Bruerveiledning for GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 og 41](#)
- [Polski: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Dragvikt 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 och 41](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 a 41](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 und 41

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den GLOCK TRIGGER. Dieser spezielle Abzug wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Abzug sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die über die nötige Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Halte den Abzug und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig alle Teile der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Achte darauf, dass der Abzug nur in einer sicheren Umgebung verwendet wird, wo keine Gefahr für andere besteht.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den GLOCK TRIGGER nur mit kompatiblen GLOCKModellen (20, 21, 29, 30, 40 und 41).
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand des Abzugs und der Waffe.
- Halte den Abzug sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende keine Schmierstoffe, die die Funktion des Abzugs beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht beschädigt ist, bevor du ihn installierst oder verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entferne alle Magazine und überprüfe das Magazinfach.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den GLOCK TRIGGER in die vorgesehene Halterung ein.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß sitzen und fest angezogen sind.

3. Nutzung:

- Halte beim Schießen immer den Abzug sicher und kontrolliert.
- Übe regelmäßig, um mit dem neuen Abzug vertraut zu werden.
- Achte darauf, dass du die Waffe immer in eine sichere Richtung richtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass der Abzug und andere Teile nicht in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder an eine autorisierte Verkaufsstelle.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Standards und Vorschriften zu entsprechen. Bleibe informiert über eventuelle Rückrufe oder sicherheitsrelevante Updates.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for your Glock GEN 5 models (20, 21, 29, 30, 40, and 41). This guide provides essential safety instructions, usage precautions, and disposal information to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your specific Glock model.
- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the trigger.
- Use only factory Glock components and springs with the Timney Alpha Competition Trigger to ensure safety and reliability.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions without proper care and maintenance.
- Do not attempt to modify or disassemble the trigger beyond the installation instructions provided.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Carefully install the Timney Alpha Competition Trigger by aligning it with the trigger bar and sear.
- Ensure that the trigger shoe is securely attached and that the safety mechanism is functioning properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. PostInstallation Testing:

- After installation, conduct a function test to ensure proper operation.
- Verify that the trigger pull weight is consistent at approximately 3 pounds.
- Check that the safety features are operational before using the firearm.

4. Usage:

- Always follow safe firearm handling practices during use.
- Maintain a proper grip and stance while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any related components in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; instead, dispose of it safely.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the GLOCK TRIGGERS, please consult your retailer or manufacturer's website for the appropriate contact details.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your GLOCK TRIGGERS. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS (Peso de tirón 3lb)

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS, parte de la serie Timney Alpha Competition. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en pistolas Glock, garantizando una experiencia de tiro precisa y segura. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para un uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el GLOCK TRIGGERS como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos no deseados.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Almacena el GLOCK TRIGGERS y las pistolas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente el estado del producto y busca signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación para evitar malfuncionamientos.
- **Uso:** No utilices el GLOCK TRIGGERS con munición defectuosa o inadecuada.
- **Mantenimiento:** Aunque el gatillo está diseñado para ser de bajo mantenimiento, revisa periódicamente su funcionamiento y limpieza.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva).
- **Modificaciones:** No realices modificaciones no autorizadas al GLOCK TRIGGERS, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el gatillo viejo siguiendo las instrucciones del fabricante de la pistola.
- Inserta el GLOCK TRIGGERS en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Reemplaza cualquier componente que pueda haber sido retirado durante la instalación.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el producto en condiciones normales.

2. Uso:

- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que tengas un objetivo claro.
- Dispara solo en condiciones seguras y controladas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y sus componentes.
- Si es posible, entrega el producto a un centro de reciclaje o eliminación de armas autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del GLOCK TRIGGERS, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y sigue las pautas de la UE para garantizar un uso seguro de tu producto.

Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK (Poids de traction 3 lb)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Timney Alpha Competition Series pour votre pistolet Glock. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton déclencheur.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de toujours manipuler ton pistolet avec précaution, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde ton pistolet hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoi sur les lois et réglementations concernant les armes à feu dans ta région.
- Vérifie régulièrement l'état de ton pistolet et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le Déclencheur Timney Alpha Competition Series avec les modèles de Glock spécifiés : 20, 21, 29, 30, 40 et 41.
- Ne modifie pas le déclencheur ou d'autres composants du pistolet sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Ne tire pas avec le pistolet si le déclencheur semble défectueux ou si tu remarques un comportement anormal.
- Assure-toi que le pistolet est en mode de sécurité lorsque tu installes ou manipules le déclencheur.
- Évite de tirer à sec (sans munitions) pour prévenir l'usure prématurée du déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur** : Suis les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.
3. **Installation du nouveau déclencheur** :
 - Insère le Déclencheur Timney Alpha Competition Series dans le pistolet.
 - Vérifie que toutes les pièces sont correctement en place et fixées.
4. **Test de fonctionnement** : Avant d'utiliser le pistolet, effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour utiliser le déclencheur, assure-toi que le pistolet est en mode de tir.
- Appuie doucement sur la gâchette pour activer le tir. Le poids de traction est de 3 lb, offrant une sensation de tir nette et précise.
- Après chaque utilisation, vérifie que le déclencheur et les autres composants fonctionnent normalement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu.

- Contacte un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour te débarrasser des pièces usées de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Déclencheur Timney Alpha Competition Series, consulte le site Web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu. En suivant ce guide de sécurité, tu contribues à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à chercher des conseils auprès de professionnels qualifiés.

Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb). Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno una conoscenza adeguata delle armi da fuoco e delle loro operazioni.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di alcol o sostanze che possono compromettere la capacità di giudizio.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso o la manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del grilletto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posizionare il nuovo grilletto Timney Alpha Competition nel vano del grilletto dell'arma.
- Assicurarsi che il grilletto sia ben posizionato e fissato correttamente.
- Verificare che tutti i componenti siano in posizione e che non ci siano parti allentate.

3. Test di Funzionamento:

- Eseguire un test di funzionamento in un ambiente sicuro per garantire che il grilletto funzioni correttamente.
- Assicurarsi che il grilletto risponda come previsto e che non ci siano malfunzionamenti.

4. Uso:

- Utilizzare il grilletto solo come progettato, seguendo tutte le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.
- Evitare di forzare il grilletto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato.

Brukerveiledning for GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 og 41

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney Alpha Competition Series, en dropin match trigger designet for Glock pistoler. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for sikker bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for at du bruker produktet i henhold til instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Oppbevaring: Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk av beskyttelsesutstyr: Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Rapportering av farer: Hvis du oppdager et usikkert produkt eller en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Tilbakekallinger: Sjekk regelmessig for eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon av triggeren.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Test alltid produktet i et trygt og kontrollert miljø før bruk i felt.
- Ikke modifier triggeren eller bruk den med ikkegodkjente komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avsikret og at ingen patroner er i kammeret.
- Fjern den originale triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Installasjon av Timney Alpha Competition Trigger:

- Plasser den nye triggeren i triggergruppen.
- Forsikre deg om at alle komponenter er på plass og festet ordentlig.
- Kontroller at triggeren beveger seg fritt før du setter sammen våpenet igjen.

3. Testing:

- Etter installasjonen, test triggerens funksjon i et trygt område.
- Utfør flere tester for å sikre at triggeren fungerer som den skal, uten problemer.

4. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær alltid oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer og lokal lovgivning.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en sikker og ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller videre støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst husk at sikkerheten alltid kommer først. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av din Timney Alpha Competition Trigger.

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i niezawodności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowuj ostrożność podczas instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zapewnij, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj GLOCK TRIGGERS zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy mechanizm działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używaj produktu w sytuacjach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, zaprzestań używania i skontaktuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. GLOCK TRIGGERS on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja turvallisuutta Glockpistoolille. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat, että tuotteesi toimii odotetulla tavalla.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen GLOCK TRIGGERS laukaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympäristösi on turvallinen ampumisen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus

- Poista ensin Glockpistoolista kaikki patruunat ja varmista, että se on turvallinen.
- Poista alkuperäinen laukaisime.
- Asenna GLOCK TRIGGERS laukaisin paikoilleen ilman lisäosia.
- Varmista, että laukaisimen kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

3. Käyttö

- Testaa laukaisinta ampumalla tyhjiin kohteeseen varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Pidä laukaisin puhtaana ja huollettuna.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että tunnet ja ymmärrät tuotteen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Dragvikt 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 och 41

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Competition Series, en dropin matchtrigger för Glockpistoler. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för korrekt installation och användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant för att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med Glockmodellerna 20, 21, 29, 30, 40 och 41.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med pistolen.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra när du laddar eller avfyrar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller utför underhåll på triggern.
- Förvara alltid ditt vapen och tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera regelbundet att triggern fungerar korrekt och att det inte finns några tecken på slitage.
- Undvik att använda ammunition av låg kvalitet eller ammunition som inte är avsedd för din Glockmodell.
- Var medveten om att en lättare triggerpull kan påverka hur vapnet reagerar; öva alltid med din pistol för att vänja dig vid dess känslighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av trigger:

- Ta bort den befintliga triggern från din Glockpistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör triggerområdet noggrant innan installation av den nya triggern.
- Sätt in Timney Alpha Competition Trigger i triggerområdet. Se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla delar rör sig fritt och att det inte finns några hinder.
- Sätt tillbaka eventuella skruvar eller delar som togs bort under installationen.

2. Användning av trigger:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan avfyring.
- Använd vapnet på en säker och laglig plats, som en skjutbana.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för avfyring och hantering av vapen.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att avlägsna den på ett säkert sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna; använd istället specifika insamlingspunkter för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att alltid ha tillgång till den senaste informationen om produkten och säkerhetsåtgärder.

Vi tackar för att du valde Timney Alpha Competition Series och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Glockpistol.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 a 41

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť GLOCK TRIGGERS od společnosti TIMNEY. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost pro vaše Glock pistole. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je pistole bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s pistolí vždy zachovávejte bezpečnostní opatření, jako je směřování hlavně mimo sebe a ostatní.
- Při používání spouště se ujistěte, že máte správnou pozici prstů a že se vyhnete náhodnému výstřelu.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je pistole vybitá.
- Zkontrolujte, zda je spoušť GLOCK TRIGGERS kompatibilní s vaší pistolí (GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 a 41).

2. Instalace:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť GLOCK TRIGGERS podle pokynů uvedených v balení.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována.
- Používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce a dodržujte bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci prostřednictvím specializovaných zařízení nebo sběrných míst.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a doporučení zajistíte, že vaše zkušenost s používáním GLOCK TRIGGERS bude bezpečná a bezproblémová. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy, neváhejte se obrátit na odborníky.