

HOWA 1500 (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - HOWA 1500, BLACK **3lb W/Safety**

Adjustable single-stage trigger Timney Model 609 for Howa 1500.

Drop-in replacement trigger for the Howa 1500 featuring an aluminum housing.

Fully adjustable pull weight from 1.5 lbs to 4 lbs.



Attributes

- Name: HOWA 1500, BLACK **3lb** W/Safety
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016602
- Mfr. No.: 609
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 180mm
- UPC: 081950609000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOWA 1500 \(Pull Weight verstellbar 1,54 lb\)](#)
- [English: HOWA 1500 Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable Timney Model 609 para HOWA 1500](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Model 609 pour HOWA 1500](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: HOWA 1500 \(Pull Weight adjustable 1.54lb\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HOWA 1500 \(Pull Weight justerbar 1.54lb\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla produktu HOWA 1500 \(Pull Weight adjustable 1.54lb\)](#)
- [Suomi: HOWA 1500 Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOWA 1500 \(Pull Weight justerbar 1.54lb\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500 \(Pull Weight adjustable 1.54lb\)](#)

Sicherheitshinweise für den HOWA 1500 (Pull Weight verstellbar 1,54 lb)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des HOWA 1500 mit einem einstellbaren Abzugsgewicht von 1,5 bis 4 lb. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Bedienungsanleitung vollständig liest, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug des HOWA 1500 korrekt eingestellt ist, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Verwende immer Gehörschutz und Augenschutz, wenn du das Produkt verwendest.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halte den Abzug und andere bewegliche Teile sauber und frei von Schmutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Abzugs:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den Timney Model 609 Abzug in die Halterung ein.
4. Ziehe alle Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Abzug sicher sitzt.

• Einstellung des Abzugsgewichts:

1. Stelle das Abzugsgewicht mit dem Einstellschraubenschlüssel ein.
2. Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, um das Gewicht zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um es zu verringern.
3. Teste den Abzug nach jeder Einstellung, um sicherzustellen, dass er deinen Anforderungen entspricht.

• Allgemeine Nutzung:

1. Lade das Gewehr nur in einem sicheren Bereich.
2. Richte das Gewehr niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
3. Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile des Produkts gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien, die mit dem Produkt in Verbindung stehen, sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit deines Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Alle Produkte sollten über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte halte dich an diese Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

HOWA 1500 Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOWA 1500 adjustable trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your trigger. It is important to follow these guidelines to prevent accidents and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and their components as if they are loaded.
- Store the trigger and firearms in a safe and secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the trigger without consulting a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when adjusting the trigger.
- Keep fingers off the trigger until ready to shoot.
- Use proper eye and ear protection when operating firearms.
- Do not use the trigger if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the old trigger assembly by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Carefully install the Timney Model 609 trigger into the Howa 1500, ensuring it is properly seated.
- Adjust the pull weight according to your preference, following the adjustment instructions included with the trigger.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage

- Familiarize yourself with the trigger's functionality before using it in the field.
- Adjust the pull weight only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Regularly check the trigger adjustment to ensure it remains within the desired range of 1.5 lbs to 4 lbs.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged triggers in accordance with local regulations.
- Do not throw away the trigger with regular household waste. Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HOWA 1500 trigger, please consult the official Timney website or contact a qualified gunsmith. Always ensure you have the latest information regarding recalls and

safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you help ensure your safety and the safety of others while using the HOWA 1500 trigger. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable Timney Model 609 para HOWA 1500

Introducción

Gracias por elegir el disparador ajustable Timney Model 609 para tu rifle HOWA 1500. Este manual está diseñado para proporcionarte información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento de este producto, asegurando que puedas disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para garantizar un uso seguro del disparador.
- **Riesgos Potenciales:** Este producto puede presentar riesgos si no se utiliza correctamente. Familiarízate con las advertencias y precauciones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiradas del producto mediante el sistema Safety Gate de la UE.
- **Protecciones en Compras en Línea:** Si compraste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, deberás tener un punto de contacto en la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso por Menores:** Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin supervisión.
- **Verificación del Disparador:** Antes de cada uso, verifica que el disparador esté instalado correctamente y que funcione como se espera.
- **Manejo Seguro del Arma:** Siempre trata tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el disparador en condiciones extremas de clima o ambiente que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Uso de Protección:** Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Disparador:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Retira el disparador antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo disparador Timney Model 609 en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta el peso del disparador entre 1.5 lbs y 4 lbs según tus preferencias.
- Verifica el funcionamiento del disparador antes de usar el rifle.

2. Uso del Disparador:

- Al disparar, asegúrate de estar en una posición estable y segura.
- Ajusta el peso del disparador según lo necesites antes de cada sesión de tiro.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el disparador, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de componentes de armas y materiales metálicos.
- **Desecho Seguro:** Si el disparador está dañado o no es seguro, consúltalo con un profesional antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar una experiencia de tiro segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Model 609 pour HOWA 1500

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le déclencheur Timney Model 609 conçu pour le fusil HOWA 1500. Ce document vise à te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler le fusil avec précaution, en suivant les règles de sécurité des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de ses composants.
- Ne laisse jamais le fusil chargé lorsque tu ne l'utilises pas.
- Range le fusil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilise pas et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est en mode de sécurité avant de procéder à toute manipulation.
- Ne modifie pas le déclencheur sans une compréhension complète des conséquences potentielles.
- Ne dépasse pas le poids de tir recommandé de 4 lb pour éviter des défaillances.
- Utilise des munitions appropriées et compatibles avec le fusil HOWA 1500.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ton environnement ou si des personnes se trouvent à proximité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et qu'il est en sécurité.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine du fusil HOWA 1500 selon les instructions du fabricant.
- Insère le déclencheur Timney Model 609 dans le logement prévu à cet effet.
- Vérifie que le déclencheur est correctement fixé et fonctionne sans obstruction.

3. Ajustement du Poids de Tir :

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de tir selon tes préférences, entre 1.5 lb et 4 lb.
- Teste le déclencheur après chaque ajustement pour assurer un fonctionnement correct.

4. Utilisation :

- Une fois installé, utilise le déclencheur conformément aux règles de sécurité des armes à feu.
- Fais des essais dans un environnement contrôlé pour te familiariser avec le poids de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans des ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage ou une autorité compétente pour obtenir des conseils sur l'élimination.

sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact approprié en Europe.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement lié aux armes à feu. En suivant ces directives et en respectant les précautions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sécurisée et responsable de ton déclencheur Timney Model 609 pour le fusil HOWA 1500. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via les plateformes officielles de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: HOWA 1500 (Pull Weight adjustable 1.54lb)

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il grilletto HOWA 1500. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto o utilizzare parti non autorizzate, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurarsi che il grilletto sia impostato sul peso di trazione desiderato prima dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e, se necessario, protezioni per le orecchie durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto:

- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire il grilletto Timney Model 609 nel vano designato del HOWA 1500.
- Assicurarsi che il grilletto sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

2. Regolazione del Peso di Trazione:

- Utilizzare un cacciavite per regolare il peso di trazione del grilletto.
- Ruotare il dado di regolazione in senso orario per aumentare il peso di trazione e in senso antiorario per diminuirlo.
- Testare il grilletto dopo ogni regolazione per assicurarsi che funzioni correttamente.

3. Uso del Prodotto:

- Prima di utilizzare l'arma, controllare sempre che sia scarica.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi.
- Utilizzare il prodotto solo in aree designate e sicure.

Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle parti di armi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta disposizione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità quando si utilizza il grilletto HOWA 1500. Seguendo queste istruzioni e linee guida, è possibile garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si raccomanda di mantenere questo manuale a portata di mano per riferimento futuro.

Bruksanvisning for HOWA 1500 (Pull Weight justerbar 1.54lb)

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HOWA 1500 med justerbar avtrekkervekt. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at avtrekkerens justeringer er sikre før bruk.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Aldri pek våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er uladet.
- Sørg for at området rundt deg er klart for å unngå ulykker.
- Bruk alltid sikkerhetsfunksjoner som er innebygd i produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av avtrekker:

- Fjern eksisterende avtrekker fra HOWA 1500.
- Monter Timney Model 609 avtrekker i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at avtrekkeren sitter ordentlig på plass før du fortsetter.

2. Juster avtrekkervekt:

- Bruk riktig verktøy for å justere avtrekkervekten mellom 1.5 lbs og 4 lbs.
- Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som forventet.

3. Bruk av produktet:

- Når du er klar til å bruke produktet, sørg for at det er lastet på en sikker måte.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.
- Etter bruk, sørg for at produktet er sikkert oppbevart.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og materialer.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen av uvedkommende.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i samsvar med lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av HOWA 1500, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg opplevelse med HOWA 1500. Takk for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla produktu HOWA 1500 (Pull Weight adjustable 1.54lb)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu HOWA 1500 z regulowanym ciężarem spustu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne wykorzystanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nie zmieniaj ustawień ciężaru spustu bez odpowiedniego przeszkolenia.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas korzystania z broni.
- Przechowuj amunicję i broń w oddzielnych miejscach.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalny spust z broni.
- Zamontuj spust Timney Model 609, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i spust działa płynnie.

2. Ustawienie ciężaru spustu

- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji ciężaru spustu.
- Ustaw ciężar spustu w zakresie od 1.5 lbs do 4 lbs, zgodnie z preferencjami.
- Po zakończeniu regulacji upewnij się, że spust działa prawidłowo.

3. Użytkowanie

- Przed każdym strzałem upewnij się, że w miejscu strzelania nie ma ludzi ani zwierząt.
- Zachowuj szczególną ostrożność przy ładowaniu i rozładowywaniu broni.
- Regularnie kontroluj stan techniczny broni oraz spustu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego śmietnika.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do lokalnych informacji kontaktowych.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu HOWA 1500. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania.

HOWA 1500 Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa HOWA 1500 triggereiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä käytettäessä asetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että vetopaino on säädetty halutulle tasolle ennen käyttöä.
- Älä säädä vetopainoa, kun ase on ladattu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen huoltoa tai säätöjä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
2. Poista vanha triggeri seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna Timney Model 609 triggeri paikoilleen.
4. Varmista, että triggeri on kunnolla kiinnitetty ja testaa sen toiminta ennen käyttöä.
5. Sääda vetopaino halutulle tasolle (1.54 lb) käyttämällä säätöruuvia.

Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen jokaista käyttöä.
- Sääda vetopaino ennen käyttöä, jos tarpeen.
- Käytä asesta mukana tulevia ohjeita ampumiseen liittyen.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja määräyksistä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för HOWA 1500 (Pull Weight justerbar 1.54lb)

Introduktion

Tack för att du valt HOWA 1500 med en justerbar avtryckare. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig användarupplevelse. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa säkerheten för dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera pull weight noggrant för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att vapnet är säkert och oladdat när du utför justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya Timney Model 609 avtryckaren i Howa 1500 enligt installationsmanualen.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att avtryckaren sitter ordentligt på plats.

2. Justering av pull weight:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att justera pull weight.
- Vrid justeringsskruven medurs för att öka vikten och moturs för att minska vikten.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Säker användning:

- Innan du laddar vapnet, kontrollera att det är i ett säkert tillstånd.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av vapen.
- Avfyring skall endast ske på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Dela inte avtryckaren eller dess komponenter med andra; avfall ska kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Vi hoppas att dessa instruktioner hjälper dig att använda HOWA 1500 på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du valde vår produkt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500 (Pull Weight adjustable 1.54lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Model 609 pro pušku HOWA 1500. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní ovládání vaší pušky. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu, které byste měli dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Zajistěte, aby byla puška vždy v bezpečném režimu, pokud není připravena k použití.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že je spoušť správně nastavena na požadovanou hmotnost tahu (1.54 lb).
- Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržby odpojte pušku od zdroje energie.
- Při manipulaci s puškou buďte vždy obezřetní a věnujte pozornost svému okolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
- Odstraňte starou spoušť a nahradte ji spouští Timney Model 609.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena v hliníkovém pouzdře.
- Nastavte hmotnost tahu spouště podle vašich preferencí (1.5 4 lb).
- Po instalaci proveďte testování spouště, abyste zajistili správnou funkci.

2. Použití pušky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Ujistěte se, že máte správnou pozici a oporu při střelbě.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška stále v bezpečném režimu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Neodhazujte elektronické součásti do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných situací se obraťte na místní orgány nebo na EU kontaktní místo.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné používání vaší spouště Timney Model 609 pro pušku HOWA 1500. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.