

HOWA 1500 (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - HOWA 1500, BLACK **3lb W/Safety**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Adjustable single-stage trigger Timney Model 609 for Howa 1500.
Drop-in replacement trigger for the Howa 1500 featuring an aluminum
housing.
Fully adjustable pull weight from 1.5 lbs to 4 lbs.



Caractéristiques

- Nom: [HOWA 1500, BLACK **3lb** W/Safety](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016602
- N° fabr.: 609
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 081950609000

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le produit HOWA 1500 \(Poids de traction réglable 1.54lb\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le produit HOWA 1500 (Poids de traction réglable 1.54lb)

Introduction

Le HOWA 1500 est un fusil de précision équipé d'un déclencheur à simple étape réglable. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité générales de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les procédures de rappel des produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le poids de traction audelà des limites recommandées (1.5 lbs à 4 lbs).
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le HOWA 1500.
- Assuretoi que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'entretien.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.
- Ne vise jamais une personne ou un animal, même si tu penses que l'arme est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur

- Retire le fusil de son étui et vérifie qu'il est déchargé.
- Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur.
- Installe le déclencheur Timney Model 609 en suivant les étapes suivantes :
 - Place le déclencheur dans le logement en aluminium.
 - Fixe à l'aide des vis fournies.
 - Assuretoi que le déclencheur fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Réglage du Poids de Traction

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de traction.
- Tourne la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le poids ou dans le sens inverse pour le diminuer.
- Teste le déclencheur après chaque ajustement pour t'assurer qu'il fonctionne à ton goût.

3. Utilisation du Fusil

- Charge le fusil uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Prends toujours une position stable et sécurisée.
- Suis les règles de sécurité de tir en tout temps.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'importateur ou du fabricant pour trouver les informations de contact appropriées.

Ce guide vise à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du HOWA 1500. Assure-toi de suivre toutes les directives et de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr