

MAUSER LOW PROFILE SAFETY - MAUSER 98 LPS, BLACK

The Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickel-plated, Model 1001-16, is designed for the Mauser 98, which cocks on opening of the bolt.



Manufactured from high-quality materials and finished with a durable nickel plating, this low-profile safety lever offers excellent corrosion resistance and long-term reliability. It is an ideal solution for replacing worn components or upgrading your Mauser rifle, ensuring safe operation and dependable performance while maintaining the classic functionality of the platform.

Attributes

- Name: MAUSER 98 LPS, BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016605
- Mfr. No.: 1001
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950100521

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour la Sécurité Mauser 98 LPS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Suomi: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Funktionalität deines Mauser 98 Gewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wende dich an einen Fachmann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit dem Mauser 98 Gewehr.
- Achte darauf, dass der Sicherheitshebel ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Gewehr verwendest.
- Betätige den Sicherheitshebel immer mit Vorsicht, um unbeabsichtigte Schüsse zu vermeiden.
- Vermeide es, das Gewehr zu laden oder zu entladen, wenn der Sicherheitshebel nicht in der richtigen Position ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Sicherheitshebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitshebel fest sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

3. Verwendung:

- Betätige den Sicherheitshebel, um das Gewehr in den sicheren Zustand zu versetzen.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass der Sicherheitshebel korrekt eingestellt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. This product is designed to enhance the safety and functionality of your Mauser 98 rifle. It is essential to use this product safely and correctly to ensure optimal performance and to minimize risks. This guide provides important safety instructions and guidelines to help you use this product effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the safety lever.
- Familiarize yourself with the operation of the safety lever before use.
- Store the rifle in a secure location, away from unauthorized access, especially by children.
- Always handle firearms with care and respect, following all applicable local laws and regulations.
- Regularly inspect the safety lever and other components for signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities, do not use the rifle and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety lever is fully engaged before handling the rifle.
- Do not attempt to modify or alter the safety lever in any way.
- Use only compatible Mauser 98 models with this safety lever.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the rifle in a safe direction, even when the safety is engaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the rifle is unloaded.
- Remove the existing safety lever from the Mauser 98 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever in place of the original lever.
- Ensure that the safety lever operates smoothly and engages correctly.
- Test the safety lever multiple times to confirm proper installation before using the rifle.

2. Usage

- To engage the safety, push the lever to the "safe" position. This will prevent the trigger from being pulled.
- To disengage the safety, push the lever to the "fire" position, allowing the trigger to function.
- Always verify that the safety lever is in the correct position before handling or firing the rifle.
- Regularly practice using the safety lever to ensure familiarity and confidence.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic components and firearm accessories.
- Do not dispose of the safety lever in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, please reach out to the designated EU contact point as provided by the manufacturer. They can assist you with safety inquiries, product information, and any potential recalls.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure that your Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever is used safely and effectively. Always prioritize safety and responsible firearm handling to protect yourself and those around you. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, BLACK. Este producto ha sido diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento de tu rifle Mauser 98. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el MAUSER Low Profile Safety solo con rifles Mauser 98 compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el seguro.
- No fuerces el mecanismo del seguro; si no se mueve suavemente, revisa la instalación.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras trabajas con el rifle.
- Siempre verifica que el seguro esté en la posición correcta antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.

2. Instalación:

- Retira el seguro antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el MAUSER Low Profile Safety en la posición adecuada.
- Asegúrate de que el seguro esté bien fijado y que no haya movimiento excesivo.

3. Uso:

- Para activar el seguro, mueve la palanca a la posición de "seguro".
- Para desactivar el seguro, mueve la palanca a la posición de "fuego".
- Siempre verifica el funcionamiento del seguro antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el MAUSER Low Profile Safety, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Apoyo

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el MAUSER Low Profile Safety, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del MAUSER Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, BLACK.

Manuel de Sécurité pour la Sécurité Mauser 98 LPS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mauser 98 Low Profile Safety Lever (Modèle 100116) de Timney Triggers. Ce dispositif de sécurité est conçu pour garantir un fonctionnement sûr et fiable de votre fusil Mauser. Ce manuel fournit des directives de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des instructions d'installation pour assurer une utilisation optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation ou installation.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Range le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais tenter de modifier le dispositif de sécurité.
- Assure-toi que le dispositif est correctement installé avant d'utiliser le fusil.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du produit.
- Si tu remarques un fonctionnement anormal ou une usure, arrête immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, etc.).

2. Installation :

- Retire l'ancien dispositif de sécurité en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le Mauser 98 Low Profile Safety Lever en veillant à respecter les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifie que le dispositif est bien en place et fonctionne correctement avant de remettre le fusil en service.

3. Utilisation :

- Utilise le dispositif de sécurité pour activer ou désactiver la sécurité selon les besoins.
- Toujours vérifier que le dispositif fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères normales.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié ou suis les directives de ton autorité locale pour

un élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Mauser 98 Low Profile Safety Lever, n'hésite pas à consulter le site Web du fabricant ou à contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives et précautions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton fusil.

Guida alla Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della vostra carabina Mauser 98. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MAUSER 98 LPS solo su fucili Mauser 98 compatibili.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di installare o rimuovere il dispositivo di sicurezza.
- Non forzare mai il meccanismo di sicurezza; in caso di problemi, contatta un professionista.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina Mauser 98 sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio dispositivo di sicurezza seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo MAUSER 98 LPS nel punto di montaggio previsto.
- Fissa il dispositivo di sicurezza utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che il meccanismo di sicurezza funzioni correttamente.
- Effettua una prova di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizza il dispositivo di sicurezza per garantire che l'arma non possa essere attivata accidentalmente.
- Ricorda di disattivare il meccanismo di sicurezza solo quando sei pronto a usare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca centri di raccolta autorizzati.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato prima dello smaltimento, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e conforme del prodotto secondo le normative dell'Unione Europea. Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, modell 100116. Denne sikkerhetsleveren er designet for Mauser 98rifler og gir en sikker og pålitelig løsning for våpensikkerhet. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader eller ulykker.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at våpenet er i sikkert, ikkeladbart tilstand før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av produktet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.
- Hold deg oppdatert med eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk sikkerhetsleveren hvis den er skadet eller slitt.
- Sørg for at sikkerhetsleveren er i korrekt posisjon før du prøver å bruke våpenet.
- Unngå å bruke produktet med andre komponenter som ikke er compatible med Mauser 98.
- Utfør regelmessige kontroller av sikkerhetsleveren for å sikre at den fungerer som den skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- Skrutrekker
- Tang
- Smøremiddel (valgfritt)

2. Installasjonsprosess:

- Sørg for at våpenet er i sikkert, ikkeladbart tilstand.
- Fjern den gamle sikkerhetsleveren ved å løsne skruene som holder den på plass.
- Installer den nye Timney Triggers sikkerhetsleveren ved å følge disse trinnene:
 - Plasser sikkerhetsleveren på plass.
 - Stram skruene forsiktig, men ikke overdriv.
- Kontroller at sikkerhetsleveren fungerer som den skal ved å teste bevegelsen frem og tilbake.

3. Bruksanvisning:

- For å aktivere sikkerheten, skyv sikkerhetsleveren til "sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, skyv sikkerhetsleveren til "klar" posisjon.
- Vær oppmerksom på at sikkerhetsleveren kun skal brukes i samsvar med våpenets bruksanvisning.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere eventuelle deler der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om produktet for å sikre trygg bruk.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du bidra til en tryggere opplevelse med din Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Takk for at du valgte Timney Triggers!

Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MAUSER Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, BLACK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy bezpieczeństwo jest włączone, gdy nie używasz broni.
- Nie próbuj modyfikować lub naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary mechanizm bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj nowy mechanizm bezpieczeństwa, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź działanie mechanizmu bezpieczeństwa przed użyciem broni.

2. Użytkowanie:

- Używaj mechanizmu bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że mechanizm działa poprawnie.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze włącz mechanizm bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.
Dziękujemy za wybór MAUSER Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, BLACK. Dbaj o swoje bezpieczeństwo!

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu varmistamaan turvallinen käyttö ja optimaalinen suorituskyky. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden osien käyttöön.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin teet asennustöitä tai tarkastuksia.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat turallisessa etäisyydessä ampumaalueelta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha turvalukko, jos sellainen on.
- Asenna MAUSER 98 Low Profile Safety Lever tarkasti paikoilleen.
- Varmista, että turvalukko liikkuu esteettä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä turvalukkoa aina, kun ase ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti turvalukon toiminta.
- Älä käytä turvalukkoa, jos se ei toimi oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Denna säkerhetsanordning är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos din Mauser 98. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation av säkerhetsanordningen.
- Använd skyddsglasögon under installation för att skydda ögonen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller slitage.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Kontrollera att vapnet är oladdat och säkrat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation

- Ta bort den gamla säkerhetsanordningen enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya Mauser 98 Low Profile Safety Lever genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsanordningen på rätt plats.
 - Säkerställ att den sitter ordentligt och är korrekt justerad.
 - Kontrollera att säkerhetsanordningen fungerar som den ska genom att testa den innan du använder vapnet.

3. Användning

- Använd säkerhetsanordningen för att säkerställa att vapnet är säkert under transport och lagring.
- Kontrollera regelbundet att säkerhetsanordningen fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt och se till att skadade eller oanvändbara delar kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information och support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda och installera din Mauser 98 Low Profile Safety Lever på rätt sätt, bidrar du till en säker och pålitlig användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému použití: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bezpečnostní páku MAUSER 98 Low Profile Safety Lever od společnosti Timney Triggers. Tento výrobek je navržen pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vaší pušky Mauser 98. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte výrobek pouze s puškou Mauser 98.
- Před manipulací s puškou se ujistěte, že je zajištěna a prázdná.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní páku během střelby.
- Při instalaci se ujistěte, že je výrobek správně usazen, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte výrobek čistý a bez nečistot, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje k instalaci.
- Zkontrolujte, zda je puška Mauser 98 zajištěna a prázdná.

2. Instalace:

- Odstraňte starou bezpečnostní páku podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou bezpečnostní páku MAUSER 98 Low Profile Safety Lever podle následujících kroků:
 - Umístěte páku na správné místo na pušce.
 - Zajistěte ji pomocí dodaných šroubů.
 - Otestujte, zda páka správně funguje a zajišťuje bezpečnost pušky.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je páka v dobrém stavu.
- Při používání pušky vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadu.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, aby se snížil dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici odpovídající podporu v případě potřeby.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spolehlivost při používání výrobku MAUSER 98 Low Profile Safety Lever. Vaše bezpečnost je naší prioritou.