

MAUSER LOW PROFILE SAFETY - MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

The Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickel-plated, Model 1001-16, is designed for the Mauser 98, which cocks on opening of the bolt.



Manufactured from high-quality materials and finished with a durable nickel plating, this low-profile safety lever offers excellent corrosion resistance and long-term reliability. It is an ideal solution for replacing worn components or upgrading your Mauser rifle, ensuring safe operation and dependable performance while maintaining the classic functionality of the platform.

Attributes

- Name: MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016606
- Mfr. No.: 1001-16
- Model: 98
- Weapon type: Mauser
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950100125

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [English: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sécurité Mauser 98 LPS, Nickelé](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mauser Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Suomi: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED Käyttöopas ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Český: Návod k použití pro MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED](#)

Sicherheitsanleitung für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickelplated, Modell 100116. Bitte lies die folgenden Richtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit dem Mauser 98 Gewehr, das für die Verwendung mit diesem Sicherheitshebel vorgesehen ist.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Sicherheitshebel installierst oder anpasst.
- Vermeide es, den Sicherheitshebel während des Schießens oder während der Handhabung des Gewehrs zu betätigen.
- Halte den Sicherheitshebel sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Sicherheitshebel, falls vorhanden.
- Setze den neuen Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitshebel richtig sitzt und sich leicht bewegen lässt.

3. Nutzung:

- Betätige den Sicherheitshebel, um das Gewehr zu sichern oder zu entsichern.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion des Sicherheitshebels, insbesondere vor dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsfragen geklärt werden, bevor du das Produkt verwendest.

Bitte beachte die oben genannten Richtlinien, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit deines MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. This product is designed to enhance the safety and functionality of your Mauser 98 rifle. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the safety lever is installed correctly to prevent accidental discharge.
- Always handle your firearm with care, treating it as if it is loaded at all times.
- Keep the firearm pointed in a safe direction when loading, unloading, or handling.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety lever and other components for wear and damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Mauser 98 Low Profile Safety Lever with Mauser 98 rifles that cock on opening of the bolt.
- Do not modify the safety lever or any other components of your firearm.
- Ensure that the firearm is fully unloaded before installing or adjusting the safety lever.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Use appropriate protective gear when handling the firearm, such as safety glasses and hearing protection.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Remove the Old Safety Lever

- Carefully remove the existing safety lever from the Mauser 98 rifle.
- Follow the manufacturer's instructions for disassembly.

3. Install the New Safety Lever

- Align the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever with the mounting area.
- Securely attach the safety lever using the appropriate screws or fasteners.
- Ensure that the lever moves freely and engages properly.

4. Test the Safety Function

- After installation, test the safety lever to ensure it functions correctly.
- Ensure that the lever engages and disengages smoothly without obstruction.

Usage Instructions

- Always engage the safety lever when the firearm is not in use.
- Before firing, ensure the safety lever is in the 'off' position.
- After firing, immediately engage the safety lever when the firearm is not in use.
- Regularly check the safety lever during use to ensure it remains functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety lever in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling. Enjoy your enhanced Mauser 98 experience with the Timney Triggers Low Profile Safety Lever.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento de tu rifle Mauser 98. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Esta guía está elaborada de acuerdo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de rifle Mauser 98 y que esté instalado correctamente.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar riesgos de seguridad.
- **Uso:** Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto; no lo modifiques ni lo uses de forma incorrecta.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el producto funcione correctamente y de manera segura.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle y sus componentes en un lugar seguro y seco, lejos de la luz directa del sol y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira la seguridad antigua del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el MAUSER LOW PROFILE SAFETY en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el mecanismo de seguridad funcione de manera adecuada antes de usar el rifle.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el mecanismo de seguridad esté en la posición correcta.
- Asegúrate de que el rifle esté en condiciones seguras para disparar.

4. Pruebas:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

- Asegúrate de que el producto funcione sin problemas antes de usarlo en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un profesional autorizado o a un distribuidor de confianza. Además, puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos retirados del mercado o problemas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es fundamental al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED.

Guide de Sécurité pour la Sécurité Mauser 98 LPS, Nickelé

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de sécurité Mauser 98 Low Profile de Timney Triggers, modèle 100116. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité de votre fusil Mauser 98 tout en maintenant sa fonctionnalité classique. Cette guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du levier de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des utilisateurs non qualifiés.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force jamais le levier de sécurité lors de son utilisation ou de son installation.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler le levier de sécurité.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par le fabricant.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation :

- Retire le levier de sécurité usé ou endommagé en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Place le nouveau levier de sécurité Mauser 98 Low Profile à l'emplacement prévu.
- Visse fermement mais sans excès pour éviter d'endommager le produit.

3. Utilisation :

- Pour activer la sécurité, déplace le levier en position "sécurité".
- Pour désactiver la sécurité, déplace le levier en position "tir".
- Vérifie toujours que le levier fonctionne correctement avant chaque utilisation du fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les méthodes d'élimination appropriées des équipements de sécurité dans ta région.
- Si possible, retourne le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou le service client du fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER 98 Low Profile Safety Lever, nickelplated, Modello 100116. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della vostra carabina Mauser 98. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che la carabina sia scarica prima di installare o rimuovere il dispositivo di sicurezza.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali o approvate dal produttore.
- Seguire tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la carabina Mauser 98 sia completamente scarica.
2. **Rimozione della Sicurezza Precedente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il dispositivo di sicurezza esistente.
3. **Installazione del Nuovo Dispositivo:**
 - Posizionare il MAUSER 98 Low Profile Safety Lever nel suo alloggiamento.
 - Assicurarsi che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica:** Controllare che il meccanismo di sicurezza funzioni correttamente prima di utilizzare la carabina.

Uso

- **Attivazione della Sicurezza:** Assicurarsi che la leva sia in posizione "sicura" quando non si utilizza la carabina.
- **Disattivazione della Sicurezza:** Prima di sparare, disattivare la sicurezza seguendo le istruzioni fornite.
- **Controllo Periodico:** Verificare regolarmente il funzionamento della leva di sicurezza per garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici e delle armi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, potrete garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MAUSER 98 Low Profile Safety Lever. La sicurezza è una priorità fondamentale e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a mantenere un ambiente di utilizzo sicuro.

Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Introduksjon

Takk for at du har valgt MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED. Denne sikkerhetsløsningen er designet for å forbedre sikkerheten og påliteligheten til din Mauser 98rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid sikkerhetsbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller justerer sikkerhetsanordningen.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter om våpenbruk og oppbevaring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og i en sikker tilstand.
- Ha riktig verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Fjern den gamle sikkerhetsanordningen:

- Åpne bolten og fjern den eksisterende sikkerhetsanordningen i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Installer den nye MAUSER LOW PROFILE SAFETY:

- Plasser den nye sikkerhetsanordningen på plass.
- Kontroller at den er riktig justert og festet.

4. Test funksjonaliteten:

- Før du bruker våpenet, test den nye sikkerhetsanordningen for å sikre at den fungerer som forventet.
- Kontroller at sikkerhetsanordningen aktiveres og deaktiveres som den skal.

5. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for at sikkerhetsanordningen er i riktig posisjon før du håndterer eller avfyrer.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for våpenbruk.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler eller produkter.
- Sørg for at alle materialer blir resirkulert eller avhendet på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen du trenger for å sikre trygg og effektiv bruk av MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mauser Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Mauser Low Profile Safety MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas instalacji i użytkowania zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie.
- Używaj produktu tylko z odpowiednimi komponentami Mauser 98.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcje przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą dźwignię bezpieczeństwa z broni.
- Zainstaluj nową dźwignię bezpieczeństwa, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy dźwignia działa płynnie.

3. Użytkowanie:

- Używaj dźwigni bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj działanie dźwigni, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo i satysfakcja z użytkowania są dla nas najważniejsze.

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED Käyttöopas ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita tai kulumista, älä käytä tuotetta.
- Käytä vain tuotteelle tarkoitettuja osia ja tarvikkeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin teet muutoksia tai asennuksia.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti, jotta vältät onnettomuuksia.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä ennen asennusta.
- Poista vanha turvamekanismi, jos sellainen on.
- Asenna uusi MAUSER 98 Low Profile Safety Lever huolellisesti seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että turvamekanismi toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käytät turvamekanismia.
- Käytä turvamekanismia aina, kun ase ei ole käytössä.
- Kokeile turvamekanismia säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.

Hävittämisohteet

- Kun tuote on saavuttanut elinkaarensa loppuvaiheen, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Yhteenveto

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista toimintaa. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Introduktion

Tack för att du valt Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickelplated. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos din Mauser 98. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsreglaget är i korrekt läge innan du laddar ditt vapen.
- Använd endast kompatibla vapen och komponenter med denna säkerhetsanordning.
- Undvik att manipulera säkerhetsreglaget under laddning eller avfyrning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Följ alltid de lokala lagarna och föreskrifterna gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation

- Ta bort det gamla säkerhetsreglaget enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera det nya Mauser 98 Low Profile Safety Lever genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsreglaget på den avsedda platsen.
 - Fäst reglaget med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att reglaget fungerar korrekt genom att testa det flera gånger.

3. Användning

- För att aktivera säkerheten, tryck på reglaget till "säkert" läge.
- För att avaktivera, tryck på reglaget till "osäkert" läge.
- Kontrollera att reglaget återgår till sitt ursprungliga läge efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och gamla komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití pro MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED. Tento bezpečnostní páka je navržena pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vašeho pušky Mauser 98. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání. Prosím, pečlivě si jej přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte pouze s kompatibilními modely pušek Mauser 98.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací s puškou vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při používání zbraní.
- Při instalaci a používání bezpečnostní páky dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla puška Mauser 98 vybitá.
- Připravte si potřebné nářadí pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starou bezpečnostní páku z pušky.
- Nainstalujte novou MAUSER LOW PROFILE SAFETY podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je páka správně umístěna a zajištěna.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost bezpečnostní páky.
- Použijte páku k zajištění bezpečnosti při otevírání a zavírání závěru.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré komponenty podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte zbraně nebo jejich součásti do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na místní autorizovaný servis nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 98 LPS, NICKEL PLATED. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.