

MAUSER LOW PROFILE SAFETY - MAUSER 95-6 LPS, BLACK

The Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickel-plated, Model 1001-16, is designed for the Mauser 98, which cocks on opening of the bolt.



Manufactured from high-quality materials and finished with a durable nickel plating, this low-profile safety lever offers excellent corrosion resistance and long-term reliability. It is an ideal solution for replacing worn components or upgrading your Mauser rifle, ensuring safe operation and dependable performance while maintaining the classic functionality of the platform.

Attributes

- Name: MAUSER 95-6 LPS, BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016607
- Mfr. No.: 1002
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950100538

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Mauser Low Profile Safety MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Suomi: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit deines MauserGewehrs zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit einem Mauser 98Gewehr, das für die Verwendung mit diesem Sicherheitshebel ausgelegt ist.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Sicherheitshebels entladen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Betätige den Sicherheitshebel nur, wenn das Gewehr in einem sicheren Zustand ist.
- Halte den Sicherheitshebel sauber und frei von Schmutz, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Sicherheitshebels

- Entferne den alten Sicherheitshebel vorsichtig.
- Setze den neuen MAUSER LOW PROFILE SAFETY vorsichtig an die vorgesehene Stelle.
- Sicherstelle, dass der Sicherheitshebel richtig sitzt und fest angezogen ist.

3. Verwendung des Sicherheitshebels

- Betätige den Sicherheitshebel, um das Gewehr zu sichern oder zu entsichern.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion des Sicherheitshebels während der Nutzung.

4. Nach der Verwendung

- Überprüfe das Gewehr auf Abnutzung oder Schäden.
- Lagere das Gewehr an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.

- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Gewehrs und die ordnungsgemäße Verwendung des MAUSER LOW PROFILE SAFETY von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. This product is designed to enhance the safety and performance of your Mauser rifle. This safety instruction guide provides essential information on how to use, install, and dispose of the safety lever, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety lever for wear and damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Mauser 98 Low Profile Safety Lever, ensure that you are familiar with the operation of your Mauser rifle.
- Do not attempt to modify the safety lever or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Ensure that the safety lever is fully engaged before handling the firearm.
- If you experience any issues with the safety lever, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the screws on the safety lever.

2. Removing the Old Safety Lever

- Locate the existing safety lever on your Mauser rifle.
- Carefully unscrew and remove the old safety lever, taking note of how it is installed for reference.

3. Installing the New Safety Lever

- Align the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever with the mounting area.
- Secure the safety lever in place using the screws provided, ensuring it is tightly fastened.
- Verify that the safety lever operates smoothly and engages properly.

Usage Instructions

- To engage the safety, push the lever to the "safe" position.
- To disengage the safety, push the lever to the "fire" position.
- Always check the safety function before use to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the safety lever in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, please refer to the manufacturer's website or consult a qualified gunsmith.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Este dispositivo está diseñado para mejorar la seguridad de tu rifle Mauser 98. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el dispositivo de seguridad.
- No intentes modificar el dispositivo de seguridad de ninguna manera.
- Utiliza el dispositivo solo con rifles Mauser 98 que son compatibles.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada durante la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el tornillo que sujeta el dispositivo de seguridad original.
- Coloca el MAUSER LOW PROFILE SAFETY en su lugar.
- Asegúrate de que el dispositivo esté alineado correctamente.
- Vuelve a colocar y aprieta el tornillo de manera segura, pero evita el exceso de torque.

3. Uso:

- Asegúrate de que el dispositivo de seguridad esté en la posición "seguro" antes de cargar el rifle.
- Para activar el disparador, mueve el dispositivo a la posición "desactivado".
- Siempre verifica que el rifle esté en la posición "seguro" cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si el dispositivo de seguridad está dañado o ya no lo necesitas, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de metal y componentes de armas.
- Nunca arrojes el dispositivo a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta a un distribuidor autorizado o a un profesional de armas de fuego. Es importante asegurarte de que todas las preguntas sobre la seguridad y el uso sean respondidas por expertos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK.

Guide de Sécurité pour le MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NOIR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre fusil Mauser. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le fusil, assuretoi qu'il est déchargé.
- Ne force jamais le mécanisme de sécurité.
- Utilise uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Ne laisse pas le fusil dans des conditions humides ou corrosives.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du levier de sécurité :

- Retire l'ancien levier de sécurité en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau levier de sécurité en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Vérifie le fonctionnement du levier pour t'assurer qu'il s'engage et se désengage correctement.

3. Utilisation du levier de sécurité :

- Avant de manipuler le fusil, active le levier de sécurité.
- Pour désengager le levier, assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
- Ne désengage le levier de sécurité que lorsque tu es prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte des déchets dangereux dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un point de contact local. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les rappels ou les alertes de sécurité.

Rappelle-toi que la sécurité est primordiale. En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della tua carabina Mauser. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un uso corretto del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e addestrati.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in presenza di distrazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il MAUSER LOW PROFILE SAFETY sia installato correttamente prima di utilizzare la carabina.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo di sicurezza.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di corrosione o danni.
- Utilizza solo parti di ricambio e accessori raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MAUSER LOW PROFILE SAFETY:

- Rimuovi il caricatore e assicurati che la carabina sia completamente scarica.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione fornite con il prodotto.
- Assicurati che il dispositivo di sicurezza si inserisca correttamente nel meccanismo della carabina.
- Testa il funzionamento del dispositivo di sicurezza prima di utilizzare la carabina.

2. Uso della Carabina:

- Prima di utilizzare la carabina, verifica che il MAUSER LOW PROFILE SAFETY sia attivato.
- Quando non si utilizza la carabina, assicurati che il dispositivo di sicurezza sia sempre attivato.
- Durante l'uso, mantieni sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori

informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Ricorda sempre di prestare attenzione alla sicurezza e di rispettare le leggi locali riguardanti l'uso delle armi.

Brukerveiledning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til din Mauser 98rifle. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefalt ved håndtering av våpen.
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at våpenet er tomt før installasjon eller justering av sikkerhetsanordningen.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.
- Installer kun produktet i samsvar med instruksjonene i denne veiledningen.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Hold produktet rent og tørt for å unngå rust og korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjonen.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Fjern det gamle sikkerhetsanordningen:

- Åpne boltmekanismen og fjern den gamle sikkerhetsanordningen forsiktig.
- Kontroller at ingen deler er igjen i mekanismen.

3. Installer den nye sikkerhetsanordningen:

- Plasser den nye Mauser 98 Low Profile Safety Lever på plass.
- Sørg for at den sitter ordentlig og at alle deler er i samsvar med våpenets mekanisme.

4. Test sikkerhetsanordningen:

- Før du bruker våpenet, test den nye sikkerhetsanordningen for å sikre at den fungerer som den skal.
- Kontroller at sikkerheten aktiveres og deaktiveres uten problemer.

5. Bruk:

- Bruk våpenet i samsvar med produsentens anbefalinger og sikkerhetsprosedyrer.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer våpenet.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn ved avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ubrukelig, kontakt en profesjonell for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Mauser Low Profile Safety MAUSER 956 LPS, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Mauser Low Profile Safety MAUSER 956 LPS, BLACK. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany prawidłowo, aby uniknąć niezamierzonego działania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij stary element bezpieczeństwa z broni.
- Upewnij się, że nowy element jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj nowy element bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy element działa prawidłowo, przed użyciem broni.

2. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że broń jest w trybie „bezpiecznym” przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.
- Podczas korzystania z broni, trzymaj ją w kierunku bezpiecznym.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że broń jest zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Mauser Low Profile Safety MAUSER 956 LPS, BLACK.

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilet sen olevan viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen turvallisuusvivun asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain hyväksyttyjä osia ja lisävarusteita tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha turvallisuusvivun osa, jos sellainen on.
- Varmista, että uusi MAUSER 98 Low Profile Safety Lever on puhdas ja vaurioitumaton.
- Asenna uusi turvallisuusvivun osa paikalleen varmistaen, että se on tiukasti ja oikein paikallaan.
- Tarkista, että turvallisuusvivun toiminta on sujuvaa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvallisuusvivun käyttöä.
- Käynnistä ase turvallisuusvivusta noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista turvallisuusvivun toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että käytät MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK tuotetta. Varmista, että noudatat

kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta.

Säkerhetsanvisningar för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK. Denna säkerhetsanvisning är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK med kompatibla Mauser 98vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar säkerhetsreglaget.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom hela instruktionen innan du börjar.

2. Installation

- Ta bort det gamla säkerhetsreglaget från Mauser 98 enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera det nya MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsreglaget i den avsedda positionen.
 - Säkerställ att det är korrekt justerat och sitter fast.
 - Testa säkerhetsreglaget för att bekräfta att det fungerar som det ska.

3. Användning

- För att aktivera säkerheten, tryck på reglaget i avsedd riktning.
- Kontrollera att säkerheten är aktiverad innan du hanterar vapnet.
- När du är redo att använda vapnet, avaktivera säkerheten genom att följa tillverkarens anvisningar.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram om möjligt.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar för att säkerställa en trygg och säker användning av din produkt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bezpečnostní páku MAUSER 956 LPS. Tento výrobek je určen pro zajištění bezpečného používání vašeho pušky Mauser 98. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je páka v dobrém stavu a správně funguje.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku přestaňte výrobek používat a vyměňte jej.
- Informujte se o případných odvoláních výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je puška zajištěna a neobsahuje náboje.
- Ujistěte se, že je páka správně nainstalována a zajištěna, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud není zajištěno, že je puška v bezpečném stavu.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracujete v dobře osvětleném prostoru.
- Zkontrolujte, že je puška Mauser 98 bez nábojů a je zajištěna.

2. Instalace bezpečnostní páky:

- Odstraňte stávající bezpečnostní páku podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou páku MAUSER 956 LPS na stejné místo a ujistěte se, že je správně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda páka správně funguje a zda se při použití neblokuje.

3. Použití bezpečnostní páky:

- Před každým použitím pušky se ujistěte, že je páka v bezpečné poloze.
- Po použití pušky vždy nastavte páku do bezpečné polohy.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně modelu a čísla sériového čísla, pokud je to možné.

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a spolehlivé používání vašeho výrobku.