

MAUSER LOW PROFILE SAFETY - MAUSER 95-6 LPS, NICKEL PLATED

The Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever, nickel-plated, Model 1001-16, is designed for the Mauser 98, which cocks on opening of the bolt.



Manufactured from high-quality materials and finished with a durable nickel plating, this low-profile safety lever offers excellent corrosion resistance and long-term reliability. It is an ideal solution for replacing worn components or upgrading your Mauser rifle, ensuring safe operation and dependable performance while maintaining the classic functionality of the platform.

Attributes

- Name: MAUSER 95-6 LPS, NICKEL PLATED
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016608
- Mfr. No.: 1002-16
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950100217

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [English: MAUSER Low Profile Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS, Nickel Plated](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Suomi: MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Dieses Produkt ist speziell für den Mauser 98 entwickelt und bietet eine zuverlässige und sichere Bedienung. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betätige den Sicherheitsschalter nur, wenn du sicher bist, dass die Waffe entladen ist.
- Halte deine Finger von dem Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass du während der Verwendung des Produkts eine sichere Schusslinie hast.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne die alte Sicherheitseinheit gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze die neue Low Profile Safety Lever an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfe die Funktion des Sicherheitsschalters, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.

2. Nutzung

- Betätige den Sicherheitsschalter, um die Waffe in den sicheren Zustand zu versetzen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Sicherheitsschalters während der Nutzung.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Widerstand, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe das Produkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder spezielle Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen über das Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

MAUSER Low Profile Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER Low Profile Safety, Model 100116. This product is designed to enhance the safety and performance of your Mauser 98 rifle. Please read this instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the safety lever. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to provide you with essential safety information.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the safety lever for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Always handle firearms responsibly and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the safety lever.
- Do not attempt to modify the safety lever or the firearm in any way that may compromise safety.
- Use only compatible Mauser 98 models for installation.
- Always engage the safety lever when the firearm is not in use to prevent accidental discharge.
- Be mindful of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the rifle is unloaded and the bolt is open.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver).

2. Installation Steps

- Remove the existing safety lever by following these steps:
 - Locate the safety lever on the Mauser 98 rifle.
 - Use the screwdriver to carefully remove any screws securing the safety lever.
 - Gently pull the old safety lever away from the rifle.
- Install the MAUSER Low Profile Safety:
 - Align the new safety lever with the mounting area.
 - Insert and tighten the screws securely, ensuring the lever is firmly in place.
 - Test the lever to ensure it operates smoothly and engages properly.

3. Usage

- To engage the safety, push the lever into the "safe" position.
- To disengage the safety, push the lever into the "fire" position.
- Always confirm that the safety is engaged when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any old safety lever and packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal components and packaging.

- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAUSER Low Profile Safety, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety and performance with your MAUSER Low Profile Safety. Always remember to handle firearms responsibly and adhere to safety guidelines to ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS, Nickel Plated

Introducción

Gracias por elegir el Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS, Nickel Plated. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una operación segura y confiable en tu rifle Mauser 98. Esta guía contiene información importante sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del producto, así como detalles sobre cómo actuar en caso de problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- En caso de duda sobre el uso del producto, consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el safety lever.
- Asegúrate de que el rifle esté en un área segura y controlada durante la instalación.
- No fuerces el safety lever si no encaja correctamente; esto puede causar daños al producto o al rifle.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna dificultad o el producto no funciona como se espera, no lo uses y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontaje del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y desmontado correctamente.
2. **Retiro del Safety Original:** Localiza el safety original y retíralo con cuidado. Esto puede requerir herramientas específicas.
3. **Instalación del Nuevo Safety Lever:**
 - Toma el Mauser Low Profile Safety y colócalo en la posición adecuada en el rifle.
 - Asegúrate de que encaje correctamente y que todos los componentes estén alineados.
 - Vuelve a ensamblar el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Prueba de Funcionamiento:** Antes de usar el rifle, realiza pruebas para asegurarte de que el safety lever funcione correctamente.

Uso

- Utiliza el safety lever para bloquear el mecanismo del rifle cuando no esté en uso.
- Asegúrate de que el safety lever esté en la posición de "seguro" cuando transportes el rifle.
- Antes de disparar, verifica que el safety lever esté en la posición de "disparo".

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto está dañado o ya no es necesario, elimínalo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes.
- No deseches el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, puedes contactar al fabricante o al punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS, Nickel Plated es un componente esencial para garantizar la seguridad y el funcionamiento de tu rifle Mauser 98. Al seguir estas instrucciones de seguridad y mantenimiento, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour la Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS, un produit conçu pour améliorer la sécurité de votre carabine Mauser 98. Cette notice fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques, ainsi que des recommandations pour l'installation et l'utilisation. Veuillez lire attentivement ces instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde toujours ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que l'arme est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler l'arme.
- Informetoï sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que la sécurité est en position « verrouillée » lorsque l'arme n'est pas en usage.
- Ne jamais forcer le levier de sécurité ; si tu rencontres une résistance, vérifie la position de l'arme.
- Évite d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou corrosives sans protection adéquate.
- Ne modifie pas le levier de sécurité ou d'autres composants de l'arme sans consulter un professionnel.
- Si tu remarques des signes d'usure ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et fais vérifier l'arme par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Levier de Sécurité

1. Rassemble le matériel nécessaire :

- Outils de base (tournevis, clé à molette).
- Nouvelles pièces de rechange.

2. Prépare l'arme :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Retire le chargeur et vérifie la chambre.

3. Retire l'ancien levier de sécurité :

- Dévisse le levier de sécurité existant avec précaution.
- Élimine l'ancien levier en respectant les instructions de sécurité.

4. Installe le nouveau levier de sécurité :

- Place le nouveau levier en position.
- Fixele en vissant fermement, mais sans trop forcer.

5. Test de fonctionnement :

- Vérifie que le levier fonctionne correctement.
- Assuretoi qu'il se verrouille et se déverrouille en douceur.

Utilisation du Levier de Sécurité

- Avant de tirer, assuretoi que le levier de sécurité est en position « déverrouillée ».
- Après avoir tiré, remets le levier en position « verrouillée » avant de manipuler l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des pièces d'armes à feu usées ou endommagées.
- Ne jette pas les pièces dans des poubelles ordinaires. Consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits. Assuretoi de rester informé des rappels de produits via le système de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Mauser Low Profile Safety Mauser 956 LPS. Merci de respecter ces directives pour une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della tua carabina Mauser 98. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente per aggiornamenti su richiami di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il MAUSER LOW PROFILE SAFETY in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando non stai utilizzando l'arma.
- Non maneggiare l'arma se non sei in grado di garantire la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di protezione quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio meccanismo di sicurezza seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo MAUSER LOW PROFILE SAFETY nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il meccanismo sia fissato correttamente e che funzioni senza intoppi.
- Controlla che non ci siano parti allentate o mal posizionate.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il meccanismo di sicurezza sia attivato.
- Per disattivare la sicurezza, segui le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Dopo ogni utilizzo, riattiva il meccanismo di sicurezza.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per il recupero dei materiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e altri

componenti.

- In caso di richiami, segui le istruzioni fornite dal produttore per il reso o lo smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og funksjonaliteten til din Mauser 98 rifle. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som vernebriller når du arbeider med våpen.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn.
- Kontroller at sikkerhetsmekanismen fungerer før bruk.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke forsøk å modifisere sikkerhetsleveren, da dette kan føre til feilfunksjon.
- Sørg for at riflen er tømt for ammunisjon før installasjon eller vedlikehold.
- Bruk kun originale deler og tilbehør fra produsenten.
- Vær oppmerksom på at mekaniske deler kan bli varme under bruk; håndter med forsiktighet.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy og utstyr

- Sørg for å ha følgende verktøy tilgjengelig:
 - Skrutrekker
 - Momentnøkkel
 - Rengjøringsklut

2. Fremgangsmåte for installasjon

- Fjern eksisterende sikkerhetslever ved å løsne skruene med en skrutrekker.
- Rengjør området der den nye sikkerhetsleveren skal installeres.
- Plasser den nye Timney Triggers sikkerhetsleveren på plass.
- Stram skruene med en momentnøkkel til anbefalt spesifisering.
- Kontroller at sikkerhetsleveren beveger seg fritt og fungerer som den skal.

3. Bruk av sikkerhetslever

- Når du er klar til å bruke riflen, forsikre deg om at sikkerhetsleveren er i "sikker" posisjon.
- For å aktivere avtrekkeren, flytt sikkerhetsleveren til "avfiring" posisjon.
- Kontroller alltid at våpenet er rettet bort fra deg og andre personer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Konklusjon

Ved å følge retningslinjene i denne bruksanvisningen, kan du sikre trygg og effektiv bruk av din MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED. Husk alltid å være oppmerksom på sikkerhet og vedlikehold for å bevare funksjonaliteten til produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Ta dźwignia bezpieczeństwa, pokryta niklem, została zaprojektowana z myślą o Mauser 98 i ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania Twojej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan dźwigni bezpieczeństwa i innych komponentów broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z ekspertem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub wymiany części.
- Nie używaj dźwigni bezpieczeństwa, jeśli nie jesteś pewien, że jest prawidłowo zainstalowana.
- Podczas korzystania z broni, trzymaj palec z dala od spustu, chyba że jesteś gotów do oddania strzału.
- Zwracaj szczególną uwagę na otoczenie, aby uniknąć niezamierzonych wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, takie jak wkrętki i klucze.

2. Instalacja dźwigni bezpieczeństwa:

- Zdemontuj starą dźwignię bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zainstaluj nową dźwignię bezpieczeństwa, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy dźwignia działa płynnie i bez oporu.

3. Użycie dźwigni bezpieczeństwa:

- Przed oddaniem strzału, upewnij się, że dźwignia bezpieczeństwa jest w pozycji „odblokowanej”.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze przestaw dźwignię bezpieczeństwa w pozycję „zablokowaną”.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zabezpieczone przed ich utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Twojego MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS.

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että noudattamalla alla olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja luotettavan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Noudata aina valmistajan ohjeita tuotteen käytössä ja huollossa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Varmista, että kaikki turvallisuusmekanismit toimivat ennen käyttöä.
- Älä koskaan poista tai muokkaa turvallisuusosaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha turvallisuusvipu varovasti.
- Asenna uusi MAUSER 98 Low Profile Safety Lever noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että uusi vipu liikkuu vapaasti ja että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käytät turvallisuusvipua.
- Kytke turvallisuusvipu päälle tai pois päältä tarvittaessa.
- Tarkista, että vipu toimii oikein ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jotta vältetään mahdolliset haitat.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavan tuen ja tiedot

turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED tuotteen. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja huolehtia siitä asianmukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS, NICKEL PLATED

Introduktion

Tack för att du valt Timney Triggers Mauser 98 Low Profile Safety Lever. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos din Mauser 98rifle. Den är tillverkad av högkvalitativa material och har en hållbar nickelbeläggning som erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du installerar säkerhetsreglaget, se till att vapnet är avtryckaravstängt och tomt.
- Använd endast originaldelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer (t.ex. extrem värme, fukt eller kemikalier).
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för din Mauser 98rifle.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsreglage:

- Ta bort det gamla säkerhetsreglaget från din Mauser 98.
- Rengör området där det nya reglaget ska installeras.
- Placera det nya nickelbelagda säkerhetsreglaget på plats.
- Kontrollera att det sitter ordentligt och fungerar korrekt.
- Sätt tillbaka alla delar i enlighet med tillverkarens anvisningar.

2. Användning av säkerhetsreglage:

- Aktivera säkerheten genom att flytta reglaget till "säker" läge när vapnet inte används.
- Kontrollera att säkerheten är avstängd innan du laddar eller avfyrar vapnet.
- Använd alltid säkerhetsreglaget för att förhindra oavsiktlig avfyring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort oanvända eller skadade delar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Pokyny pro bezpečné používání MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a spolehlivost. Pro zajištění bezpečného používání a optimálního výkonu si prosím pozorně přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete a pochopte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice.
- Zabráňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození niklového povrchu.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném povrchu.

2. Instalace:

- Otevřete zbraň a ujistěte se, že je vybitá.
- Odstraňte starý bezpečnostní prvek podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte nový MAUSER LOW PROFILE SAFETY podle pokynů na obalu.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní prvek správně umístěn a funguje správně.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní prvek plně funkční.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nezapomeňte na ochranu životního prostředí při likvidaci produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si zvolili MAUSER LOW PROFILE SAFETY MAUSER 956 LPS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.