

MAUSER FEATHERWEIGHT (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MAUSER 98FN FEATHERWEIGHT **3lb**

Timney is the market leader in replacement triggers for Mauser rifles.

Each trigger is factory calibrated and ready to shoot right out of the box, while still offering full adjustability for sear engagement (creep), overtravel (follow-through), and pull weight.



Enhances shooting accuracy

No gunsmith required, easy installation

Ready for the range immediately or adjustable for a custom trigger feel

Attributes

- Name: MAUSER 98FN FEATHERWEIGHT **3lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016612
- Mfr. No.: 201
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950201006

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT Abzug](#)
- [English: MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Norsk: MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Suomi: MAUSER FEATHERWEIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště MAUSER FEATHERWEIGHT](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT Abzug

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MAUSER FEATHERWEIGHT Abzugs! Dieser Abzug wurde speziell entwickelt, um die Genauigkeit beim Schießen zu verbessern und eine einfache Installation zu ermöglichen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfe den Abzug regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen MauserRifles.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Nutzung von Feuerwaffen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende niemals den Abzug, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet wird.
- Halte den Abzug von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren oder zu reparieren, es sei denn, du bist ein qualifizierter Fachmann.
- Teste den Abzug stets in einer sicheren Umgebung, bevor du ihn in einer Schießsituation verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich keine Munition in der Nähe befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den MAUSER FEATHERWEIGHT Abzug in die Waffe ein.
- Stelle den Abzug auf das gewünschte Zuggewicht ein (1,5 4 lb).
- Überprüfe die Funktionalität des Abzugs, bevor du die Waffe wieder verwendest.

3. Nutzung:

- Halte den Abzug mit einer Hand und ziele mit der anderen.
- Betätige den Abzug sanft, um ein ungewolltes Auslösen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du immer in eine sichere Richtung zielst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über RecyclingOptionen, die für Metallteile verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MAUSER FEATHERWEIGHT Abzugs wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich stets an die gesetzlichen Bestimmungen deines Landes bezüglich des Umgangs mit Feuerwaffen.

MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER FEATHERWEIGHT trigger system. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and usage to minimize risks and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Ensure that your firearm is unloaded before handling the trigger.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the trigger or its components beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the trigger only with compatible Mauser rifle models as specified by the manufacturer.
- Ensure that the pull weight is properly adjusted before use to prevent accidental discharges.
- Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Never shoot at hard surfaces or water, as bullets can ricochet and cause injury.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure a clean workspace.
- Verify that your firearm is completely unloaded.

2. Remove the Old Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions for disassembling your Mauser rifle.
- Carefully remove the existing trigger, taking note of the assembly for reinstallation.

3. Install the MAUSER FEATHERWEIGHT Trigger:

- Align the new trigger with the trigger housing.
- Securely fasten the trigger using the provided screws, ensuring a snug fit.

4. Adjust the Pull Weight:

- Use the adjustment mechanism to set the pull weight between 1.5 to 4 lbs as desired.
- Test the trigger by pulling it gently to ensure it functions correctly.

5. Reassemble the Firearm:

- Carefully reassemble your Mauser rifle according to the manufacturer's guidelines.
- Ensure all components are fitted correctly and securely.

Usage Instructions

- Before each shooting session, perform a safety check of the trigger and firearm.
- Adjust the pull weight as needed, ensuring it is within the safe range.
- Always follow safe shooting practices and guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MAUSER FEATHERWEIGHT trigger system, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER FEATHERWEIGHT trigger system. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MAUSER FEATHERWEIGHT

Introducción

Gracias por elegir el gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT (ajuste de peso de 1.54lb). Timney es el líder del mercado en gatillos de reemplazo para rifles Mauser. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de disparo y ofrecer una experiencia de tiro personalizada. Por favor, sigue esta guía de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva.
- Nunca apunte con el arma a algo que no esté dispuesto a disparar.
- Mantén el arma descargada hasta que estés listo para usarla.
- Guarda el gatillo y el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de disparo accidental si no se maneja correctamente.
- Ajustes incorrectos del gatillo pueden causar un mal funcionamiento.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
- Realiza ajustes en un entorno seguro, lejos de otras personas.
- No intentes modificar el gatillo más allá de las especificaciones del fabricante.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años.
- Si no tienes experiencia en la instalación de gatillos, consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el gatillo viejo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el nuevo gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el rifle.

2. Uso:

- Ajusta el peso del gatillo según tu preferencia, entre 1.5 y 4 lb.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro para asegurarte de que el ajuste es adecuado.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el gatillo en la basura normal.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Lleva el gatillo a un centro de reciclaje adecuado o a un distribuidor que acepte productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité du Produit pour le MAUSER FEATHERWEIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le MAUSER FEATHERWEIGHT. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de tir de votre carabine Mauser, tout en offrant une personnalisation facile de la pression de détente. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton arme.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de tir accidentel si la détente est mal réglée.
 - Risque de blessure due à une installation incorrecte.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Vérifie toujours la sécurité de ton arme avant d'effectuer des réglages.
 - Ne touche pas à la détente lorsque l'arme est chargée.
 - Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter les erreurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire l'ancienne détente en suivant le manuel de l'utilisateur de la carabine Mauser.
- Installe la nouvelle détente Timney en veillant à bien respecter les points de fixation.
- Ajuste la pression de la détente entre 1.5 et 4 lb selon tes préférences.
- Teste la détente sans munitions pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que la détente est correctement réglée.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle pression de détente pour améliorer ta précision.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de résoudre le problème toi-même. Contacte un professionnel.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est défectueux ou ne peut plus être utilisé, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le service client. Ils sont disponibles pour t'aider et te fournir des informations supplémentaires.

Rappels Importants : * Signale tout produit dangereux ou accident à l'autorité compétente. * Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et agréable de ton MAUSER FEATHERWEIGHT.

Istruzioni di Sicurezza per il MAUSER FEATHERWEIGHT

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza del MAUSER FEATHERWEIGHT. Questo documento fornisce linee guida importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e capaci.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il MAUSER FEATHERWEIGHT se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi intervento sul grilletto.
- Non modificare il grilletto al di fuori delle specifiche indicate dal produttore.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate per il MAUSER FEATHERWEIGHT.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il grilletto originale se presente.

2. Installazione del Grilletto:

- Posizionare il MAUSER FEATHERWEIGHT nel suo alloggiamento.
- Fissare il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Regolare il peso di trazione secondo le proprie preferenze (1.54 lb).

3. Regolazione:

- Regolare il grilletto per la corsa (creep), il seguito (followthrough) e il peso di trazione come desiderato.
- Testare il grilletto in un ambiente sicuro prima dell'uso effettivo.

4. Uso:

- Utilizzare l'arma in un'area designata per il tiro, rispettando tutte le normative locali.
- Assicurarsi di avere un bersaglio sicuro e di rispettare le linee guida di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il MAUSER FEATHERWEIGHT secondo le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il MAUSER FEATHERWEIGHT. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAUSER FEATHERWEIGHT, en pålitelig avtrekker som er designet for å forbedre skyteopplevelsen din. Denne guiden inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og justert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert beskyttelsesbriller, når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at våpenet er i god stand før hver bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller hendelser til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Juster alltid avtrekkervekt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke avtrekkeren i fuktige eller våte forhold.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere avtrekkeren uten passende kompetanse.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før du bruker avtrekkeren.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen farer i nærheten før du avfyrrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Les produsentens installasjonsveiledning nøye før du begynner.
- Sørg for at alle verktøy og deler er tilgjengelige.
- Fjern det gamle avtrekkeren fra våpenet i henhold til instruksjonene.
- Installer den nye MAUSER FEATHERWEIGHT avtrekkeren, og sørg for at den er riktig festet.
- Juster avtrekkervekt mellom 1.54 lb som ønsket, ved hjelp av de medfølgende justeringsverktøyene.

2. Bruk

- Kontroller at våpenet er sikkert og i god stand før bruk.
- Juster avtrekkervekt i henhold til dine personlige preferanser og skyteferdigheter.
- Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som forventet.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i en trygg og kontrollert miljø.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og tilbehør.
- Bruk spesialiserte avfallshåndteringstjenester for farlig avfall der det er aktuelt.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert avhendet for å unngå utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MAUSER FEATHERWEIGHT, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson. Det er viktig å ha en EUbaseret kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere og mer effektiv skyteopplevelse. Takk for at du valgte MAUSER FEATHERWEIGHT!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAUSER FEATHERWEIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MAUSER FEATHERWEIGHT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy produkcji.
- Zachowuj ostrożność podczas regulacji wagi pociągu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Używaj tylko odpowiednich narzędzi do regulacji i instalacji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj MAUSER FEATHERWEIGHT, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Skontroluj, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku.
- Dostosuj wagę pociągu w zakresie 1.54 lb zgodnie z własnymi preferencjami.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu i jego ustawienia.
- Nigdy nie celuj w kierunku ludzi ani zwierząt podczas testowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowego wsparcia lub informacji dotyczących bezpieczeństwa, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim przedstawicielem w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z MAUSER FEATHERWEIGHT.

MAUSER FEATHERWEIGHT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER FEATHERWEIGHT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään asianmukaisesti ja huolellisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi oikein tai jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Älä osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ampumaalue on tyhjennetty ja turvallinen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Poista kaikki mahdolliset esteet työskentelyalueeltasi.
- Seuraa alla olevia vaiheita:
 1. Poista vanha liipasimeen liittyvä osuus varovasti.
 2. Asenna uusi Timneyliipasin paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
 3. Säädä liipaisimen vetopaino haluamallesi tasolle (1.54lb).
 4. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Aseta ase turvalliseen ammuntaasentoon.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet varma, että se on turvallista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti sähköisiä osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia MAUSER FEATHERWEIGHT tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER FEATHERWEIGHT av Timney. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med justerbart avtryckarvikt mellan 1.54 lb. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon under installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar avtryckaren.
- Justera avtryckarvikten endast när vapnet är avstängt och säkert.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Använd en säker och kontrollerad miljö för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installation.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya Timney avtryckaren genom att följa dessa steg:
 - Fäst avtryckaren på rätt plats i vapnet.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.
 - Justera sear engagement (creep), overtravel (followthrough) och pull weight enligt dina preferenser.

3. Testa avtryckaren:

- När installationen är klar, testa avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och vapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.

Návod na bezpečné používání spouště MAUSER FEATHERWEIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť MAUSER FEATHERWEIGHT. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a byl snadno použitelný. Před použitím důkladně prostudujte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání výrobku dodržujte veškeré místní zákony a předpisy o zbraních.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné situace nebo poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečné poloze a mimo dosah nebezpečných oblastí, když je spoušť nainstalována.
- Nastavte hmotnost spouště na bezpečnou úroveň před prvním použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a funkční.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, když je zbraň nabitá a připravená k výstřelu.
- Při jakýchkoli pochybnostech o funkčnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace spouště

- Otevřete kryt zbraně a odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť MAUSER FEATHERWEIGHT podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a upevněna.

3. Nastavení hmotnosti spouště

- Pomocí dodaného nástroje nastavte hmotnost spouště na požadovanou úroveň (1.54lb).
- Otestujte spoušť několikrát, abyste se ujistili, že je nastavena správně.

4. Použití

- Před použitím spouště vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná.
- Ujistěte se, že máte správné postavení a úchop při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání výrobků.