

MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT DELUXE **3lb**

Timney is the market leader in replacement triggers for Mauser rifles.

Each trigger is factory calibrated and ready to shoot out of the box, while also offering full adjustability for sear engagement (creep), overtravel (follow-through), and pull weight.

Featuring a Timney-designed, unique trigger-blocking safety, this trigger ensures reliable and secure operation.

Enhances shooting accuracy

No gunsmith required, easy to install

Ready for the range immediately or adjustable for a custom trigger feel

Trigger will not move when the safety is engaged

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT DELUXE **3lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016619
- Mfr. No.: 303
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 104mm
- UPC: 081950303007

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY](#)
- [English: MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY](#)
- [Italiano: MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY](#)
- [Suomi: MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití spouště MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Um sicherzustellen, dass Du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Diese Anleitung erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass Du alle Sicherheitsanweisungen verstehst, bevor Du das Produkt verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird, die frei von Gefahren ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn Du unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehst, die Deine Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht gedrückt wird, während Du das Produkt handhabst, insbesondere wenn der Sicherheitsmechanismus nicht aktiviert ist.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis Du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob der Sicherheitsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Du mit der Installation des Abzugs beginnst.
- Befolge die mitgelieferten Anweisungen zur Installation des Abzugs. Bei Unsicherheiten konsultiere einen Fachmann oder eine qualifizierte Person.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile fest sitzen und ordnungsgemäß funktionieren.

2. Nutzung

- Stelle den Abzugsgewicht nach Deinen Vorlieben ein (1,54 lb).
- Vergewissere Dich, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn Du das Gewehr nicht verwendest.
- Nimm die notwendigen Anpassungen vor, um eine optimale Schussgenauigkeit zu gewährleisten.
- Gehe regelmäßig zur Schießbahn, um Deine Fähigkeiten zu trainieren und den Abzug zu testen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und deren Komponenten.
- Informiere Dich über spezielle Entsorgungsmöglichkeiten in Deiner Region, um sicherzustellen, dass Du alle gesetzlichen Anforderungen erfüllst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts, wende Dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass Du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, sicherzustellen, dass Du mit den Sicherheitsrichtlinien vertraut bist, um sowohl Deine Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte Dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new trigger. It is important to follow these instructions closely to avoid accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Pull Weight:** The MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger is adjustable with a pull weight range of 1.5 to 4 pounds. Ensure the pull weight is set to a comfortable level before use.
- **Safety Mechanism:** This trigger features a unique Timneydesigned triggerblocking safety. Always engage the safety when the firearm is not in use.
- **Installation:** If you are not confident in installing the trigger yourself, seek assistance from a qualified gunsmith.
- **Dry Firing:** Avoid dry firing the firearm without proper training, as it may lead to accidental discharges.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the trigger and firearm out of reach of children and ensure that vulnerable groups are supervised at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including screwdrivers and any specific tools recommended by the manufacturer.

2. Remove the Old Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from the firearm.

3. Install the New Trigger:

- Align the MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger with the trigger housing.
- Secure the trigger in place using the screws provided.

4. Adjust Pull Weight:

- Use the adjustment mechanism to set the desired pull weight between 1.5 and 4 pounds.
- Test the trigger to ensure it operates smoothly and safely.

5. Engage Safety:

- Ensure the triggerblocking safety is engaged before handling or storing the firearm.

Usage Guidelines

- Always perform a functionality check after installation to ensure the trigger operates correctly.
- Regularly check the trigger and firearm for proper operation.
- If any issues are detected, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the trigger is no longer in use, ensure it is disposed of in accordance with local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always ensure that you are following the most up-to-date safety guidelines and product information.

By adhering to these safety instructions, you will help ensure a safe and enjoyable shooting experience. Thank you for prioritizing safety and responsibility in your firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- Mantén el gatillo y el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- No uses el gatillo si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Tiro:** El peso de tiro es ajustable entre 1.5 y 4 lb. Asegúrate de que el ajuste esté dentro de un rango seguro y cómodo para ti.
- **Seguridad del Gatillo:** Utiliza la seguridad del gatillo siempre que no estés disparando. Esto evita disparos accidentales.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de gatillos ajustables, busca la supervisión de un experto o un instructor de tiro.
- **Uso en el Campo de Tiro:** Solo utiliza el gatillo en un entorno adecuado, como un campo de tiro designado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Verifica que el arma esté descargada.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Instala el Gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY en el lugar del gatillo antiguo, asegurándote de que esté fijado correctamente.
- Asegúrate de que la seguridad funcione correctamente antes de usar el gatillo.

2. Ajuste del Peso de Tiro:

- Utiliza una herramienta adecuada para ajustar el peso de tiro según tus preferencias.
- Realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el ajuste es el correcto.

3. Uso:

- Con el gatillo instalado y ajustado, asegúrate de que la seguridad esté activada hasta que estés listo para disparar.
- Dispara solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gatillo MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- Asegúrate de que el gatillo esté completamente inoperativo antes de desecharlo, para evitar cualquier uso indebido.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, recomendaciones de uso o cualquier otra inquietud, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de sécurité pour la détente MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la détente MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Ce document fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la détente.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente et remplace-la si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais la détente à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant chaque utilisation, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne manipule pas la détente lorsque l'arme est chargée.
- Utilise des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Ne touche pas à la détente lorsque l'arme est en mode de sécurité.
- Évite de modifier la détente sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.

2. Installation de la détente

- Retire l'ancienne détente en dévissant les vis de fixation.
- Installe la nouvelle détente en suivant les instructions du fabricant.
- Ajuste le poids de traction selon tes préférences (1,5 à 4 lb).
- Vérifie que la sécurité fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation de la détente

- Assuretoi que la détente est correctement installée et ajustée.
- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement de la sécurité.
- Teste la détente à vide dans un endroit sûr avant de tirer avec des munitions.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas la détente dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits d'armement.
- Contacte un centre de recyclage spécialisé pour se débarrasser de la détente de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY, consulte les ressources disponibles en ligne ou fais appel à un professionnel qualifié.

Ce guide vise à garantir que tu utilises la détente en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur. Prends toujours soin de ta sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente e che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Evita di maneggiare l'arma quando è carica e non puntarla mai verso persone o animali.
- Conserva il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Sicurezza:** Assicurati che la sicurezza sia attivata quando non stai sparando.
- **Regolazione del Peso di Tiro:** Non regolare il peso di tiro mentre l'arma è carica. Effettua questa operazione solo a colpo scarico.
- **Installazione:** Segui rigorosamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Sicurezza per i Bambini:** Tieni il grilletto e l'arma lontani dalla portata dei bambini. Non lasciare mai un'arma incustodita.
- **Uso Responsabile:** Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi l'arma dalla custodia e assicurati che sia scarica.

2. Installazione del Grilletto:

- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del grilletto.
- Controlla che il grilletto sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

3. Regolazione del Peso di Tiro:

- Utilizza l'apposito attrezzo per regolare il peso di tiro tra 1.5 e 4 lb.
- Verifica il corretto funzionamento del grilletto dopo ogni regolazione.

4. Verifica della Sicurezza:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che la sicurezza funzioni correttamente.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano problemi.

5. Uso:

- Tieni sempre l'arma in posizione sicura e controllata.
- Attiva la sicurezza quando non stai sparando e disattivala solo quando sei pronto a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o parti dell'arma nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle armi e dei relativi accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og pålitelig skyteopplevelse. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre korrekt og trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller at alle deler er intakte og fungerer som de skal.
- Hold alltid våpenet i en sikker retning, og behandle det som om det alltid er ladd.
- Unngå å bruke produktet hvis du er trøtt, påvirket av alkohol eller medisiner som kan svekke din dømmekraft.
- Oppbevar alltid våpenet og tilbehøret utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Les alltid produsentens instruksjoner før bruk, og følg alle sikkerhetsretningslinjer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Triggerjustering:** Juster ikke avtrekervekten uten å ha nødvendig kunnskap. Feil justering kan føre til uønsket avfiring.
- **Sikkerhetsfunksjon:** Sørg for at sikkerhetsfunksjonen er aktivert når våpenet ikke er i bruk. Sjekk alltid at sikkerheten fungerer før du håndterer våpenet.
- **Bruk av beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- **Sjekk omgivelsene:** Sørg for at du har et klart og sikkert skyteområde før du begynner å bruke våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon.

2. Fjerning av eksisterende trigger:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Fjern den eksisterende triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Installasjon av Timney trigger:

- Plasser den nye Timneytriggeren i våpenet.
- Følg instruksjonene for å sikre at triggeren er korrekt installert og justert.

4. Sjekk justeringer:

- Juster searengagement (creep), overtravel (followthrough) og avtrekkvekt i henhold til dine preferanser.

Bruk

- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at sikkerheten er deaktivert.

- Hold alltid våpenet i en sikker retning og vær oppmerksom på omgivelsene.
- Avfyr våpenet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og tilbehør.
- Unngå å kaste våpenkomponenter i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for veiledning om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller hjelp, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettsted.

Vi takker for at du valgte MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Din sikkerhet er vår prioritet. Vennligst vær ansvarlig og følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre en trygg skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz właściwego postępowania z produktem, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz wszelkimi informacjami dostarczonymi przez producenta.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed jej użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jesteś pewien jego stanu technicznego.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Nie modyfikuj i nie dokonuj zmian w produkcie, które nie są zatwierdzone przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij starą spuściznę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy spust, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Skontroluj, czy spust działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Ustaw wagę ciągu zgodnie z preferencjami, w zakresie od 1.5 do 4 lb.
- Zawsze sprawdzaj działanie blokady bezpieczeństwa przed oddaniem strzału.
- Regularnie dokonuj przeglądów i konserwacji, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE liipaisimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja mukautettavuutta ampumiseen. On tärkeää noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että liipaisin toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotepalautusten osalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja asianmukaisilla aseilla.
- Varmista, että turvallisuus on aina aktivoitu, kun liipaisinta ei käytetä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä ennen tuotteen käyttöä.
- Säädä liipaisimen vetopainetta vain, jos olet varma sen vaikutuksista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin, jos sellainen on.
- Asenna MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE liipaisin seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Säädä vetopainetta haluamasi mukaan (1.54lb).
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja turvallisesti.

2. Käyttö

- Aktivoi turvallisuus ennen liipaisimen käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat liipaisimen toiminnan ja turvallisuusohjeet.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Huomautukset

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät saavat aikuisen valvonnan.
- Liipaisimen käyttö vaatii kokemusta ja vastuullisuutta. Varmista, että olet perehtynyt aseiden turvalliseen käsittelyyn ennen käyttöä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE liipaisimelle. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja nauti ampumisesta!

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY. Denna produkt är designad för att ge en säker och precis skjutupplevelse. För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten med försiktighet och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du utför några justeringar eller installationer.
- Förvara alltid produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att säkerhetsanordningen är korrekt aktiverad innan du hanterar vapnet.
- Justera avtryckarvikten endast när vapnet är oladdat och i ett säkert läge.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du utför justeringar.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om du misstänker att den är defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den gamla avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Timneyavtryckaren genom att följa installationsanvisningarna som medföljer produkten.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du går vidare.

2. Justering av avtryckarvikten:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att justera avtryckarvikten mellan 1,5 och 4 lb.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Justera searengagemang och överdrag enligt dina preferenser, men se till att vapnet alltid är oladdat under justeringen.

3. Användning av säkerhetsanordningen:

- Bekanta dig med hur säkerhetsanordningen fungerar innan du skjuter.
- Kontrollera att säkerhetsanordningen är aktiverad när vapnet inte används.
- Säkerställ att avtryckaren inte kan röra sig när säkerheten är aktiverad.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapen och relaterade komponenter.

- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt hanterar och kasserar vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Návod k bezpečnému použití spouště MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE s nastavitelnou hmotností tahu. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Je důležité, abyste dodržovali všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedená v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že spoušť je nainstalována správně a bezpečně.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo pokud máte podezření na její závadu.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců, kteří dodržují bezpečnostní normy.
- V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem se obraťte na místní úřady nebo výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je spoušť správně nastavena.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní blokadu spouště, když je zbraň neaktivní.
- Při používání spouště se ujistěte, že vaše prsty jsou mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace spouště:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte spoušť MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a zajištěna.
- Nastavte hmotnost tahu spouště podle vašich preferencí (1,54 lb).

2. Použití spouště:

- Po instalaci a nastavení proveďte test, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v bezpečném stavu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení zbraně.
- Udržujte zbraň směřující na bezpečné místo, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Pokud je spoušť poškozená, zvažte její vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu pro bezpečnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu po ruce všechny potřebné informace o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť MAUSER FEATHERWEIGHT DELUXE. Přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!