

# MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG, BLACK \*\*3lb\*\*W/Safety

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Factory calibrated and ready to shoot right out of the box, or fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight.



Improves shooting accuracy

No gunsmith required, easy installation

Trigger will not move when the safety is engaged

Ready for the range immediately or adjustable for a custom trigger feel

## Caractéristiques

- Nom: [MOSSBERG, BLACK \\*\\*3lb\\*\\*W/Safety](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016623
- N° fabr.: 610
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950610006

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le produit MOSSBERG](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le produit MOSSBERG

## Introduction

Le produit MOSSBERG est un dispositif de détente réglable, conçu pour améliorer la précision du tir. Il est calibré en usine et prêt à être utilisé dès sa sortie de la boîte. Cette guide de sécurité vise à t'assurer que tu utilises le produit de manière sécurisée et conforme aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une compréhension adéquate des armes à feu.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Sois conscient des lois et règlements locaux relatifs à l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant chaque utilisation, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne touche pas la détente lorsque la sécurité est engagée.
- Ne modifie pas le produit sans suivre les instructions du fabricant.
- Utilise uniquement des munitions appropriées et conformes aux spécifications de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement d'utiliser le produit et consulte un professionnel.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation

- Retire le produit de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Suis les instructions suivantes pour installer le produit :
  - Retire la détente d'origine de l'arme en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
  - Installe la détente MOSSBERG en l'insérant dans le mécanisme de l'arme.
  - Assure-toi que la détente est correctement fixée et que toutes les pièces sont en place.
- Calibre la détente selon tes préférences en ajustant le poids de tir entre 1.5 et 4 lb.

### 2. Utilisation

- Avant d'utiliser l'arme, vérifie que la sécurité est engagée.
- Lorsque tu es prêt à tirer, désengage la sécurité en suivant les instructions de l'arme.
- Utilise la détente comme prévu, en évitant tout mouvement brusque.
- Après chaque utilisation, nettoie et inspecte le produit pour maintenir son bon fonctionnement.

## Instructions d'élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, élimine-le de manière responsable :
  - Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
  - Informetoi sur les programmes locaux de recyclage ou de collecte des déchets dangereux.
  - Si possible, retourne le produit au fabricant pour une élimination appropriée.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ce guide de sécurité, tu contribues à une utilisation responsable et sécurisée du produit MOSSBERG, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour concernant la sécurité des produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)