

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG SHORT ACTION, NICKEL PLATED **3lb W/Safety**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney Triggers Mossberg Short Action Nickel-Plated Trigger with Safety (Model 610S-16) is a premium upgrade designed to significantly enhance the performance of Mossberg short-action rifles. Factory set to a crisp 3-pound pull, this trigger delivers consistent, predictable break characteristics that improve accuracy and shot-to-shot control.



Finished in nickel plating for increased durability, corrosion resistance, and smooth operation, the trigger also features Timney's trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while on safe. Each unit is factory calibrated and ready to shoot, yet remains fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight to match individual preferences.

This is a true drop-in trigger requiring no gunsmithing, allowing for quick and easy installation. Ready for the range straight out of the box or adjustable for a custom feel, the Timney 610S-16 is an essential upgrade for Mossberg shooters seeking precision, reliability, and refined trigger performance.

Caractéristiques

- Nom: [MOSSBERG SHORT ACTION, NICKEL PLATED **3lb** W/Safety](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016626
- N° fabr.: 610S-16
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950610488

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette MOSSBERG \(Modèle 610S16\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Gâchette MOSSBERG (Modèle 610S16)

Introduction

Félicitations pour l'achat de la gâchette MOSSBERG Short Action NickelPlated avec sécurité (Modèle 610S16). Cette gâchette de haute qualité a été conçue pour améliorer les performances de ton fusil à action courte Mossberg. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris les précautions de sécurité nécessaires.
- Garde la gâchette hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation de la gâchette, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la gâchette, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Lors de l'ajustement du poids de tir, faisle dans un environnement sécurisé, loin de toute personne non impliquée.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du fusil.
- Ne jamais forcer la gâchette si elle ne fonctionne pas correctement. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancienne gâchette :

- Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne gâchette.
- Vérifie que toutes les pièces sont en bon état avant de procéder.

3. Installation de la nouvelle gâchette :

- Place la gâchette MOSSBERG dans le logement prévu.
- Assuretoi qu'elle est correctement alignée et fixée.
- Suis les instructions pour le réglage de l'engagement du sélecteur (creep) et du poids de tir.

4. Test de la gâchette :

- Effectue un test de fonctionnement en toute sécurité avant d'utiliser l'arme sur le terrain.
- Vérifie que la gâchette fonctionne correctement et que la sécurité bloque le mouvement.

Utilisation

- Utilise la gâchette en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Ajuste le poids de tir selon tes préférences, en restant conscient de l'impact sur la précision et le contrôle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des pièces d'armes à feu et des matériaux associés.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou les autorités locales.

Rappels Importants

- Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident à l'autorité compétente.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta gâchette MOSSBERG tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr