

NOSLER (Pull weight adjustable from 1.5-4lb) - Nosler M48, 2-Position, Black Preset **3lb (Pull Weight adjustable 1.5-4lb)**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney M48 Replacement Trigger is precision-engineered to elevate accuracy and overall shooting performance. Every component is designed for a user-friendly experience, delivering a clean, consistent break with full adjustability to suit the shooter's preference. The trigger is fully adjustable for pull weight, overtravel, and sear engagement, with a pull-weight range from 1.5 to 4 pounds, making it suitable for both hunting and precision applications.



For maximum safety and reliability, the M48 trigger features a Timney trigger-blocking side safety, ensuring the trigger will not move while engaged. Critical components such as the sear and trigger shoe are precision-machined and heat-treated to 56 Rockwell, providing exceptional strength and durability. The trigger shoe is finished with a black oxide coating, while the NP-3 plated sear delivers maximum lubricity, reduced friction, and long-term reliability.

Built to Timney's exacting standards, the M48 trigger offers a refined trigger feel, dependable safety, and a lifetime of consistent performance for shooters demanding the highest level of control and accuracy.

Caractéristiques

- Nom: [Nosler M48, 2-Position, Black Preset **3lb** \(Pull Weight adjustable 1.5-4lb\)](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016627
- N° fabr.: 612
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950612000

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour la gâchette de remplacement Timney M48](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour la gâchette de remplacement Timney M48

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser la gâchette de remplacement Timney M48 en toute sécurité et efficacité. En suivant ces instructions, tu peux assurer une expérience de tir précise et fiable tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation européenne sur la sécurité générale des produits (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que la gâchette est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais manipuler la gâchette avec une arme chargée.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter toute usure ou dommage.
- Évite de modifier la gâchette de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Stocke la gâchette dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisation de la gâchette :**
 - Ne jamais tirer sur la gâchette sans avoir une ligne de visée claire.
 - Assuretoi que l'arme est orientée dans une direction sécuritaire.
- Réglage du poids de traction :**
 - Régle le poids de traction uniquement lorsque l'arme est déchargée.
 - Utilise les outils appropriés pour éviter d'endommager la gâchette lors des ajustements.
- Sécurité lors de l'utilisation :**
 - Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
 - Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Installation de la gâchette :**
 - Assuretoi que l'arme est déchargée.
 - Retire l'ancienne gâchette en suivant les instructions du fabricant.
 - Installe la nouvelle gâchette Timney M48 en suivant les étapes cidessous :
 - Place la gâchette dans le logement prévu.
 - Fixela à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
 - Vérifie que la gâchette fonctionne correctement en effectuant des tests de tir à sec.
- Réglage du poids de traction :**
 - Utilise l'outil fourni pour ajuster le poids de traction entre 1.5 et 4 lb selon tes préférences.
 - Teste le poids de traction après chaque ajustement pour garantir une sensation confortable et sécuritaire.
- Utilisation de la gâchette :**
 - Une fois installée, utilise la gâchette conformément aux directives de sécurité fournies.
 - Effectue des vérifications régulières pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la gâchette de manière responsable en suivant les réglementations locales sur le recyclage des équipements d'armement.
- Ne jette pas la gâchette dans les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales pour savoir comment se débarrasser des composants en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la gâchette Timney M48, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de tir optimale avec la gâchette de remplacement Timney M48. Sois toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr