

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER 77, NICKEL PLATED **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This trigger is factory calibrated and ready to shoot, while still offering full adjustability for sear engagement (creep) and pull weight, allowing you to tailor the trigger precisely to your shooting style.



Designed as a true drop-in upgrade, it installs easily with no gunsmith required and is ready for the range straight out of the box. The improved trigger geometry provides a clean, consistent break, helping shooters achieve greater accuracy and better shot control. Key features:

- Factory calibrated or fully adjustable for custom feel
- Adjustable sear engagement (creep) and pull weight
- Enhances accuracy and trigger consistency
- Easy installation, no gunsmith needed

Compatibility:

- Ruger® Mark 1 (Tang Safety)
- Built to Timney's exacting standards and individually tested, this trigger is a premium upgrade for Ruger Mark 1 owners who demand precision and reliability from their rifle.

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 77, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016629
- N° fabr.: 601-16
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950601011

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER avec Sécurité Tang](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER avec Sécurité Tang

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette RUGER avec sécurité Tang. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant un niveau élevé de sécurité. Cette guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'entretien de la gâchette, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours la gâchette dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance, surtout dans des endroits accessibles aux enfants.
- Informetoi sur les lois et règlements concernant la possession et l'utilisation des armes à feu dans ta région.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas la gâchette au-delà des ajustements recommandés.
- Vérifie régulièrement la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne force pas la gâchette si elle ne fonctionne pas correctement. Consulte un professionnel si nécessaire.
- Utilise des munitions appropriées et conformes aux spécifications de ton arme.
- Porte toujours des équipements de protection, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Gâchette :

- Retire l'ancienne gâchette en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle gâchette RUGER dans le logement prévu.
- Assure-toi que la gâchette est bien en place et fonctionne librement.

3. Ajustements :

- Ajuste le poids de traction entre 1,5 et 4 lb selon ta préférence.
- Vérifie l'engagement de la gâchette pour éviter tout jeu excessif.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectue un contrôle de sécurité.
- Utilise la gâchette avec précaution et respecte toutes les pratiques de tir sécuritaires.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle gâchette pour améliorer ta précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la gâchette dans les ordures ménagères.
- Consulte les règlements locaux pour le recyclage ou l'élimination des composants d'armes.
- Si la gâchette est endommagée ou hors d'usage, apportela à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la gâchette RUGER, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le revendeur auprès duquel tu as acheté le produit. Ils pourront te fournir des informations et un soutien supplémentaires.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ta gâchette RUGER. Reste vigilant et tire en toute sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr