

Ruger American Triggers (Pull weight is not adjustable 3-4lb) - IMPACT RUGER AMERICAN CENTERFIRE (GEN 2) **3 - 4 LB**

The Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger is a cost-effective performance upgrade designed specifically for Gen I Ruger American rifles. Featuring a factory-set, non-adjustable pull weight of approximately 3-4 lbs, this trigger delivers a smooth, crisp break that helps improve accuracy and shot consistency.



Built from high-quality materials for durability and reliability, the Impact trigger offers an easy drop-in installation with no gunsmithing required. Ideal for shooters seeking enhanced performance at an accessible price point, this trigger is backed by Timney's renowned lifetime warranty for long-term confidence and peace of mind.

Attributes

- Name: IMPACT RUGER AMERICAN CENTERFIRE (GEN 2) **3 - 4 LB**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016636
- Mfr. No.: 644C
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 193mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 081950644827

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Timney Impact Ruger American Centerfire Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ruger American Triggers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Impact Ruger American Centerfire](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Timney Impact Ruger American Centerfire](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Grilletto Ruger American](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ruger American Triggers \(3 4 LB\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger American](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Ruger American Triggers tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ruger American Triggers \(Pull weight är inte justerbart 34 lb\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Ruger American](#)

Sicherheitshinweise für den Timney Impact Ruger American Centerfire Trigger

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger entschieden hast. Dieser Trigger ist eine kosteneffiziente Leistungsverbesserung, die speziell für Gen I Ruger American Gewehre entwickelt wurde. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Missbrauch und Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen Ruger American Gewehren.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, den Trigger in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halte den Trigger und die Waffe von Wärmequellen und offenen Flammen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist.
- Lege alle notwendigen Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Timney Impact Trigger in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Überprüfe, ob der Trigger sicher sitzt und keine losen Teile vorhanden sind.

3. Funktionstest

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Stelle sicher, dass der Abzugswiderstand zwischen 34 lbs liegt.

4. Nutzung

- Halte beim Schießen immer den Sicherheitsfinger außerhalb des Abzugsbügels, bis du bereit bist zu schießen.

- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt und die Waffe in die richtige Richtung hältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffen und Zubehörteile in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien behandelt werden.

Safety Instruction Guide for Ruger American Triggers

Introduction

Thank you for choosing the Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your trigger. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat the trigger as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling the trigger.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- If you are unsure about any aspect of the installation or use, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the trigger or attempt to adjust the pull weight, as it is factoryset and nonadjustable.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the trigger.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop when firing.
- If you experience any malfunction or unusual behavior from the trigger, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm

- Ensure that the firearm is completely unloaded before beginning the installation process.
- Remove the magazine and check the chamber to confirm it is clear.

2. Removing the Old Trigger

- Follow the manufacturer's instructions for disassembling the firearm to access the trigger assembly.
- Carefully remove the old trigger and any associated components.

3. Installing the Timney Impact Trigger

- Align the new Timney Impact trigger with the trigger housing.
- Ensure that all components are seated correctly and securely.
- Follow the manufacturer's installation instructions for proper placement and securing of the trigger.

4. Reassembling the Firearm

- Once the trigger is installed, reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Doublecheck that all components are properly fitted and secure.

5. Testing the Trigger

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Verify the pull weight is consistent with factory specifications (34 lbs).

6. Usage

- When using the firearm, always follow safe shooting practices.
- Maintain focus and attention while handling and operating the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any old trigger components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm parts in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for firearmrelated items.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger, please consult the manufacturer or a qualified gunsmith for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Ruger American Trigger. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Impact Ruger American Centerfire

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Impact Ruger American® Centerfire. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle Ruger American. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Almacena el rifle y el gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Verifica que el gatillo esté instalado correctamente antes de usar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No ajustes el peso del gatillo, ya que es un peso de tiro fijo de 34 lbs.
- No uses el gatillo si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Siempre revisa el funcionamiento del gatillo en un entorno seguro antes de usarlo en condiciones de caza o tiro.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, deja de usarlo y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el gatillo viejo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Inserta el Gatillo Timney Impact en el lugar del gatillo antiguo.
- Asegúrate de que el gatillo esté bien asegurado y en su lugar.
- Verifica que no haya piezas sueltas o mal ajustadas.

2. Uso:

- Carga el rifle solo cuando estés en un lugar seguro y listo para disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura.
- Al disparar, utiliza una postura firme y estable.
- Después de disparar, mantén el rifle apuntando hacia el objetivo hasta que estés seguro de que es seguro moverlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- Si es posible, entrega el gatillo a un profesional de armas para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para obtener más información sobre el Gatillo Timney Impact Ruger American® Centerfire, consulta el manual del producto o visita el sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurarte de que tu experiencia con el Gatillo Timney Impact sea segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour la Détente Timney Impact Ruger American Centerfire

Introduction

Cette notice de sécurité est conçue pour t'aider à utiliser la détente Timney Impact Ruger American Centerfire de manière sécurisée. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des anomalies ou des défauts.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas la détente. Elle est conçue avec un poids de tir non ajustable de 3 à 4 livres.
- Ne laisse pas la détente à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la détente.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la détente d'origine de ton fusil Ruger American en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la détente Timney Impact dans le mécanisme de ton fusil. Assure-toi qu'elle est bien en place.
- Vérifie que la détente est correctement installée et qu'elle fonctionne en effectuant des tests à vide (sans munitions).

3. Utilisation :

- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle détente avant de tirer à des fins de précision.
- Pratique dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la détente ou si elle est endommagée, ne la jette pas simplement à la poubelle.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage ou d'élimination des produits d'armement dans ta région.
- Ne laisse jamais des pièces d'armes à feu à la portée des enfants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web de Timney ou contacte leur service client.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ta détente Timney Impact Ruger American Centerfire en toute sécurité. Reste vigilant et respecte toujours les règles de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il Grilletto Ruger American

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Ruger American (Modello IMPACT RUGER AMERICAN CENTERFIRE GEN 2). Questo grilletto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina Ruger American, garantendo un'esperienza di tiro più precisa e coerente. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il grilletto in conformità alle leggi e regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e le prestazioni del prodotto.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del manuale dell'arma.
- Posiziona il Grilletto Ruger American nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il grilletto sia installato correttamente e che non ci siano giochi.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto senza munizioni. Accertati che il grilletto risponda correttamente e che non ci siano anomalie.

4. Uso:

- Una volta installato, utilizza il grilletto seguendo le buone pratiche di tiro.
- Ricorda che il peso di trazione è fisso e non regolabile tra 34 libbre, quindi familiarizza con la sensazione del grilletto prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro dei componenti delle armi.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande riguardanti il Grilletto Ruger American o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere sempre a disposizione un punto di contatto per qualsiasi problema di sicurezza o richieste di informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Ruger American. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza delle armi.

Bruksanvisning for Ruger American Triggers (3 4 LB)

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger. Denne triggeren er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger American rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les alltid bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Ikke justerbar trekkvekt:** Denne triggeren har en fabrikkinnstilt, ikkejusterbar trekkvekt på 3-4 lbs. Unngå å prøve å justere trekkvekten, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- **Sjekk våpenets tilstand:** Før du bruker triggeren, sørg for at våpenet er i god stand og at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.
- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Ved bruk av rifler, bruk alltid passende øye og hørselvern.
- **Vær oppmerksom på omgivelsene:** Sørg for at du er i et sikkert og passende miljø for skyting, fri for hindringer og med tilstrekkelig plass.
- **Ikke pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte:** Oppretthold alltid sikker våpenhåndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er avsikret og ikke inneholder ammunisjon før du begynner installasjonen.
- Ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig for installasjonen.

2. Installasjon av trigger:

- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser Timney Impact triggeren i triggerhuset.
- Kontroller at triggeren sitter riktig og at alle festeskruer er strammet til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer som kan påvirke triggerens bevegelse.

3. Testing av trigger:

- Etter installasjonen, test triggeren med våpenet avsikret og uten ammunisjon.
- Kontroller at triggeren fungerer som forventet, med en jevn og presis avtrekk.

4. Bruk av trigger:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at våpenet er i en trygg tilstand.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting og håndtering av våpen.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler eller emballasje.
- Sørg for at alle materialer som kan være skadelige for miljøet, håndteres på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksene, vil du bidra til en trygg og effektiv opplevelse med din Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger American

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Impact Ruger American® Centerfire. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić prawidłowe działanie spustu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem spustu, upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
- Trzymaj spust poza zasięgiem dzieci i osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz broni, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Spust Timney Impact ma fabrycznie ustawioną, nieprzesuwalną wagę spustu wynoszącą około 34 lb.
- Używaj spustu tylko w odpowiednich modelach broni, zgodnych z jego specyfikacją.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj dostosować spustu, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek na uszy podczas strzelania.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne i nie zagraża innym osobom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Spustu:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Włóż spust Timney Impact na jego miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie Spustu:

- Po zainstalowaniu, przeprowadź test działania spustu, upewniając się, że działa płynnie.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym miejscu, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu oraz jego stan techniczny.

Instrukcje Utylizacji

- Spust, który jest uszkodzony lub nieużywany, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spustu, skontaktuj się z autoryzowanym

przedstawicielem lub serwisem producenta.

- Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych organów regulacyjnych.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu lub incydenty związane z jego użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet Ruger American Triggers tuotteelle

Johdanto

Onnittelut Ruger American Triggers tuotteen hankinnasta! Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen tuotteen käyttö ja asennus auttavat varmistamaan turvallisuuden ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai näyttää olevan viallinen.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä Ruger American Triggers tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja säilytystä kaikille aseille.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ensin vanha laukaisukoneisto aseesta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Aseta Timney Impact Ruger American Centerfire Trigger oikeaan paikkaan.
- Kiinnitä laukaisukoneisto paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen kunkin käytön aloittamista.
- Tarkista laukaisupainon ennen ampumista varmistaaksesi, että se on 34 lb.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki ympärilläsi ovat tietoisia ampumaalueesta.
- Pidä ase aina hallinnassa ja valvo sen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vialliset osat ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma, miten hävittää tuote tai sen osat.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallinen tai sisältää myrkyllisiä aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät Ruger American Triggers tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit Timneyn tuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för Ruger American Triggers (Pull weight är inte justerbart 34 lb)

Introduktion

Tack för att du valt Timney Impact Ruger American® Centerfire Trigger. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger Americanrifle. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din rifle.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan installation av trigget.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avlastat innan du påbörjar installationen av trigget.
- Använd inte trigget om du upptäcker några skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avlastat och säkert.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla trigget enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera det nya Timney Impact trigget på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

3. Användning:

- Testa trigget genom att trycka på avtryckaren i ett säkert område.
- Bekanta dig med triggets känsla och funktion innan du använder det i skarpt läge.
- Använd alltid trigget i enlighet med gällande lagar och regler för vapen användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av dina vapenprodukter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Ruger American

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Impact Ruger American® Centerfire. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich pušek Ruger American. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro instalaci a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Spoušť je nastavena na pevnou hmotnost spouštění 3–4 lb. Ujistěte se, že tuto hmotnost zvládnete.
- Před instalací a použitím spouště se ujistěte, že je puška vybitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Při jakýchkoli známkách poruchy nebo neobvyklého chování spouště přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Vložte novou spoušť Timney Impact do pušky podle pokynů v manuálu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a všechny šrouby jsou pevně utažené.

3. Testování spouště:

- Po instalaci proveďte bezpečnostní test spouště, abyste se ujistili, že funguje správně.
- Ujistěte se, že spoušť reaguje na stisknutí a vrací se do původní polohy.

4. Použití pušky:

- Před použitím pušky se ujistěte, že máte správnou pozici a že je vše bezpečné.
- Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní ve vaší oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní zákony a předpisy o odpadech.

- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje ostatní.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení výrobku nebo bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší spouště Ruger American.