

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT **8oz+1lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.



The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Caractéristiques

- Nom: [RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT **8oz+1lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016640
- N° fabr.: 649ST
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950649174

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision en toute sécurité. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles de fusils compatibles (Ruger Precision RF).
- Ne modifie pas le déclencheur ou le fusil de manière non autorisée.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointe jamais le fusil vers soi ou vers d'autres personnes, même lorsqu'il est déchargé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que le fusil est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du déclencheur :

- Retire le déclencheur d'origine du fusil.
- Insère le nouveau déclencheur à 2 étapes dans le mécanisme.
- Assuretoi que le déclencheur est correctement positionné et fixé.
- Effectue des ajustements fins si nécessaire pour répondre à tes préférences de tir.

3. Vérification :

- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Vérifie qu'il n'y a pas de jeu ou de mouvement excessif.

Utilisation

- Utilise le déclencheur en respectant les règles de sécurité de base pour le maniement des armes à feu.
- Ajuste le déclencheur selon tes préférences personnelles pour un meilleur contrôle du tir.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle ordinaire.
- Renseignetoit sur les programmes de recyclage locaux pour les composants d'armes à feu.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr