

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION **8oz+1lb**

Timney is the market leader in replacement triggers for Ruger rifles. This true drop-in trigger is designed to fit all standard and magnum calibers and offers straightforward installation with no gunsmithing required.



Please note: This trigger is not compatible with .22 LR or rimfire models.

From the factory, the trigger is set to approximately 225 g (8 oz) for the first stage and 450 g for the second stage, delivering a smooth, consistent two-stage pull that enhances control and accuracy.

- True drop-in design
- No gunsmith required, easy installation
- Factory-set two-stage pull weights for precise shooting performance

Attributes

- Name: RUGER PRECISION **8oz+1lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016641
- Mfr. No.: 650
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950650002

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2 Stage Trigger](#)
- [English: Ruger Precision 2 Stage Triggers Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente Ruger Precision 2 Stage](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Grilletto Ruger Precision 2 Stage](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger Precision 2 Stage](#)
- [Suomi: Ruger Precision 2 Stage Triggers Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)

Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2 Stage Trigger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Ruger Precision 2 Stage Triggers von Timney. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig liest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit kompatiblen RugerGewehren.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während der Installation und Nutzung.
- Vermeide den Kontakt mit feuchten oder nassen Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Installiere den Trigger nur in einem gut beleuchteten, sauberen Bereich.
- Lass den Trigger von einem qualifizierten Fachmann überprüfen, wenn du dir unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation

- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Ruger Precision 2 Stage Trigger in die Waffe ein.
- Stelle sicher, dass der Trigger richtig sitzt und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du die Waffe verwendest.

3. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe immer in Richtung eines sicheren Zieles zeigt.
- Betätige den Trigger sanft und gleichmäßig, um eine genaue Schussabgabe zu gewährleisten.
- Achte während des Schießens auf deine Umgebung und mögliche Gefahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien umweltgerecht, indem du sie in den dafür vorgesehenen Recyclingbehältern ablegst.
- Entsorge defekte oder unbrauchbare Teile des Triggers gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Deine Sicherheit steht an erster Stelle.

Ruger Precision 2 Stage Triggers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Ruger Precision 2 Stage Triggers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure you are in a safe environment when handling firearms and triggers.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when handling your firearm.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Regularly inspect your firearm and trigger for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is not compatible with .22 LR or rimfire models. Ensure compatibility with your firearm before installation.
- The trigger is factoryset to approximately 225 g (8 oz) for the first stage and 450 g for the second stage. Avoid adjusting the trigger pull weight unless you are experienced and understand the implications.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Do not attempt to disassemble or modify the trigger beyond the manufacturer's recommendations.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer for support.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in the product manual.

2. Remove the Existing Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from your firearm.

3. Install the New Trigger:

- Carefully insert the Ruger Precision 2 Stage Trigger into the trigger housing.
- Ensure it is properly aligned and secure it according to the manufacturer's instructions.

4. Testing:

- After installation, conduct a safe function test to ensure the trigger operates correctly.
- Check for smooth operation and ensure both stages of the trigger pull are functioning as intended.

Usage

- Always follow safe firearm handling practices when using your firearm with the new trigger.
- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in a live shooting scenario.
- Practice dry firing in a safe environment to become accustomed to the twostage trigger pull.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly.
- If you need to dispose of the trigger or firearm, follow local regulations regarding hazardous materials and firearms disposal.
- Contact local authorities or waste management facilities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Ruger Precision 2 Stage Triggers, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Ruger Precision 2 Stage Triggers. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing Timney products.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision de Timney. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en rifles Ruger. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No uses el gatillo si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este gatillo no es compatible con modelos .22 LR o rimfire.
- **Instalación:** Asegúrate de que la instalación sea realizada por una persona capacitada si no tienes experiencia previa.
- **Ajustes:** No realices ajustes en el gatillo sin seguir las instrucciones del fabricante.
- **Uso Responsable:** Utiliza el gatillo únicamente en condiciones controladas y seguras.
- **Almacenamiento:** Guarda el gatillo en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura para trabajar.

2. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision en su lugar.
- Asegúrate de que esté correctamente alineado y fijado.
- Verifica que el mecanismo funcione correctamente antes de usar el rifle.

3. Uso del Gatillo:

- Familiarízate con el peso de la primera etapa (225 g / 8 oz) y la segunda etapa (450 g).
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro para mejorar tu control y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No deseches el gatillo en la basura común. Consulta a un profesional para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto basado en la UE. Es importante tener acceso a información de soporte para resolver cualquier inquietud que puedas tener sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de tu Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour la détente Ruger Precision 2 Stage

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Ruger Precision 2 Stage. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE) et t'informe sur les précautions à prendre lors de l'installation et de l'utilisation de la détente.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que la détente est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler l'arme équipée de cette détente.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.
- En cas de doute sur la sécurité ou le fonctionnement de la détente, consulte un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tente pas d'utiliser la détente si tu remarques des dommages visibles.
- Évite de toucher la détente lorsque l'arme est chargée.
- Ne modifie pas la détente sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton arme.
- Sois conscient des risques liés à l'utilisation d'une arme à feu et respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation de la détente :

- Retire l'ancienne détente de l'arme.
- Insère la nouvelle détente Ruger Precision 2 Stage dans le mécanisme de l'arme.
- Suis les instructions spécifiques fournies avec le produit pour un montage correct.
- Vérifie que la détente est bien fixée et fonctionne correctement avant de recharger l'arme.

3. Utilisation de la détente :

- Familiarise-toi avec le poids de la première et de la deuxième étape de la détente (8 oz pour la première étape et réglable de 8 oz à 2 lb pour la deuxième).
- Pratique le tir dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.
- Respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de la détente.

Instructions de disposition

- Si la détente doit être remplacée ou jetée, fais-le de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements liés aux armes à feu.
- Ne jette pas la détente dans des ordures ménagères; consulte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente Ruger Precision 2 Stage, n'hésite pas à consulter un professionnel ou à te référer aux ressources disponibles en ligne.

En suivant ces directives, tu peux utiliser la détente Ruger Precision 2 Stage en toute sécurité et avec confiance. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il Grilletto Ruger Precision 2 Stage

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Ruger Precision 2 Stage. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile Ruger, offrendo un'esperienza di tiro più precisa e controllata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizza il grilletto solo con armi da fuoco compatibili.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il grilletto e tutte le armi da fuoco lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare il grilletto. Qualsiasi modifica potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile Ruger.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- In caso di malfunzionamento, smetti immediatamente di utilizzare l'arma e consulta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del grilletto esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del nuovo grilletto:**
 - Posiziona il grilletto Ruger Precision nel vano designato.
 - Assicurati che sia allineato correttamente.
 - Fissa il grilletto con le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia raccomandate.
4. **Controllo finale:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla il funzionamento del grilletto.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le buone pratiche di tiro, mantenendo sempre l'arma puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di smaltimento di rifiuti pericolosi per smaltire il grilletto e le sue parti in modo sicuro e responsabile.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento delle parti delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Grilletto Ruger Precision 2 Stage, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Grilletto Ruger Precision 2 Stage. Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco.

Bruksanvisning for Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Ruger Precision 2 Stage Triggers. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og kontrollen under skyting. Vennligst les og følg denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert på en sikker og lovlig måte.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at avtrekkeren er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke avtrekkeren med .22 LR eller rimfiremodeller, da dette ikke er kompatibelt.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren har en fabrikkinnstilt vekt på omtrent 225 g (8 oz) for første trinn og 450 g for andre trinn.
- Unngå å bruke avtrekkeren under forhold som kan påvirke sikkerheten, som vått eller glatt underlag.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser Ruger Precision 2 Stage Trigger i riflen.
- Kontroller at avtrekkeren sitter riktig og fest den sikkert.
- Juster den andre trinns vekten etter behov.

3. Bruk

- Når du bruker avtrekkeren, sørg for at riflen er rettet mot et trygt mål.
- Bruk første trinn for å forberede skytingen og aktiver deretter det andre trinnet for å avfyre.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at avtrekkeren er avhendet på en trygg og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Ruger Precision 2 Stage

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustów Ruger Precision 2 Stage. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj spustu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że spust jest poprawnie zainstalowany.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Nie modyfikuj spustu w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego działanie.
- Upewnij się, że broń jest zawsze zabezpieczona, gdy nie jest używana.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja spustu:

- Zdemontuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Zainstaluj spust Ruger Precision 2 Stage, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i nie ma oporów.

3. Użytkowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przetestuj go na strzelnicy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Używaj spustu w kontrolowanych warunkach, aby zminimalizować ryzyko.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa. Używając spustów Ruger Precision 2 Stage, dbasz o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

Ruger Precision 2 Stage Triggers Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huomaa, että tämä tuote ei ole yhteensopiva .22 LR tai rimfiremallien kanssa. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Käytä vain suositeltuja aseita ja kaliberia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeissa sallittua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipasinsarja, jos sellainen on.
3. Aseta Ruger Precision 2 Stage Trigger paikoilleen.
4. Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja kaikki osat ovat oikeassa asennossa.
5. Tarkista, että ensimmäisen vaiheen liipaisinpaino on noin 225 g (8 oz) ja toisen vaiheen 450 g.
6. Säädä toisen vaiheen liipaisinpainoa tarpeen mukaan.

Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista liipaisimen toiminta ennen varsinaista käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumista.
- Pidä huolta aseesi ja liipasimesi säännöllisestä huollosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla

on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduktion

Tack för att du valt Ruger Precision 2 Stage Triggers från Timney. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och ge en konsekvent och kontrollerad avtryckning. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara alltid avtryckaren och andra vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Denna avtryckare är inte kompatibel med .22 LR eller rimfiremodeller. Använd endast med angivna kalibrar.
- Justera avtryckarens andra steg endast med rätt verktyg och enligt instruktionerna nedan.
- Undvik att modifiera avtryckaren på något sätt, eftersom detta kan orsaka funktionsfel eller skada.
- Använd inte avtryckaren om den visar tecken på skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och att du arbetar i en säker miljö.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Ruger Precision 2 Stage Trigger i avtryckarhuset.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt montering.

3. Justering av avtryckarens vikt:

- Första steget är fabriksinställt på cirka 225 g (8 oz).
- Andra steget kan justeras mellan 225 g (8 oz) och 900 g (2 lb) beroende på dina preferenser.
- Använd en insexnyckel för att justera vikten enligt instruktionerna.

Användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet i skjutning.
- Öva på att använda avtryckaren i en säker miljö för att vänja dig vid dess känslighet och funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda delar av avtryckaren och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektroniska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb assistans.

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Ruger Precision 2 Stage Triggers. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a přesnost. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před manipulací se spouští vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat zbraň a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
2. Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
3. Vložte novou spoušť Ruger Precision 2 Stage do zbraně.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a upevněna.
5. Nastavte druhou fázi spouště na požadovanou hmotnost podle vašich preferencí.

Používání

- První fáze spouště je nastavena na přibližně 225 g (8 oz).
- Druhá fáze spouště je nastavitelná v rozmezí 450 g (16 oz) až 900 g (32 oz).
- Při používání spouště se soustředte na plynulé stisknutí spouště pro zajištění přesného výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené spouště likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny části spouště bezpečně zlikvidovány, aby se zabránilo nehodám nebo zraněním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers.