

# Ruger MARK II Triggers - RUGER MKII, LEFT HAND (not for VT model)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Timney is the market leader in high-performance replacement triggers for Ruger rifles. This complete upgrade kit includes the trigger, sear, reduced-weight spring, and detailed installation instructions.



The trigger comes factory calibrated and is ready to shoot right out of the box, while still offering full adjustability to suit individual preferences. Using the included reduced-weight spring, the pull weight is adjustable from 1.5 to 2 lbs, with the option to achieve a heavier pull by reinstalling the factory spring.

Designed to improve accuracy and consistency, the trigger delivers a smooth, precise break and can be fine-tuned to provide a truly custom feel.

## Caractéristiques

- Nom: [RUGER MKII, LEFT HAND \(not for VT model\)](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016644
- N° fabr.: 1102
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950110537

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le déclencheur Ruger MARK II](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le déclencheur Ruger MARK II

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Ruger MARK II. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ton nouveau déclencheur.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant l'âge légal et la compétence nécessaires pour manipuler des armes à feu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais une arme à feu chargée sans surveillance.
- Range toujours ton arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement le déclencheur Ruger MARK II avec des modèles de fusils Ruger compatibles, comme indiqué dans la description du produit.
- Ne tente pas de modifier le déclencheur ou de le démonter audelà des instructions fournies.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Effectue des tests de fonctionnement dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme sur le terrain.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'arme est entièrement déchargée et placée sur une surface de travail stable.

### 2. Installation du déclencheur

- Retire le couvercle du boîtier de l'arme.
- Enlève le déclencheur d'origine en suivant les instructions spécifiques fournies dans le kit.
- Installe le nouveau déclencheur Timney en veillant à bien le fixer.
- Ajuste la tension du ressort en utilisant le ressort inclus pour régler le poids de la gâchette à ton goût (1,5 à 2 lbs).
- Réinstalle le couvercle du boîtier de l'arme.

### 3. Test de fonctionnement

- Une fois l'installation terminée, effectue plusieurs tests de fonctionnement dans un environnement contrôlé et sûr.
- Vérifie que le déclencheur fonctionne sans accroc et que la pression est conforme à tes préférences.

## **Instructions d'élimination**

- Lorsque tu n'as plus besoin du déclencheur ou s'il est endommagé, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les centres de recyclage locaux ou les programmes de collecte pour les équipements d'armement.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de ton déclencheur Ruger MARK II, n'hésite pas à te renseigner auprès des points de contact appropriés dans ta région.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton déclencheur Ruger MARK II. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton expérience de tir.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)