

RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE - RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Consistent accuracy with a rimfire rifle depends on several key factors, with a high-quality trigger being one of the most critical. The Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit is designed to enhance precision on this widely used rimfire platform while offering an easy, drop-in installation.

The Calvin Elite Trigger Shoe Kit is a complete, self-contained assembly that includes the trigger, hammer, and sear, all precision-machined from heat-treated steel to ensure durability and consistent performance. These components are housed in an anodized enclosure machined from 6061-T6 aluminum alloy, providing strength, corrosion resistance, and long-term reliability. The trigger is factory set to a crisp pull weight between 1.5 and 2 lbs, delivering a clean and predictable break.

A key feature of this trigger assembly is the extended magazine release, which allows fast, intuitive operation with a single finger. Installation is straightforward: the entire unit drops into the rifle and is secured using the factory action pins, with no fitting or gunsmithing required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016649
- N° fabr.: 1022CE-16
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950102105

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre carabine rimfire RUGER 10/22. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lis attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Vérifie régulièrement le produit pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Évite de laisser le produit à la portée d'enfants ou de personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Respecte toujours les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le mécanisme de détente d'origine de la RUGER 10/22.
- Insère le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE dans la carabine.
- Fixe le kit à l'aide des goupilles d'action d'origine sans nécessiter d'ajustement ou de travail de gunsmithing.
- Vérifie que le déclencheur fonctionne correctement avant de charger l'arme.

3. Utilisation :

- Assuretoi que le déclencheur est configuré avec un poids de tir entre 1,5 et 2 lbs.
- Utilise le déclencheur avec précaution pour garantir un tir propre et prévisible.
- Familiarisetoï avec la fonction de la libération du chargeur étendue pour une opération intuitive.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination sécuritaire des composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits et les rappels de sécurité. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur le portail Safety Gate de l'UE pour les alertes concernant les produits non sûrs.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Kit de Déclencheur RUGER 1022CE. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr