

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 BLACK HOUSING, GOLD SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Compatible with Ruger 10/22® rifle models (see table under images) and the Magnum Research MLR 1722, this complete trigger system features a black housing, a long magazine release, and a gold-colored trigger shoe. The trigger pull weight is factory set at 2.75 lbs (1,248 g) and is fixed, meaning it is not adjustable.

Manufactured by Timney Triggers USA under product code 1022-4C, this trigger assembly is designed for reliable, out-of-the-box performance. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Important: The trigger pull weight is factory set and not adjustable.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 BLACK HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016653
- N° fabr.: 1022-4C
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950102280

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclenchement RUGER 1022](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclenchement RUGER 1022

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de déclenchement complet RUGER 1022. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et sécurisée avec les modèles de fusils Ruger 10/22 et le Magnum Research MLR 1722. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie jamais le produit, y compris le poids de la traction du déclencheur, car cela peut compromettre la sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur le fonctionnement, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler l'assemblage de déclenchement.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Sois conscient de ton environnement et de la présence de personnes autour de toi lors de l'utilisation du fusil.
- Si tu ressens une résistance inhabituelle lors de l'utilisation du déclencheur, arrête immédiatement et fais inspecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lis attentivement le manuel d'instructions avant de commencer.

2. Installation :

- Retire l'ancien assemblage de déclenchement de ton fusil en suivant les instructions spécifiques de démontage.
- Installe le nouvel assemblage de déclenchement RUGER 1022 en suivant les étapes ci-dessous :
 - Aline le nouvel assemblage avec le logement du fusil.
 - Fixe l'assemblage en utilisant les vis fournies.
 - Vérifie que tout est bien en place et sécurisé.

3. Vérification :

- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.
- Assuretoi que le poids de traction est de 2,75 lb (1,248 g) comme spécifié, et qu'il n'est pas ajustable.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil uniquement dans des environnements appropriés et avec des munitions recommandées.
- Suis toujours les règles de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de l'assemblage de déclenchement, assuretoi de le faire conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires. Informetoi sur les points de collecte appropriés pour les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'assemblage de déclenchement RUGER 1022, consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En respectant ces directives, tu contribues à un environnement d'utilisation plus sûr pour toi et les autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr