

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016659
- N° fabr.: 1022-4C-16
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 081950102297

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour l'Assemblage Complet de Déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour l'Assemblage Complet de Déclencheur RUGER 1022 SILVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage complet de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre plateforme Ruger® 10/22®. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de l'assemblage.
- Respecte les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- Informetoi sur les risques associés à l'utilisation de ton arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'assemblage est compatible avec ton modèle Ruger® 10/22®.
- Ne modifie pas l'assemblage ou n'essaie pas de l'ajuster audelà des spécifications du fabricant.
- Ne tire pas avec l'arme si l'assemblage présente des signes d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des munitions recommandées par le fabricant.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, pinces, etc.

2. Installation :

- Retire les deux goupilles d'action d'origine de l'arme.
- Insère l'assemblage complet de déclencheur Timney dans le boîtier.
- Replace les goupilles d'action pour sécuriser l'assemblage.
- Vérifie que tout est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation :

- Teste le déclencheur à vide pour vérifier son fonctionnement.
- Prends note du poids de traction de 2,75 lb ; assuretoi qu'il te convient avant d'utiliser l'arme.
- Utilise le bouton de libération du chargeur et le libérateur de boulon automatique comme indiqué dans les instructions.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour te débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact approprié dans l'UE. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton assemblage complet de déclencheur RUGER 1022 SILVER tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr