

# RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GREEN SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.

The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GREEN SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016660
- N° fabr.: 1022-5C-16
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 081950102310

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre plateforme Ruger® 10/22®. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'installation fournies dans ce guide.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'assemblage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids de traction :** Le poids de traction de 2 3/4 lb n'est pas ajustable. Assuretoi que cela convient à ton utilisation.
- Manipulation :** Manipule toujours le déclencheur avec précaution. Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de la manipulation.
- Vérification :** Avant chaque utilisation, vérifie que l'assemblage est correctement installé et sécurisé.
- Environnement :** Utilise le produit dans un environnement sûr, loin de toute source d'humidité ou de chaleur excessive.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire les deux goupilles d'action d'origine de la carabine Ruger® 10/22®.
- Insère l'assemblage de déclencheur Timney complet dans le logement.
- Remets les goupilles en place pour sécuriser l'assemblage.

### 3. Utilisation :

- Pour utiliser le déclencheur, assuretoi que l'arme est en position de sécurité.
- Appuie sur la détente avec un mouvement fluide pour activer le tir.
- Utilise la gâchette conçue par Timney pour un relâchement de chargeur facile avec un seul doigt.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si tu dois te débarrasser de l'assemblage de déclencheur, fais-le conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignetoi sur les points de collecte appropriés pour les équipements d'armement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'UE ou contacte les autorités locales compétentes.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)