

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, SILVER SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, SILVER SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016661
- N° fabr.: 1022-6C-16
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 081950102334

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur Complet RUGER 1022 SILVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur Complet RUGER 1022 SILVER

Introduction

Félicitations pour l'achat de l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre plateforme Ruger® 10/22®. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité présentées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilise le déclencheur uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Manipulation** : Toujours traiter l'arme à feu comme si elle était chargée, même si tu penses qu'elle ne l'est pas.
- Vérification** : Avant de procéder à l'installation, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.
- Surveillance** : Lorsque tu utilises le produit, sois attentif aux signes de dysfonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Retire l'arme de toute source de danger.

2. Démontage de l'ancien système :

- Retire les deux goupilles de l'action d'origine de la Ruger® 10/22®.
- Garde les pièces anciennes en sécurité au cas où tu aurais besoin de les réinstaller.

3. Installation du nouvel assemblage :

- Prends l'assemblage de déclencheur complet Timney et positionne dans le logement de l'arme.
- Remplace les goupilles d'action pour fixer l'assemblage en place.

4. Vérification de l'installation :

- Assuretoi que tout est correctement installé et sécurisé.
- Effectue une vérification de sécurité en testant le mécanisme sans munitions.

5. Utilisation :

- Utilise le déclencheur comme prévu, en respectant les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour te débarrasser de l'assemblage de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant. Assure-toi d'avoir à portée de main les détails de ton produit pour faciliter la communication.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton assemblage de déclencheur tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi le produit Timney, conçu pour offrir des performances fiables et durables.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr