

WEATHERBY VANGUARD (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - WEATHERBY VANGUARD 1500, BLACK **3lb W/Safety**

Timney Triggers are precision-engineered, hand-calibrated, and individually tested for consistent performance. The Timney Weatherby Vanguard Trigger features a lightweight alloy housing with EDM-machined, hardened, and polished internal components for smooth, reliable operation.

This model includes a three-position safety system—bolt-lock, no bolt-lock, and fire—providing enhanced control and safety. The trigger assembly comes in a sleek black housing, combining durability with a professional finish.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: WEATHERBY VANGUARD 1500, BLACK **3lb** W/Safety
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016675
- Mfr. No.: 611
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 081950611003

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WEATHERBY VANGUARD Abzug](#)
- [English: Weatherby Vanguard Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WEATHERBY VANGUARD](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur Timney Weatherby Vanguard](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Grilletto Weatherby Vanguard](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for WEATHERBY VANGUARD Trigger](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu WEATHERBY VANGUARD](#)
- [Suomi: WEATHERBY VANGUARD Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WEATHERBY VANGUARD](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Weatherby Vanguard](#)

Sicherheitshinweise für den WEATHERBY VANGUARD Abzug

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WEATHERBY VANGUARD Abzugs. Dieser Abzug ist präzisionsgefertigt und bietet eine einstellbare Zugkraft von 1,5 bis 4 lb. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Abzug und alle dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht mit Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien in Berührung kommt.
- Bewahre den Abzug an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Abzug installierst oder anpasst.
- Verwende den Abzug nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass du bei der Nutzung der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Vermeide es, den Abzug in einer Umgebung zu verwenden, in der andere Personen gefährdet sein könnten.
- Stelle sicher, dass der Abzug richtig installiert ist, bevor du ihn verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge bereitlegen:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
2. **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe die Waffe, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
3. **Abzug entfernen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den alten Abzug zu entfernen.
4. **Neuen Abzug einsetzen:** Setze den WEATHERBY VANGUARD Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
5. **Sicherheitssystem testen:** Überprüfe das dreiPositionenSicherheitssystem (BoltLock, No BoltLock, Fire), um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Stelle die Zugkraft auf die gewünschte Einstellung (1,5 bis 4 lb) ein, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er deinen Anforderungen entspricht.
- Halte während des Schießens immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass das Melden unsicherer Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden wichtig ist. Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um sicherzustellen, dass du über alle Sicherheitsinformationen auf dem Laufenden bist.

Weatherby Vanguard Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Weatherby Vanguard Trigger by Timney Triggers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual who understands firearms safety and operation.
- Always treat every firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- The pull weight of the Weatherby Vanguard Trigger is adjustable between 1.5 and 4 pounds. Ensure that the pull weight is set according to your comfort and shooting requirements.
- Familiarize yourself with the threeposition safety system:
 - Boltlock: Prevents the bolt from being opened.
 - No boltlock: Allows the bolt to be opened.
 - Fire: Enables the trigger to be pulled.
- Always engage the safety when the firearm is not in use.
- Never attempt to modify the trigger or its components beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly according to the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Carefully install the Weatherby Vanguard Trigger in accordance with the installation instructions provided by Timney Triggers.
- Adjust the pull weight to your preference using the adjustment screw, ensuring it is securely locked after adjustment.
- Conduct a function test to ensure proper operation before using the firearm.

2. Usage:

- Always check that the safety is engaged before loading the firearm.
- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- After firing, immediately engage the safety and unload the firearm before handling it further.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques to maintain proficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of the Weatherby Vanguard Trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding your Weatherby Vanguard Trigger, please reach out to your local Timney Triggers representative or authorized dealer. They can provide assistance and address any questions you may have regarding the product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Weatherby Vanguard Trigger. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WEATHERBY VANGUARD

Introducción

Gracias por elegir el gatillo Timney para tu rifle WEATHERBY VANGUARD. Este producto ha sido diseñado para brindarte un rendimiento confiable y seguro. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza el gatillo solo en un entorno seguro y controlado, como un campo de tiro.
- Inspecciona el gatillo y el rifle regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No modifiques el gatillo o el rifle de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de descarga accidental:** Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el gatillo.
- **Uso de la seguridad:** Familiarízate con el sistema de seguridad de tres posiciones (bloqueo de cerrojo, sin bloqueo de cerrojo y fuego) antes de usar el gatillo.
- **Ajuste del peso del gatillo:** El peso del gatillo se puede ajustar entre 1.5 y 4 libras. Realiza ajustes con cuidado y prueba el gatillo después de cada ajuste.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el rifle en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Gatillo:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el gatillo viejo si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el nuevo gatillo Timney en el rifle, asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el rifle.

2. Uso del Gatillo:

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y estable.
- Usa el sistema de seguridad según sea necesario para garantizar que el rifle no se dispare accidentalmente.
- Ajusta el peso del gatillo según tus preferencias, asegurándote de que esté dentro del rango de 1.5 a 4 libras.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.
- No arrojes el gatillo en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de armas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad y el uso del gatillo Timney para el rifle WEATHERBY VANGUARD, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y responsable de tu gatillo Timney y rifle WEATHERBY VANGUARD.

Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur Timney Weatherby Vanguard

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Weatherby Vanguard. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement que le produit est en bon état de fonctionnement.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Utilise le déclencheur uniquement sur les armes à feu compatibles.
- Ne modifie pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Familiarise-toi avec le mécanisme de sécurité à trois positions : verrouillage de la culasse, pas de verrouillage, et tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Retire le déclencheur d'origine de l'arme à feu.
- Vérifie que le nouvel emplacement est propre et exempt de débris.
- Installe le déclencheur Timney dans le logement prévu.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement fixés et sécurisés.

2. Réglage du Poids de Déclenchement :

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de déclenchement entre 1.5 et 4 lb.
- Teste le déclencheur après chaque ajustement pour assurer un fonctionnement correct.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie que le mécanisme de sécurité est en position "tir".
- Maintiens toujours une prise ferme sur l'arme et sois conscient de ton environnement.
- Prends le temps de te familiariser avec le déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant des composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur Timney Weatherby Vanguard, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter en toute sécurité de ton déclencheur Timney Weatherby Vanguard. Reste vigilant et responsable lors de son utilisation.

Guida di Sicurezza per il Grilletto Weatherby Vanguard

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Weatherby Vanguard di Timney. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il grilletto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi e dei relativi accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.
- Non tentare mai di modificare il grilletto o di utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il grilletto Weatherby Vanguard nell'alloggiamento previsto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia saldamente in posizione.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente e funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso del Grilletto:

- Regola il peso di trazione del grilletto secondo le tue preferenze, mantenendo il range di 1.54lb.
- Utilizza il sistema di sicurezza a tre posizioni per garantire il massimo controllo: blocco del percussore, senza blocco del percussore e fuoco.
- Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma e degli accessori.
- Non gettare il grilletto o le sue parti nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti riguardanti il

tuo prodotto.

Conclusione

La sicurezza è la massima priorità quando si utilizza il grilletto Weatherby Vanguard. Seguire queste linee guida e istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Bruksanvisning for WEATHERBY VANGUARD Trigger

Introduksjon

Takk for at du valgte WEATHERBY VANGUARD Trigger fra Timney Triggers. Dette produktet er designet for å gi presisjon og pålitelighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du følger alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og se etter skader eller slitasje.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør på en sikker måte.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsfunksjoner som boltlås og avtrekkersystemet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster avtrekkervekten i henhold til brukerens preferanser, men ikke under 1.5 lb.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren kan være sensitiv; unngå utilsiktet avfyring.
- Test alltid våpenet på en sikker skytebane etter installasjon av triggeren.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller ekstremt kalde forhold uten nødvendig beskyttelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av trigger:

- Fjern våpenets magasin og kontroller at det er tomt.
- Løsne skruene som holder den gamle triggeren på plass, og fjern den.
- Plasser den nye Timney Weatherby Vanguard Trigger i triggerhuset.
- Stram skruene jevnt for å sikre at triggeren sitter godt.
- Juster avtrekkervekten ved hjelp av de innebygde justeringsskruene, og test for ønsket følelse.

2. Bruk av trigger:

- Når våpenet er klarert, kan du bruke triggeren i henhold til instruksjonene.
- Bruk den treposisjonelle sikkerhetssystemet (boltlås, ingen boltlås, og avfyring) for å kontrollere våpenets status.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at du er på en sikker plass før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsenten eller din

lokale forhandler for mer informasjon.

Avsluttende merknader

Vi håper at du får glede av din WEATHERBY VANGUARD Trigger. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til en tryggere opplevelse.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu WEATHERBY VANGUARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu WEATHERBY VANGUARD. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Przechowuj spust w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed użyciem.
- Używaj spustu tylko z kompatybilnymi modelami broni palnej.
- Unikaj modyfikacji spustu, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie bezpiecznym, zanim przystąpisz do instalacji spustu.
- Sprawdź, czy spust jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym do zachowania ostrożności przy celowaniu i strzelaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja spustu:

- Otwórz komorę spustową i zdemontuj stary spust, jeśli jest zainstalowany.
- Zainstaluj nowy spust WEATHERBY VANGUARD, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umiejscowione.
- Ustaw odpowiednią wagę spustu w zakresie 1.54lb zgodnie z preferencjami.

3. Testowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź test, upewniając się, że działa płynnie i bez zakłóceń.
- Sprawdź działanie systemu bezpieczeństwa (boltlock, no boltlock, fire) przed użyciem.

4. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy spustu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

- Nie wyrzucaj spustu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu WEATHERBY VANGUARD, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie spustu WEATHERBY VANGUARD. Regularnie aktualizuj swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa broni palnej i bądź odpowiedzialnym użytkownikiem.

WEATHERBY VANGUARD Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa WEATHERBY VANGUARD liipasimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu täyttämään EU:n yleiset tuoteturvallisuusasetukset (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista säännöllisesti, että liipasin toimii oikein ja että kaikki osat ovat ehjiä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja ohjeita tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä liipasimessa vain hyväksyttyjä ja yhteensopivia osia.
- Älä koskaan jätä liipasimelle tulo tai laukaisupainetta, kun se ei ole käytössä.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet, kuten kolmiporttinen turvallisuusjärjestelmä, ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Vältä liipaisimen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.
- Jos tunnet liipaisimen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Noudata liipaisimen mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Tarkista, että liipasin on kiinnitetty tukevasti ja oikeassa kulmassa.
- Testaa liipaisimen toimintaa ennen varsinaista käyttöä.

2. Käyttö:

- Sääda liipaisimen paino haluamallesi tasolle (1,54 lb) ennen käyttöä.
- Käytä liipainta vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat käytössä ennen laukaisua.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa tuotteen turvallinen käyttö. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät WEATHERBY VANGUARD liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för WEATHERBY VANGUARD

Introduktion

Tack för att du valt WEATHERBY VANGUARD. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetssystemet korrekt för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Justera avtryckarvikten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd aldrig produkten om du är trött, påverkad av droger eller alkohol.
- Se till att vapnet är säkert och tomt innan du hanterar eller justerar avtryckaren.
- Förvara alltid produkten på en säker och låst plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Se till att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
- Följ stegen nedan för korrekt installation:
 - Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
 - Installera det nya Timney Weatherby Vanguard Triggersystemet i enlighet med medföljande installationsanvisningar.
 - Kontrollera att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna.

2. Användningsanvisningar:

- Justera avtryckarvikten mellan 1.5 och 4 lb enligt dina preferenser.
- Använd den trepositionella säkerhetssystemet (boltlock, no boltlock, fire) för att kontrollera avfyrningen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du använder produkten för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med produkten eller dess komponenter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Weatherby Vanguard

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Weatherby Vanguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé fungování. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a nastavená.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnost při manipulaci se zbraněmi. Zbraň vždy považujte za nabitou, dokud si nejste jisti, že je vyprázdněná.
- Udržujte spoušť a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím si vždy přečtěte návod k použití a dodatečné informace o bezpečnosti.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci a údržbu.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte spoušť čistou a pravidelně ji kontrolujte na případné poškození.
- Při nastavování hmotnosti spouště se ujistěte, že je zbraň bezpečně uzamčena.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vyprázdněná.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť Timney Weatherby Vanguard podle dodaného návodu.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky pevně utaženy.

2. Nastavení hmotnosti spouště:

- Použijte dodaný nástroj pro nastavení hmotnosti spouště v rozmezí 1.54lb.
- Zkontrolujte, zda je hmotnost spouště nastavena podle vašich preferencí a zajišťuje bezpečné fungování.

3. Použití spouště:

- Před každým výstřelem proveďte kontrolu zbraně a ujistěte se, že je vše v pořádku.
- Používejte spoušť pouze na určených střelnicích a v bezpečném prostředí.

Pokyny k likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte spoušť do běžného odpadu. V případě poškození nebo vyřazení kontaktujte místní ekologické středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici model a sériové číslo produktu pro rychlejší pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Timney Weatherby Vanguard. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.