

WEATHERBY VANGUARD (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - WEATHERBY VANGUARD 1500, BLACK **3lb W/Safety**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Timney Triggers are precision-engineered, hand-calibrated, and individually tested for consistent performance. The Timney Weatherby Vanguard Trigger features a lightweight alloy housing with EDM-machined, hardened, and polished internal components for smooth, reliable operation.

This model includes a three-position safety system—bolt-lock, no bolt-lock, and fire—providing enhanced control and safety. The trigger assembly comes in a sleek black housing, combining durability with a professional finish.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [WEATHERBY VANGUARD 1500, BLACK **3lb** W/Safety](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016675
- N° fabr.: 611
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 081950611003

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Weatherby Vanguard](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Weatherby Vanguard

Introduction

Le déclencheur Weatherby Vanguard est conçu pour offrir une performance précise et fiable. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Ce guide fournit des instructions claires et des conseils de sécurité en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le déclencheur, lis attentivement le manuel d'utilisation.
- Ne modifie pas le déclencheur de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Utilise toujours le système de sécurité à trois positions (verrouillage de la culasse, pas de verrouillage de la culasse, et feu) pour un contrôle accru.
- Ne mets jamais le doigt sur la détente tant que tu n'es pas prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur

- Décharge le fusil et assuretoi qu'il est dans un environnement sûr.
- Retire le déclencheur d'origine selon les instructions du fabricant.
- Installe le déclencheur Weatherby Vanguard en suivant les étapes ci-dessous:
 - Fixe le déclencheur dans le logement prévu.
 - Assuretoi que toutes les pièces sont correctement en place et sécurisées.
 - Teste le déclencheur pour vérifier son bon fonctionnement.

2. Utilisation du Déclencheur

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- Utilise le système de sécurité pour éviter les tirs accidentels.
- Prends en compte le poids de la détente réglable (1.54lb) pour un tir précis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits électroniques.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources

disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur Weatherby Vanguard.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr