

WEATHERBY VANGUARD (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - WEATHERBY MARK V AMERICAN/JAPANESE **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

These adjustable, featherweight-style, single-stage replacement triggers are designed for popular bolt-action rifles and deliver clean, crisp trigger pulls that enhance accuracy and shooting control. Precision-machined and hardened internal components ensure maximum reliability and long-term performance.



The trigger is fully adjustable for pull weight from 1.5 to 4 lbs, as well as for sear engagement (creep) and overtravel. Locking nuts securely hold all adjustments in place to maintain consistent settings.

Compatibility:

- Weatherby Mark V (American-made rifles), including Accumark, Deluxe, Synthetic, and Ultra Lightweight models – right-hand only
- Weatherby Mark V German, compatible with German-made rifles with the safety located on the bolt

Caractéristiques

- Nom: [WEATHERBY MARK V AMERICAN/JAPANESE **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016677
- N° fabr.: 651
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 081950651009

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Remplacement Timney](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Remplacement Timney

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le déclencheur de remplacement Timney pour les fusils à verrou Weatherby Vanguard et Mark V. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur en Europe.

Directives Générales de Sécurité

- Avant d'utiliser le déclencheur, lis attentivement toutes les instructions.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne laisse jamais le fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et des composants internes pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles de fusils compatibles.
- Ne dépasse pas le poids de tir recommandé (1.5 à 4 lb pour le Weatherby Vanguard et 3 lb pour le Weatherby Mark V).
- Assuretoi que toutes les ajustements sont correctement verrouillés avant d'utiliser le fusil.
- Sois conscient de la direction de tir et de l'environnement avant de tirer.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Retire le fusil de son étui et assuretoi qu'il est complètement déchargé.
- Enlève le déclencheur d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau déclencheur Timney en suivant les étapes suivantes :
 - Aligne le déclencheur avec les points de fixation du fusil.
 - Fixe le déclencheur à l'aide des vis fournies.
 - Vérifie que le déclencheur est correctement installé et sécurisé.

2. Ajustement du Poids de Tir :

- Utilise les outils appropriés pour ajuster le poids de tir entre 1.5 et 4 lb.
- Ajuste également l'engagement de la gâchette (creep) et le surcourse si nécessaire.
- Assuretoi que les écrous de verrouillage sont bien serrés pour maintenir les réglages.

3. Utilisation du Fusil :

- Avant de tirer, vérifie une dernière fois que le fusil est déchargé et en bon état de fonctionnement.
- Prends une position stable et vise correctement la cible.
- Appuie doucement sur la gâchette pour tirer, en gardant le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du déclencheur et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le déclencheur dans des ordures ménagères ordinaires.
- Renseignetoi sur les centres de recyclage ou de collecte appropriés pour les pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de vente où tu as acheté le déclencheur.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton déclencheur de remplacement Timney tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr