

WEATHERBY VANGUARD (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - WEATHERBY MARK V GERMAN **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

These adjustable, featherweight-style, single-stage replacement triggers are engineered for popular bolt-action rifles and deliver clean, crisp trigger pulls that significantly improve accuracy. Precision-machined and hardened internal components ensure exceptional reliability and long-term performance.



The trigger is fully adjustable for pull weight from 1.5 to 4 lbs, as well as for sear engagement (creep) and overtravel. Locking nuts securely retain all settings for consistent performance.

Compatibility:

- Weatherby Mark V (American-made rifles), including Accumark, Deluxe, Synthetic, and Ultra Lightweight models – right-hand only
- Weatherby Mark V German, compatible with German-made rifles featuring a bolt-mounted safety

Caractéristiques

- Nom: [WEATHERBY MARK V GERMAN **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016678
- N° fabr.: 652
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 081950652006

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Déclencheur WEATHERBY VANGUARD et MARK V GERMAN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Déclencheur WEATHERBY VANGUARD et MARK V GERMAN

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des instructions essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du déclencheur WEATHERBY VANGUARD et MARK V GERMAN. En suivant ces directives, tu peux maximiser la sécurité et la performance de ton produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspecte le déclencheur avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le déclencheur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu es sûr qu'elle est déchargée.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de régler le déclencheur.
- Lors de l'ajustement du poids de traction, faisle avec précaution pour éviter des réglages accidentels.
- Si tu ressens une résistance anormale lors de l'utilisation, arrête immédiatement et fais vérifier le déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur de l'arme.

3. Installation du nouveau déclencheur :

- Place le déclencheur WEATHERBY VANGUARD ou MARK V GERMAN dans le logement prévu.
- Fixele en suivant les instructions spécifiques à ton modèle d'arme.

4. Ajustement du poids de traction :

- Utilise les outils appropriés pour ajuster le poids de traction entre 1.5 et 4 lbs.
- Vérifie les réglages avec précaution et assuretoi qu'ils sont sécurisés à l'aide des écrous de verrouillage.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Prends le temps de te familiariser avec le poids de traction et la réponse du déclencheur.
- Utilise l'arme uniquement dans des conditions appropriées et respectueuses des lois locales.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du déclencheur, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle. Informe-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton déclencheur WEATHERBY. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via les plateformes appropriées.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr