

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70, NICKEL PLATED **3lb**

Timney is the market leader in replacement triggers for Winchester Model 70 rifles. This precision-engineered trigger is factory calibrated and ready to shoot, while also offering full adjustability for pull weight, sear engagement (creep), and overtravel to suit your preferences.



Designed to improve accuracy and shooting control, the trigger installs easily with no gunsmithing required. It is ready for the range right out of the box, or can be fine-tuned for a custom feel.

Compatibility:

– Winchester Model 70 rifles

Important: Not compatible with MOA trigger systems. For MOA rifles, click [here](#). Unsure? Visit our [FAQ](#) page for more information.

Attributes

- Name: WINCHESTER 70, NICKEL PLATED **3lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016680
- Mfr. No.: 401-16
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950401017

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo WINCHESTER 70](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WYZWOLENIA 70 TRIGGERS \(Pull Weight adjustable 1.54lb\) WINCHESTER 70, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 TRIGGERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70](#)

Sicherheitshinweise für WINCHESTER 70 TRIGGERS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WINCHESTER 70 TRIGGERS! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Zielgruppe:** Diese Abzüge sind nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- **Verwendung:** Verwende die Abzüge nur mit Winchester Model 70 Gewehren. Sie sind nicht mit MOATriggerSystemen kompatibel.
- **Einstellung des Abzugs:** Stelle den Abzugsgewicht sorgfältig ein und teste die Einstellungen in einer sicheren Umgebung, bevor du das Gewehr verwendest.
- **Sicherung:** Stelle sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installiere den neuen TimneyAbzug, indem du die beiliegenden Anweisungen befolgst.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

3. Einstellung:

- Justiere das Abzugsgewicht zwischen 1.54lb, je nach deinen Vorlieben.
- Überprüfe die SearEngagement und die ÜbertravelEinstellungen und passe sie an, um die gewünschte Leistung zu erzielen.

4. Testen:

- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte darauf, dass der Abzug reibungslos funktioniert und keine unerwarteten Blockaden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen und zubehör.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die FAQSeite auf der Website. Dort findest du zusätzliche Informationen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts.

Denke daran, dass deine Sicherheit und die Sicherheit anderer an erster Stelle stehen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und genieße das Schießen mit deinem neuen WINCHESTER 70 TRIGGERS!

Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 TRIGGERS. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully before installation and use to ensure safe handling and operation of the trigger.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store the trigger and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use with Winchester Model 70 rifles only. Do not use it with any other models.
- Ensure that the trigger pull weight is set within the recommended range of 1.5 to 4 lbs.
- Be aware of the trigger's overtravel and sear engagement settings; improper adjustments may lead to unsafe operation.
- If you are unfamiliar with firearm modifications, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Do not attempt to modify the trigger beyond the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Trigger:**
 - Disassemble the rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Carefully remove the existing trigger mechanism.
3. **Install the New Trigger:**
 - Align the new WINCHESTER 70 TRIGGER with the trigger housing.
 - Securely fasten the trigger in place, ensuring all screws are tightened to prevent movement.
4. **Adjust Pull Weight:**
 - Use the adjustment screw to set the desired pull weight within the 1.5 to 4 lb range.
 - Test the trigger pull to ensure it meets your preferences.
5. **Reassemble the Rifle:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the rifle.

Usage

- After installation, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Practice safe shooting habits, including proper stance, grip, and aiming techniques.
- Regularly check the trigger settings and make adjustments as necessary for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer shooting experience with your WINCHESTER 70 TRIGGERS. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo WINCHESTER 70

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo WINCHESTER 70. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el control al disparar. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo del gatillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén siempre el arma descargada hasta que estés listo para disparar.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el arma y sus componentes fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el gatillo y el arma regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del peso de tiro:** Asegúrate de que el peso de tiro esté ajustado entre 1.5 y 4 lb según tus preferencias. Un ajuste incorrecto puede resultar en un disparo accidental.
- **Compensación de la sobrepresión:** Ajusta la sobrepresión del gatillo para evitar disparos involuntarios.
- **Enganche del martillo:** Verifica que el enganche del martillo esté correctamente ajustado para evitar el "creep" y asegurar un disparo limpio.
- **Uso adecuado:** Este gatillo es compatible solo con rifles Winchester Model 70. No lo uses con otros modelos o sistemas de gatillo MOA.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desmonta el rifle siguiendo el manual del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo y coloca el nuevo gatillo WINCHESTER 70 en su lugar.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados y que el gatillo esté firmemente instalado.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

2. Ajustes:

- Utiliza un destornillador adecuado para ajustar el peso de tiro, la sobrepresión y el enganche del martillo.
- Realiza ajustes pequeños y prueba el gatillo después de cada ajuste para asegurarte de que se adapte a tus preferencias.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones seguras y que el área esté despejada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas para asegurarte de que se sigan los procedimientos adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o visita la página de preguntas frecuentes.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar cualquier tipo de arma. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de disparo segura y satisfactoria.

Guide de sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente WINCHESTER 70. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des instructions de sécurité importantes et des conseils d'utilisation pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de la détente.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que la détente est installée sur un fusil compatible, spécifiquement le modèle WINCHESTER 70.
- Ne modifie pas la détente de manière non autorisée, cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie que ton fusil est en bon état de fonctionnement avant de tirer.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser la détente, lis attentivement le manuel d'utilisation de ton fusil WINCHESTER 70.
- Ne tire jamais si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.
- Assure-toi que le fusil est en mode de sécurité lorsque tu ne tires pas.
- Ne pointe jamais le fusil dans une direction où un tir accidentel pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ajuste la détente uniquement lorsque le fusil est déchargé et en toute sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la détente :

- Retire la culasse et assure-toi que le fusil est déchargé.
- Suis les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de la détente pour l'installation.
- Vérifie que tous les composants sont correctement fixés et que la détente fonctionne en douceur avant de procéder à l'utilisation.

2. Ajustement de la détente :

- La détente est réglable entre 1,5 lb et 4 lb. Utilise un outil approprié pour effectuer les ajustements.
- Assure-toi que les réglages sont effectués avec précaution pour éviter un déclenchement accidentel.

3. Utilisation :

- Une fois installée, effectue des tests à sec pour t'assurer que la détente fonctionne correctement.
- Lorsque tu es prêt à tirer, fais-le dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions d'élimination

- Pour te débarrasser de la détente, suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Ne jette jamais la détente dans les déchets ménagers. Contacte un centre de recyclage ou une autorité

locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente WINCHESTER 70, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne. Il est important de rester informé des mises à jour sur la sécurité des produits et des rappels éventuels.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la détente WINCHESTER 70.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto WINCHESTER 70 TRIGGERS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza del prodotto, precauzioni specifiche e istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su fucili Winchester Model 70.
- Non utilizzare il grilletto su sistemi di grilletto MOA.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto in alcun modo che non sia descritto nelle istruzioni.
- Non tentare di smontare o riparare il grilletto da solo.
- Segui sempre le istruzioni per la regolazione del peso di trazione per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e posizionato su una superficie stabile.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione:

- Posiziona il grilletto WINCHESTER 70 TRIGGERS nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Regolazione del Peso di Trazione:

- Utilizza un cacciavite per regolare il peso di trazione tra 1.5 e 4 lb.
- Testa il grilletto per assicurarti che funzioni in modo fluido e senza intoppi.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla il grilletto per eventuali segni di malfunzionamento.
- Effettua un test di sicurezza per garantire che il grilletto risponda correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi e accessori.

- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto WINCHESTER 70 TRIGGERS. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Bruksanvisning for WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for synlige skader eller mangler.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Juster avtrekkeren til ønsket vekt før bruk for å sikre optimal ytelse.
- Unngå å berøre avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det.
- Unngå å bruke avtrekkeren med en vekt utenfor det anbefalte området (1.54lb).
- Les alltid produsentens spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre riktig bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern eksisterende avtrekker hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Følg produsentens spesifikasjoner for å installere den nye avtrekkeren.
- Bruk passende verktøy for å sikre at avtrekkeren er installert korrekt.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.

3. Justeringsprosess:

- Juster avtrekkeren til ønsket pull weight ved hjelp av justeringsskruene.
- Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som forventet.

4. Sikkerhetskontroll:

- Gjør en grundig sikkerhetskontroll av våpenet før bruk.
- Sørg for at avtrekkeren fungerer korrekt og at alle justeringer er tilfredsstillende.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelt gammelt utstyr.
- Sørg for at alle deler av produktet er borte fra barn og uautoriserte personer ved avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via de tilgjengelige kontaktpunktene i ditt område.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utformet for å overholde EU General Product Safety Regulation (GPSR) og gir nødvendige sikkerhetsinformasjoner for trygg bruk av WINCHESTER 70 TRIGGERS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WYZWOLENIA 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.54lb) WINCHESTER 70, NICKEL PLATED 3lb

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza Timney do karabinu Winchester Model 70. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyzwalacza zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze traktuj broń palną jako naładowaną.
- Upewnij się, że strefa strzału jest wolna od osób i przeszkód.
- Nie modyfikuj wyzwalacza poza zalecanymi ustawieniami.
- Używaj wyzwalacza tylko w odpowiednich warunkach, takich jak strzelnica.
- Zawsze noś ochronę słuchu i wzroku podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.

2. Instalacja wyzwalacza:

- Zdejmij stary wyzwalacz zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj nowy wyzwalacz Timney, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dostosuj wagę pociągu, używając wskazówek zawartych w instrukcji.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu przeprowadź test wyzwalacza w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że wyzwalacz działa zgodnie z oczekiwaniami.

4. Użytkowanie:

- Używaj wyzwalacza zgodnie z osobistymi preferencjami, dostosowując wagę pociągu i inne ustawienia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania wyzwalacza Timney.

WINCHESTER 70 TRIGGERS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WINCHESTER 70 TRIGGERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämä tuote on erityisesti suunniteltu Winchester Model 70 kivääreille, ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja päivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toiminnasta.
- Varmista, että kiväärisi on turvallisessa tilassa ennen ja jälkeen käytön.
- Sääda vetopainetta vain ohjeiden mukaisesti, jotta vältetään tahattomat laukaisut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epänormaalia.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiväärisi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen asennusta.
- Poista vanha laukaisukoneisto tarvittaessa.
- Asenna WINCHESTER 70 TRIGGERS laukaisukoneisto seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Sääda vetopainetta, sear engagement (creep) ja yliampumista omien mieltymystesi mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

2. Käyttö

- Tarkista, että kiväärisi on turvallisessa tilassa ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja suoja.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivuilla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen asia, ja kysymyksiin kannattaa aina etsiä vastauksia.

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 TRIGGERS tuotteen! Toivomme, että nautit turvallisesta ja tarkasta ampumisesta.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutkontroll och noggrannhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar triggarna.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Justera aldrig triggarna medan vapnet är laddat.
- Se till att du har en säker skjutplats och att det inte finns några personer i närheten.
- Var medveten om att justering av pull weight kan påverka vapnets avfyrning. Justera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av triggar:

- Ta bort vapnets låda och avlägsna den gamla triggar.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera den nya triggar.
- Kontrollera att triggar är korrekt installerad och fungerar som den ska.

2. Justering av pull weight:

- Använd en skruvmejsel för att justera pull weight mellan 1.54lb enligt dina preferenser.
- Testa triggarens funktion efter varje justering för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Säkerhetskontroller:

- Efter installation och justering, kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du använder det.
- Gör en funktionstest av triggar innan du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten inte längre är i användbart skick, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení spouště WINCHESTER 70. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši přesnost a kontrolu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném stavu, dokud nejste připraveni střílet.
- Udržujte spoušť a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely Winchester 70.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování hmotnosti spouště dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu.
- Kontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována před každým použitím.
- Nenechávejte spoušť a zbraň bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality ve fungování spouště, přestaňte ji používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte všechny zásobníky a munici.

2. Instalace spouště

- Otevřete kryt zbraně a vyjměte starou spoušť.
- Nainstalujte novou spoušť WINCHESTER 70 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.

3. Nastavení hmotnosti spouště

- Pomocí nastavovacího šroubu upravte hmotnost spouště podle vašich preferencí (1.54lb).
- Zkontrolujte, zda je nastavení v souladu s vašimi požadavky na bezpečnost a komfort.

4. Testování spouště

- Před použitím na střelnici proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že spoušť reaguje správně a bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu při kontaktování podpory.

Děkujeme vám, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání spouště WINCHESTER 70. Vaše bezpečnost je naší prioritou.