

DeadShot - Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

The Deadshot Series was developed for hunters who demand reliable shooting support at an excellent value. Whether you're in a ground blind, on the edge of a field, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke to ensure rock-solid stability. The bipod provides two points of contact for enhanced balance, making it ideal for accurate shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- Fabricant: [BOG](#)
- Référence: EU2016824
- N° fabr.: 1237287
- Couleur: Noir
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700005330

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipod DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipod DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland de BOG. Ce guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bipod.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le bipod est utilisé uniquement pour son objectif prévu : fournir un soutien stable pour le tir.
- Vérifie régulièrement l'état du bipod avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le bipod sans surveillance lorsqu'il est utilisé, surtout dans des zones fréquentées.
- Garde le bipod hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le bipod afin d'éviter des défaillances structurelles.
- Utilise le bipod sur un terrain stable et plat pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige) qui pourraient affecter sa stabilité.
- Assure-toi que le bipod est correctement fixé avant de tirer et qu'il est bien en place.
- Ne modifie pas le bipod ou n'essaie pas de le réparer toi-même si tu observes un problème.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Déplie le bipod sur une surface plane et stable.
2. Ajuste la hauteur du bipod en utilisant les verrous externes pour convenir à ta position de tir.
3. Assure-toi que les pieds du bipod sont bien en contact avec le sol.

Utilisation

1. Place ton arme sur le yoke de tir en caoutchouc du bipod pour un soutien optimal.
2. Vérifie que l'arme est bien équilibrée et stable avant de procéder au tir.
3. Lorsque tu as terminé, retire l'arme du bipod et plie le bipod pour un rangement facile.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le bipod arrive en fin de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le bipod dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton Bipod DeadShot, consulte les

ressources disponibles en ligne ou contactez le service client de BOG.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr