

DeadShot - Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

The Deadshot® Series was created for hunters seeking reliable shooting support at an exceptional value. Whether set up in a ground blind, along a field edge, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Built from lightweight aluminum, it includes a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for fast and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke—providing the stability every hunter deserves. The monopod design is especially lightweight and packable, making it perfect for mobile hunters and demanding backcountry hunts. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- Fabricant: [BOG](#)
- Référence: EU2016825
- N° fabr.: 1237288
- Couleur: Noir
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700005347

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Monopode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Monopode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland

Introduction

Merci d'avoir choisi le Monopode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland de BOG®. Ce produit est conçu pour offrir un soutien de tir fiable et de haute qualité aux chasseurs. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le monopode est utilisé uniquement pour son but prévu, c'estàdire comme support de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du monopode pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le monopode à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de chasse.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le monopode sur un terrain stable et plat pour éviter les accidents.
- Ne surcharge pas le monopode avec un poids supérieur à celui recommandé.
- Assuretoi que le yoke de tir est correctement fixé avant d'utiliser le monopode.
- Évite d'utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.) qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Ne modifie pas le monopode d'une manière qui pourrait nuire à sa performance ou à sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Monopode:

- Déplie le monopode et assuretoi que toutes les sections sont bien verrouillées.
- Ajuste la hauteur du monopode à la position souhaitée en utilisant les verrouillages externes.

2. Utilisation:

- Place le monopode sur un sol stable.
- Positionne le yoke de tir pour maintenir ton arme en toute sécurité.
- Utilise la prise en mousse pour un meilleur contrôle lors du tir.

3. Rangement:

- Après utilisation, plie le monopode et rangele dans un endroit sec et sûr.
- Évite de laisser le monopode exposé aux intempéries pendant de longues périodes.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le monopode atteint la fin de sa durée de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et du caoutchouc.
- Ne jette pas le monopode dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web de BOG® ou les coordonnées fournies sur l'emballage.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton Monopode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland. Reste vigilant et profite de ta chasse en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr