

PASSIVE RETRACTABLE EAR PLUGS - WALKERS GAME EAR PASSIVE NECKBAND - RETRACTABLE PLUGS

[Accessoires](#) > [Protection Oculaire & Auditive](#) > [Bouchons Anti-Bruit](#)

Bandeau de cou passif avec bouchons rétractables de Walker's®. Bouchons d'oreilles rétractables pour une protection passive qui se portent confortablement autour du cou. Inclut trois tailles différentes d'embouts pour s'adapter à tes préférences. Protection passive portée au cou. Trois tailles d'embouts différentes. Bouchons d'oreilles rétractables. NRR 31.



Caractéristiques

- Nom: [WALKERS GAME EAR PASSIVE NECKBAND - RETRACTABLE PLUGS](#)
- Fabricant: [WALKERS GAME EAR](#)
- Référence: 100044507
- N° fabr.: GWP-NWPAS
- Couleur: Noir
- Réduction du bruit: 31 dB
- Style: Passive
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 888151014769

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bouchons AntiBruit PASSIVE RETRACTABLE EAR PLUGS WALKERS GAME EAR PASSIVE NECKBAND](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bouchons AntiBruit

PASSIVE RETRACTABLE EAR PLUGS WALKERS

GAME EAR PASSIVE NECKBAND

Introduction

Merci d'avoir choisi les bouchons d'oreilles rétractables PASSIVE RETRACTABLE EAR PLUGS de Walker's®. Ce produit est conçu pour offrir une protection passive tout en étant confortable à porter autour du cou. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'UE.
- Vérifiez régulièrement l'état des bouchons d'oreilles et remplacez-les s'ils sont endommagés.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas d'accident ou de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les bouchons d'oreilles si vous êtes allergique aux matériaux utilisés.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements où des bruits extrêmes peuvent causer des dommages auditifs.
- Assurez-vous que les bouchons sont bien ajustés pour garantir une réduction efficace du bruit.
- Ne pas utiliser les bouchons d'oreilles pendant la conduite ou dans des situations où vous devez entendre des avertissements sonores.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Choisissez la bonne taille d'embout :

- Le produit inclut trois tailles d'embouts. Essayez chaque taille pour trouver celle qui vous convient le mieux.

2. Installation des bouchons d'oreilles :

- Retirez les bouchons d'oreilles de leur support.
- Insérez l'embout choisi dans votre oreille en veillant à ce qu'il soit bien en place.

3. Utilisation :

- Portez le bandeau de cou autour de votre cou.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, rétractez les bouchons d'oreilles pour éviter de les perdre.

4. Retrait des bouchons d'oreilles :

- Tirez doucement sur l'embout pour le retirer de votre oreille.
- Nettoyez les bouchons d'oreilles avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin des bouchons d'oreilles, jetez-les conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les toilettes ou dans des lieux non appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bouchons d'oreilles rétractables PASSIVE RETRACTABLE EAR PLUGS de Walker's®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr