

NO. 3 1.75X MAGNIFICATION OPTICAL GLASS

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Viseurs & Zooms](#)

Bandeau Continu; Réglable par Cadran

BANDEAU CONTINU RÉGLABLE - Spécialement conçu pour s'adapter. Un simple tournement du cadran de réglage modifie la taille du bandeau. Le mécanisme scellé est auto-bloquant et sans souci. Offre un meilleur équilibre et encore plus de confort. IL S'INCLINE - Les pivots réglables rendent l'OptiVISOR unique - et la loupe la plus pratique à ce jour. Elle est sur le côté, hors du champ de vision normal quand elle n'est pas utilisée, et à portée de main quand tu en as besoin pour une clarté précise agrandie au travail. BANDEAU CONFORMABLE - En matériau ABS électriquement non conducteur. Conçu pour s'adapter et positionner le viseur de manière naturelle et confortable. Poids total de seulement 113 g. Si léger que tu as à peine l'impression qu'il est là. BANDEAU EN CUIR VÉRITABLE - Rembourré avec de la feutrine orthopédique, ce qui rend l'OptiVISOR la loupe la plus confortable à porter. VISIÈRE EN ABS HAUTE IMPACT - Ce matériau résistant et durable est pratiquement indestructible, tout en conservant toujours son apparence neuve. LENTILLES EN VERRE OPTIQUE - Meulées et polies selon des normes optiques précises. Bords biseautés et montées dans des cadres en plastique interchangeables. Cinq puissances prismatiques scientifiquement calculées sont disponibles pour utilisation avec tout OptiVISOR. S'ADAPTE SUR DES LUNETTES RÉGULIÈRES - Pas besoin de les enlever avec l'OptiVISOR.



Caractéristiques

- Nom: [OPTIVISOR NO. 3 1.75X MAGNIFICATION OPTICAL GLASS](#)
- Fabricant: [OPTIVISOR](#)
- Référence: 255003000
- N° fabr.: DA-3
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 56mm
- Largeur d'expédition: 206mm
- Longueur d'expédition: 257mm
- UPC: 633096000489

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité OPTIVISOR No. 3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité OPTIVISOR No. 3

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPTIVISOR No. 3 avec verre optique à 1,75x de grossissement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre loupe. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours l'OPTIVISOR comme prévu pour éviter les accidents ou les blessures.
- Assurez-vous que la loupe est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-la pour détecter toute fissure ou dommage.
- Gardez l'OPTIVISOR hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation ou des accidents.
- Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes de vision en utilisant l'OPTIVISOR, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits optiques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Ajustement du bandeau** : Ajustez toujours le bandeau pour qu'il soit confortable et bien ajusté avant utilisation. Un bandeau lâche peut faire glisser ou tomber la loupe.
- **Éviter la lumière directe du soleil** : Ne pas utiliser l'OPTIVISOR en plein soleil pendant de longues périodes, car cela peut provoquer une surchauffe ou un inconfort.
- **Nettoyage des lentilles** : Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer les lentilles en verre optique. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient rayer les lentilles.
- **Port de lunettes** : Si vous portez des lunettes de prescription, assurez-vous qu'elles s'ajustent confortablement sous l'OPTIVISOR. L'appareil est conçu pour s'adapter par-dessus des lunettes régulières.
- **Stockage** : Rangez l'OPTIVISOR dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de l'exposer à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Ajustement du bandeau :

- Localisez le cadran de réglage sur le bandeau.
- Tournez le cadran pour augmenter ou diminuer la taille du bandeau, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté sur votre tête.
- Testez l'ajustement en secouant doucement la tête ; la loupe doit rester en place.

2. Utilisation de la loupe :

- Positionnez l'OPTIVISOR confortablement sur votre tête, en vous assurant que les lentilles en verre optique sont alignées avec vos yeux.
- Inclinez la loupe vers le bas lorsque vous devez l'utiliser, et inclinez-la vers le haut lorsque vous avez besoin de votre vision normale.
- Ajustez l'angle de la visière à l'aide des pivots réglables pour un confort de vision optimal.

3. Nettoyage des lentilles :

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer les lentilles avant et après chaque utilisation.
- Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau pour un nettoyage plus approfondi, mais assurez-vous que les lentilles soient sèches avant de les ranger.

4. Remplacement des lentilles :

- Si vous devez changer les lentilles de grossissement, retirez soigneusement les anciennes lentilles des cadres en plastique.
- Insérez les nouvelles lentilles dans les cadres, en veillant à ce qu'elles soient bien en place et sécurisées.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'OPTIVISOR conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage qui acceptent les produits optiques.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, assurez-vous qu'il soit éliminé en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'OPTIVISOR, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr