

NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Viseurs & Zooms](#)

Bandeau Continu; Réglable par Cadran

BANDEAU CONTINU RÉGLABLE - Spécialement conçu pour s'adapter. Un simple tournement du cadran de réglage modifie la taille du bandeau. Le mécanisme scellé est auto-bloquant et sans souci. Offre un meilleur équilibre et encore plus de confort. IL S'INCLINE - Les pivots réglables rendent l'OptiVISOR unique - et la loupe la plus pratique à ce jour. Elle est sur le côté, hors du champ de vision normal quand elle n'est pas utilisée, et à portée de main quand tu en as besoin pour une clarté précise agrandie au travail. BANDEAU CONFORMABLE - En matériau ABS électriquement non conducteur. Conçu pour s'adapter et positionner le viseur de manière naturelle et confortable. Poids total de seulement 113 g. Si léger que tu as à peine l'impression qu'il est là. BANDEAU EN CUIR VÉRITABLE - Rembourré avec de la feutrine orthopédique, ce qui rend l'OptiVISOR la loupe la plus confortable à porter. VISIÈRE EN ABS HAUTE IMPACT - Ce matériau résistant et durable est pratiquement indestructible, tout en conservant toujours son apparence neuve. LENTILLES EN VERRE OPTIQUE - Meulées et polies selon des normes optiques précises. Bords biseautés et montées dans des cadres en plastique interchangeables. Cinq puissances prismatiques scientifiquement calculées sont disponibles pour utilisation avec tout OptiVISOR. S'ADAPTE SUR DES LUNETTES RÉGULIÈRES - Pas besoin de les enlever avec l'OptiVISOR.



Caractéristiques

- Nom: [OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- Fabricant: [OPTIVISOR](#)
- Référence: 255005050
- N° fabr.: LP 5
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 633096000557

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre loupe. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'OPTIVISOR est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que dispositif de grossissement.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables qui pourraient l'utiliser de manière inappropriée.
- Ne pas utiliser l'OPTIVISOR dans des environnements où il pourrait être exposé à des matériaux dangereux ou à des conditions extrêmes.
- Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes de vision en utilisant le produit, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement du Bandeau** : Assurez-vous toujours que le bandeau est ajusté pour s'adapter confortablement et en toute sécurité à votre tête. Un ajustement trop lâche peut faire glisser ou tomber la loupe.
- **Utilisation des Lentilles Optiques** : Manipulez les lentilles optiques avec soin. Évitez de toucher les surfaces en verre pour prévenir les traces de doigts et les rayures.
- **Port de Lunettes** : L'OPTIVISOR est conçu pour s'adapter par-dessus des lunettes régulières. Assurez-vous que vos lunettes sont bien ajustées avant d'utiliser la loupe.
- **Stockage** : Rangez l'OPTIVISOR dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de placer des objets lourds dessus pour prévenir les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement de l'OPTIVISOR :

- Placez le bandeau sur votre tête.
- Ajustez le cadran sur le bandeau pour obtenir un ajustement confortable et sécurisé.

2. Utilisation de la Magnification :

- Inclinez la visière vers le bas lorsque vous avez besoin de l'utiliser pour la magnification.
- Assurez-vous que la zone que vous regardez est bien éclairée pour une clarté optimale.
- Ajustez l'angle de la visière au besoin pour obtenir la meilleure vue.

3. Changement de Lentilles :

- Pour changer les lentilles, retirez soigneusement la lentille existante du cadre en plastique.
- Insérez la nouvelle lentille dans le cadre, en vous assurant qu'elle est sécurisée et correctement alignée.

4. Nettoyage :

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer les lentilles. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'OPTIVISOR conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les plastiques.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter tout dommage environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre loupe OPTIVISOR de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr