

ZEM SENSGARD HEARING PROTECTION - SENSGARD HEARING PROTECTION NRR31 DB

[Accessoires](#) > [Protection Oculaire & Auditive](#) > [Bouchons Anti-Bruit](#)

Le Zem est une approche complètement différente de la protection auditive qui te permet toujours d'entendre les conversations ou les commandes sur le champ de tir. Les unités Zem utilisent une technologie brevetée de "chambre sonore" pour atteindre une incroyable réduction de bruit de NRR31DB dans une unité très petite, légère et pliable. La véritable caractéristique géniale est ta capacité à entendre les fréquences de la parole avec une grande clarté tout en portant le Zem. Pas de casques, pas de batteries, pas d'électronique ni de boutons de contrôle. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [SENSGARD HEARING PROTECTION NRR31 DB](#)
- Fabricant: [SENSGARD](#)
- Référence: 749012539
- N° fabr.: SGHP1-31
- Couleur: Noir
- Réduction du bruit: 31 dB
- Style: Bouchons
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 239mm
- UPC: 826716220040

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [ZEM SENSGARD HEARING PROTECTION INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

ZEM SENSGARD HEARING PROTECTION

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le ZEM SENSGARD Hearing Protection. Ce produit est conçu pour offrir une protection auditive efficace tout en vous permettant d'entendre clairement les conversations et les commandes. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter toute mauvaise utilisation ou accident.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Si vous ressentez un inconfort ou des effets indésirables lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous d'un bon ajustement : Les unités ZEM doivent s'adapter confortablement dans vos oreilles pour atteindre une réduction optimale du bruit.
- Évitez l'exposition à des bruits forts sans protection : Bien que le ZEM vous permette d'entendre la parole, il est toujours important de protéger votre audition dans des environnements à niveaux sonores élevés.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit : Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Soyez prudent dans des environnements inconnus : Restez toujours conscient de votre environnement, surtout lorsque vous utilisez le produit dans des lieux publics.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Insertion des unités ZEM :

- Lavez-vous les mains avant de manipuler les unités.
- Tenez l'unité ZEM par la tige et insérez-la doucement dans votre canal auditif.
- Assurez-vous que l'unité est bien en place et confortable pour une performance optimale.

2. Retrait des unités ZEM :

- Saisissez la tige de l'unité et tirez-la doucement hors de votre oreille.
- Évitez d'utiliser des objets pointus pour retirer les unités, car cela pourrait causer des blessures.

3. Nettoyage et entretien :

- Essuyez l'extérieur des unités avec un chiffon humide après chaque utilisation.
- Rangez les unités ZEM dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Ne les exposez pas à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions d'élimination

- Éliminez les unités ZEM conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les unités dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont endommagées ou non fonctionnelles.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant le ZEM SENSGARD Hearing Protection, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

Veillez vous rappeler de rester informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité est notre priorité, et nous sommes là pour vous aider à profiter des avantages de votre ZEM SENSGARD Hearing Protection en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr