

TEMPILAQ® - TEMPILAQ 2 OZ. 700° F.

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Accessoires Traitement Thermique](#)

Indicateur de chaleur positif lors du traitement thermique

Contrôle en laboratoire, coût minimal. Pour le durcissement et le revenu des pièces en acier au four ou à la flamme ouverte. Applique une fine couche sur la surface à traiter. Lorsque la température souhaitée est atteinte, Tempilaq fond rapidement. Ne tiens pas compte des changements de couleur, lorsque Tempilaq fond, trempe !



Caractéristiques

- Nom: TEMPILAQ 2 OZ. 700° F.
- Fabricant: TEMPILAQ
- Référence: 877700002
- N° fabr.: 24422
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 762mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 608050122125

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité TEMPILAQ®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité TEMPILAQ®

Introduction

Merci d'avoir choisi TEMPILAQ® pour vos besoins de traitement thermique. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de TEMPILAQ® lors du durcissement et du revenu des pièces en acier. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de connaître et de respecter toutes les réglementations locales concernant l'utilisation de produits chimiques et de produits de traitement thermique.
- Gardez TEMPILAQ® hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez TEMPILAQ® uniquement dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants, des lunettes de protection et une blouse de laboratoire lors de la manipulation de TEMPILAQ®.
- Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation de TEMPILAQ®.
- En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à retirer. Continuez à rincer et consultez un médecin.
- Si inhalé, déplacez-vous à l'air frais et consultez un médecin si les symptômes persistent.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez TEMPILAQ® uniquement pour son usage prévu : le durcissement et le revenu des pièces en acier.
- Appliquez une fine couche de TEMPILAQ® sur la surface de la pièce en acier à traiter.
- Surveillez attentivement la température. TEMPILAQ® fondra brusquement à la température souhaitée ; ne comptez pas sur les changements de couleur comme indicateur de température.
- Une fois que TEMPILAQ® a fondu, trempez immédiatement la pièce en acier pour compléter le processus.
- Conservez TEMPILAQ® dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas TEMPILAQ® avec d'autres produits chimiques à moins que cela ne soit spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris TEMPILAQ®, un pinceau pour l'application et l'équipement de protection.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de tout matériau inflammable.

2. Application :

- Ouvrez la bouteille de TEMPILAQ® avec l'embout pinceau.
- Utilisez le pinceau pour appliquer une fine couche de TEMPILAQ® uniformément sur la surface de la pièce en acier.

3. Chauffage :

- Chauffez la pièce en acier à l'aide d'un four ou d'une flamme ouverte.
- Surveillez attentivement la température. Ne dépassez pas 700°F (371°C).

4. Trempe :

- Une fois que TEMPILAQ® a fondu, trempez rapidement la pièce en acier dans l'eau ou l'huile pour compléter le processus de durcissement.

5. PostUtilisation :

- Nettoyez tous les outils utilisés lors de l'application avec des solvants appropriés.
- Éliminez tous les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout TEMPILAQ® restant conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne versez pas TEMPILAQ® dans l'évier ni ne le jetez dans les déchets ordinaires.
- Assurez-vous que les contenants vides de TEMPILAQ® sont soigneusement nettoyés avant l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de TEMPILAQ®, veuillez consulter les coordonnées du fabricant ou visiter leur site officiel pour obtenir un soutien et des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de TEMPILAQ® pour le traitement thermique des pièces en acier. Priorisez toujours la sécurité pour vous protéger et protéger ceux qui vous entourent.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr