

ROPE HEARING ENHANCER W/ BLUETOOTH - WALKERS GAME EAR

ROPE HEARING ENHANCER WITH BLUETOOTH

[Accessoires](#) > [Protection Oculaire & Auditive](#) > [Bouchons Anti-Bruit](#)

L'amplificateur auditif Walker's Rope est un dispositif à porter autour du cou qui améliore l'audition, équipé d'un cordon en caoutchouc flexible avec des capacités Bluetooth. Le Walker's Rope dispose d'une compression activée par le son avec des modes haut et bas, des microphones omnidirectionnels à gain élevé pour une clarté sonore, et des haut-parleurs HD dans les écouteurs pour une qualité audio étendue. Compression Activée par le Son Mode de compression Haut / Bas Alimenté par une batterie Li-Ion rechargeable Heures de fonctionnement continues : 15 heures Microphones omnidirectionnels à gain élevé pour une clarté sonore Haut-parleurs HD dans les écouteurs pour une qualité audio étendue 3 paires d'embouts en mousse (S / M / L) inclus Batterie lithium rechargeable Câble de chargement USB de 30 cm inclus Étui de rangement EVA inclus NRR (Indice de Réduction du Bruit) 29dB



Caractéristiques

- Nom: [WALKERS GAME EAR ROPE HEARING ENHANCER WITH BLUETOOTH](#)
- Fabricant: [WALKERS GAME EAR](#)
- Référence: 100044483
- N° fabr.: GWP-RPHE-BT
- Couleur: Flat Dark Earth
- Réduction du bruit: 29 dB
- Style: Bouchons
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 888151025871

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Amplificateur Auditif Walker's Rope](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Amplificateur Auditif Walker's Rope

Introduction

Merci d'avoir choisi l'amplificateur auditif Walker's Rope. Ce dispositif est conçu pour améliorer votre expérience auditive tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de vous familiariser avec les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser l'amplificateur auditif dans des environnements bruyants où des sons forts peuvent endommager votre audition.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, car il contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'amplificateur auditif en cas de douleurs ou d'inconfort dans les oreilles.
- Évitez d'exposer le produit à l'eau ou à des environnements humides.
- Ne pas utiliser le produit avec des piles ou des batteries endommagées.
- Si vous ressentez des acouphènes ou des sons étranges, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un professionnel de la santé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de l'appareil

- Utilisez le câble de chargement USB fourni pour recharger la batterie Lilon.
- Branchez le câble dans un port USB approprié et connectez l'autre extrémité à l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation (environ 3 heures).

2. Mise en place des embouts

- Choisissez la taille d'embout en mousse (S, M, ou L) qui convient le mieux à vos oreilles.
- Insérez l'embout dans l'écouteur de l'amplificateur auditif.

3. Mise en marche de l'appareil

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez le mode de compression souhaité (Haut ou Bas) en fonction de l'environnement sonore.

4. Utilisation avec Bluetooth

- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
- Mettez l'amplificateur auditif en mode appairage et sélectionnez-le dans la liste des appareils disponibles sur votre mobile.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'appairage.

5. Ajustement du volume

- Utilisez les commandes de volume pour ajuster le son selon vos préférences.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Recyclez l'appareil et les accessoires conformément aux réglementations locales sur les appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans des points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'amplificateur auditif Walker's Rope, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Note: Veuillez signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes. Restez informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr