

QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ULTRASONIC CLEANER

Fast, Hands-Free, Microscopic Cleaning For Dirty Guns & Parts

?Add superfast, ultrasonic cleaning to your shop; save yourself a lot of time and make money in the process. 43KHz, Ultrasonic sound waves, plus CA2 Heat create the proven, aggressive action that's a must for thorough gun cleaning. Incremental, consistent heat along with billions of tiny scrubbing bubbles remove powder fouling, lead and jacketed bullet fouling, light rust, dirt and grease; better, faster and easier than ever before. CA2 Heat eliminates the need to use ammoniated cleaning solutions to remove copper fouling. To clean most firearms, only the most basic field strip is needed. Drop the parts into the basket, turn on the Ultrasonic cleaner and you're free to do other jobs while the caveating action in the tank gets everything microscopically clean in as short a time as 7 to 10 minutes. The Gun Cleaning Package used for simultaneous cleaning and lubricating tactical weapons. Includes the Q-650 Ultrasonic Cleaner, Timer and Heater, (1) Q-650 Auxiliary Pan, (2) Q-650 Accessory Baskets, (1) Cover, (4) Gallons, non-ammoniated, L&R Gun Cleaning Concentrate (makes 32 gallons of ready-to-use solution), plus (8) Gallons of L&R Ultrasonic Gun Lubricating Solution (ready-to-use). All the units are heavy duty, built for constant use in a busy shop or department. Not recommended for use with ammoniated solutions. 515-650-101 does not include the basket or the pan. Input: 117V; 50/60 Hz; 410 Watts Dimensions: 21 $\frac{3}{4}$ " x 13 $\frac{3}{4}$ " x 13 $\frac{3}{4}$ " Peak Output: 1230 Watts Tank Dimensions: 19 $\frac{3}{4}$ " x 11 $\frac{3}{4}$ " x 6 $\frac{1}{2}$ " Output Frequency: 42 KHz Tank Capacity: 23 Quarts



Attributes

- Name: L&R MFG ULTRASONIC CLEANER
- Manufacturer: L&R MFG
- Product no.: 515650101
- Mfr. No.: 728
- Delivery weight: 14.887kg
- UPC: 14226-145819

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUANTREX 650 ULTRASCHALLREINIGUNGS UND SCHMIERSYSTEM Sicherheitsanleitung](#)
- [English: QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasonica QUANTREX 650](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 650](#)
- [Italiano: QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Český: QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Bezpečnostní pokyny](#)

QUANTREX 650 ULTRASCHALLREINIGUNGS UND SCHMIERSYSTEM Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das QUANTREX 650 Ultraschallreinigungs und SchmierSystem entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Ultraschallreinigers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest, um Gefahren oder Unfälle zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet wird.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beaufsichtige die Verwendung des Ultraschallreinigers während des Betriebs.
- Überprüfe das Gerät und seine Komponenten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht mit ammoniakhaltigen Lösungen, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Stelle sicher, dass der Reiniger in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose eingesteckt ist.
 - Betreibe das Gerät nicht mit nassen Händen oder in einer feuchten Umgebung.
 - Vermeide die Verwendung von Verlängerungskabeln, die möglicherweise die Stromanforderungen des Geräts nicht unterstützen.
- **Chemische Sicherheit:**
 - Verwende nur nichtammoniakhaltige Reinigungslösungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
 - Lagere Reinigungslösungen an einem kühlen, trockenen Ort und fern von direkter Sonneneinstrahlung.
 - Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zum Mischen und Verwenden von Reinigungslösungen.
- **Betriebssicherheit:**
 - Überlade den Reinigungsbehälter nicht; befolge die empfohlene Tragfähigkeit.
 - Stelle den Ultraschallreiniger nicht in einen geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung.
 - Lasse das Gerät abkühlen, bevor du es reinigst oder wartest.
- **Physische Sicherheit:**
 - Gehe vorsichtig mit dem Gerät um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass der Tank vor dem Betrieb mit der geeigneten Reinigungslösung gefüllt ist.
 - Sei vorsichtig beim Entfernen von Teilen aus dem Tank, da diese nach dem Reinigen heiß sein können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau:

- Stelle den Ultraschallreiniger auf eine stabile, flache Oberfläche, fern von Wasser und direkter Sonneneinstrahlung.
- Stelle sicher, dass der Netzschalter in der AUSPosition ist, bevor du das Gerät einsteckst.
- Fülle den Tank mit der geeigneten Reinigungslösung und achte darauf, dass die maximale Fülllinie nicht überschritten wird.

2. Betrieb:

- Schalte den Ultraschallreiniger ein, indem du den Netzschalter auf EIN stellst.
- Stelle die gewünschte Reinigungszeit mit der TimerFunktion ein (empfohlene Zeit liegt zwischen 7 und 10 Minuten).
- Lege die zu reinigenden Gegenstände in den Zubehörkorb und senke ihn in den Tank.
- Starte den Reinigungsprozess, indem du die Starttaste drückst.
- Schalte das Gerät aus, wenn der Timer abgelaufen ist, und entferne vorsichtig den Korb.

3. Nach dem Betrieb:

- Ziehe nach der Benutzung den Stecker und lasse das Gerät abkühlen.
- Leere den Tank und reinige ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre den Ultraschallreiniger an einem trockenen Ort, frei von Staub und Feuchtigkeit, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgelaufene Reinigungslösungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Gerät selbst sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott entsorgt werden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsvoll entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum QUANTREX 650 Ultraschallreinigungs und SchmierSystem, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem QUANTREX 650 Ultraschallreinigungs und SchmierSystem gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your ultrasonic cleaner. Please read this manual thoroughly before using the product to avoid any hazards or accidents.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always supervise the use of the ultrasonic cleaner when in operation.
- Inspect the device and its components regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the product with any ammoniated solutions, as it may damage the unit.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the cleaner is plugged into a properly grounded electrical outlet.
 - Do not operate the device with wet hands or in a damp environment.
 - Avoid using extension cords that may not support the power requirements of the unit.
- **Chemical Safety:**
 - Use only nonammoniated cleaning solutions as specified in the product description.
 - Store cleaning solutions in a cool, dry place and away from direct sunlight.
 - Always follow the manufacturer's instructions for mixing and using cleaning solutions.
- **Operational Safety:**
 - Do not overload the cleaning basket; follow the recommended load capacity.
 - Never place the ultrasonic cleaner in an enclosed space without proper ventilation.
 - Allow the unit to cool down before cleaning or servicing.
- **Physical Safety:**
 - Handle the device with care to avoid dropping or damaging it.
 - Ensure that the tank is filled with the appropriate cleaning solution before operation.
 - Use caution when removing parts from the tank, as they may be hot after cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the ultrasonic cleaner on a stable, flat surface away from water and direct sunlight.
- Ensure that the power switch is in the OFF position before plugging in the device.
- Fill the tank with the appropriate cleaning solution, ensuring it does not exceed the maximum fill line.

2. Operation:

- Turn on the ultrasonic cleaner by switching the power button to ON.
- Set the desired cleaning time using the timer function (recommended time is between 7 to 10 minutes).
- Place the items to be cleaned in the accessory basket and lower it into the tank.
- Start the cleaning process by pressing the start button.
- Once the timer has finished, turn off the unit and carefully remove the basket.

3. PostOperation:

- After use, unplug the device and allow it to cool down.
- Empty the tank and clean it as per the manufacturer's instructions.
- Store the ultrasonic cleaner in a dry place, free from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired cleaning solutions according to local regulations.
- The device itself should be disposed of in accordance with local electronic waste regulations.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu limpiador ultrasónico. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el producto para evitar cualquier peligro o accidente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre supervisa el uso del limpiador ultrasónico cuando esté en operación.
- Inspecciona el dispositivo y sus componentes regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto con soluciones amoniacadas, ya que puede dañar la unidad.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**
 - Asegúrate de que el limpiador esté conectado a una toma de corriente eléctrica adecuadamente conectada a tierra.
 - No operes el dispositivo con las manos mojadas o en un ambiente húmedo.
 - Evita usar extensiones que puedan no soportar los requisitos de energía de la unidad.
- **Seguridad Química:**
 - Utiliza solo soluciones de limpieza no amoniacadas como se especifica en la descripción del producto.
 - Almacena las soluciones de limpieza en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
 - Siempre sigue las instrucciones del fabricante para mezclar y utilizar las soluciones de limpieza.
- **Seguridad Operativa:**
 - No sobrecargues la cesta de limpieza; sigue la capacidad de carga recomendada.
 - Nunca coloques el limpiador ultrasónico en un espacio cerrado sin una ventilación adecuada.
 - Permite que la unidad se enfríe antes de limpiarla o hacerle mantenimiento.
- **Seguridad Física:**
 - Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o daños.
 - Asegúrate de que el tanque esté lleno con la solución de limpieza apropiada antes de la operación.
 - Ten cuidado al retirar las piezas del tanque, ya que pueden estar calientes después de la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el limpiador ultrasónico sobre una superficie plana y estable, lejos del agua y de la luz solar directa.
- Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF antes de enchufar el dispositivo.
- Llena el tanque con la solución de limpieza apropiada, asegurándote de no exceder la línea de llenado máximo.

2. Operación:

- Enciende el limpiador ultrasónico cambiando el botón de encendido a ON.
- Ajusta el tiempo de limpieza deseado utilizando la función de temporizador (el tiempo recomendado es entre 7 y 10 minutos).
- Coloca los elementos a limpiar en la cesta auxiliar y bájala en el tanque.
- Inicia el proceso de limpieza presionando el botón de inicio.
- Una vez que el temporizador haya terminado, apaga la unidad y retira cuidadosamente la cesta.

3. Postoperación:

- Después de usar, desenchufa el dispositivo y deja que se enfríe.
- Vacía el tanque y límpialo según las instrucciones del fabricante.
- Almacena el limpiador ultrasónico en un lugar seco, libre de polvo y humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solución de limpieza no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- El dispositivo en sí debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de residuos electrónicos.
- Asegúrate de que todos los componentes sean desechados de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 650. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 650

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 650. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nettoyeur ultrasonique. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout danger ou accident.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Supervisez toujours l'utilisation du nettoyeur ultrasonique lorsqu'il est en fonctionnement.
- Inspectez régulièrement l'appareil et ses composants pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le produit avec des solutions ammoniées, car cela pourrait endommager l'unité.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité Électrique :**
 - Assurez-vous que le nettoyeur est branché sur une prise électrique correctement mise à la terre.
 - Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou dans un environnement humide.
 - Évitez d'utiliser des rallonges qui pourraient ne pas supporter les exigences de puissance de l'unité.
- **Sécurité Chimique :**
 - Utilisez uniquement des solutions de nettoyage non ammoniées comme spécifié dans la description du produit.
 - Conservez les solutions de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Suivez toujours les instructions du fabricant pour le mélange et l'utilisation des solutions de nettoyage.
- **Sécurité Opérationnelle :**
 - Ne surchargez pas le panier de nettoyage ; respectez la capacité de charge recommandée.
 - Ne placez jamais le nettoyeur ultrasonique dans un espace clos sans ventilation adéquate.
 - Laissez l'unité refroidir avant de la nettoyer ou de l'entretenir.
- **Sécurité Physique :**
 - Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
 - Assurez-vous que le réservoir est rempli de la solution de nettoyage appropriée avant l'opération.
 - Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des pièces du réservoir, car elles peuvent être chaudes après le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le nettoyeur ultrasonique sur une surface stable et plane, loin de l'eau et de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF avant de brancher l'appareil.
- Remplissez le réservoir avec la solution de nettoyage appropriée, en veillant à ne pas dépasser la ligne de remplissage maximale.

2. Fonctionnement :

- Allumez le nettoyeur ultrasonique en basculant le bouton d'alimentation sur ON.
- Réglez le temps de nettoyage souhaité à l'aide de la fonction minuterie (le temps recommandé est entre 7 et 10 minutes).
- Placez les objets à nettoyer dans le panier accessoire et abaissez-le dans le réservoir.
- Démarrez le processus de nettoyage en appuyant sur le bouton de démarrage.
- Une fois le temps écoulé, éteignez l'unité et retirez soigneusement le panier.

3. Après l'Utilisation :

- Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Videz le réservoir et nettoyez-le selon les instructions du fabricant.
- Rangez le nettoyeur ultrasonique dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute solution de nettoyage non utilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- L'appareil lui-même doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 650, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 650. Merci de votre attention à ces directives importantes.

QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 650. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo pulitore ultrasonico. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per evitare qualsiasi pericolo o incidente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Supervisiona sempre l'uso del pulitore ultrasonico quando è in funzione.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo e i suoi componenti per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto con soluzioni ammoniacali, poiché potrebbe danneggiare l'unità.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza Elettrica:**
 - Assicurati che il pulitore sia collegato a una presa elettrica adeguatamente messa a terra.
 - Non operare il dispositivo con le mani bagnate o in un ambiente umido.
 - Evita di utilizzare prolunghe che potrebbero non supportare i requisiti energetici dell'unità.
- **Sicurezza Chimica:**
 - Utilizza solo soluzioni di pulizia non ammoniacali come specificato nella descrizione del prodotto.
 - Conserva le soluzioni di pulizia in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
 - Segui sempre le istruzioni del produttore per la miscelazione e l'uso delle soluzioni di pulizia.
- **Sicurezza Operativa:**
 - Non sovraccaricare il cestino di pulizia; segui la capacità di carico raccomandata.
 - Non posizionare il pulitore ultrasonico in uno spazio chiuso senza una ventilazione adeguata.
 - Lascia raffreddare l'unità prima di pulirla o di eseguire interventi di manutenzione.
- **Sicurezza Fisica:**
 - Maneggia il dispositivo con cura per evitare di farlo cadere o danneggiarlo.
 - Assicurati che il serbatoio sia riempito con la soluzione di pulizia appropriata prima dell'operazione.
 - Fai attenzione quando rimuovi i pezzi dal serbatoio, poiché potrebbero essere caldi dopo la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il pulitore ultrasonico su una superficie stabile e piana, lontano da acqua e luce solare diretta.
- Assicurati che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF prima di collegare il dispositivo.
- Riempi il serbatoio con la soluzione di pulizia appropriata, assicurandoti che non superi la linea di riempimento massimo.

2. Operazione:

- Accendi il pulitore ultrasonico spostando l'interruttore di alimentazione su ON.
- Imposta il tempo di pulizia desiderato utilizzando la funzione timer (il tempo raccomandato è tra 7 e 10 minuti).
- Posiziona gli oggetti da pulire nel cestino accessorio e abbassalo nel serbatoio.
- Avvia il processo di pulizia premendo il pulsante di avvio.
- Una volta che il timer è terminato, spegni l'unità e rimuovi con cautela il cestino.

3. Post Operazione:

- Dopo l'uso, scollega il dispositivo e lascialo raffreddare.
- Svuota il serbatoio e puliscilo secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva il pulitore ultrasonico in un luogo asciutto, libero da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali soluzioni di pulizia inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Il dispositivo stesso deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 650, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o a visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 650. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

QUANTREX 650 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali systém QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho ultrazvukového čističe. Před použitím výrobku si prosím tento manuál důkladně přečtěte, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím nebo nehodám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dohlížejte na používání ultrazvukového čističe při jeho provozu.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a jeho komponenty na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte výrobek s žádnými amoniakovými roztoky, neboť by to mohlo zařízení poškodit.
- Hlášení jakýchkoli nebezpečných podmínek nebo nehod příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Elektrická bezpečnost:**
 - Ujistěte se, že je čistič zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
 - Neprovozujte zařízení s mokřýma rukama nebo v vlhkém prostředí.
 - Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů, které nemusí splňovat požadavky na výkon zařízení.
- **Chemická bezpečnost:**
 - Používejte pouze neamoniakové čisticí roztoky, jak je uvedeno v popisu výrobku.
 - Skladujte čisticí roztoky na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
 - Vždy dodržujte pokyny výrobce pro míchání a používání čisticích roztoků.
- **Provozní bezpečnost:**
 - Nepřeplňujte čisticí košík; dodržujte doporučenou kapacitu zatížení.
 - Nikdy nepokládejte ultrazvukový čistič do uzavřeného prostoru bez řádného větrání.
 - Nechte jednotku vychladnout před čištěním nebo servisem.
- **Fyzická bezpečnost:**
 - S zařízením zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jeho pádu nebo poškození.
 - Ujistěte se, že je nádrž naplněna vhodným čisticím roztokem před provozem.
 - Buďte opatrní při odstraňování dílů z nádrže, protože mohou být po čištění horké.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte ultrazvukový čistič na stabilní, rovný povrch, daleko od vody a přímého slunečního světla.
- Ujistěte se, že je vypínač v poloze VYPNUTO před zapojením zařízení.
- Naplňte nádrž vhodným čisticím roztokem, přičemž dbáte na to, aby nepřekročil maximální úroveň naplnění.

2. Provoz:

- Zapněte ultrazvukový čistič přepnutím tlačítka napájení do polohy ON.
- Nastavte požadovaný čas čištění pomocí funkce časovače (doporučený čas je mezi 7 a 10 minutami).
- Umístěte předměty, které mají být čištěny, do příslušenství a spusťte je do nádrže.
- Zahajte proces čištění stisknutím tlačítka start.
- Jakmile časovač skončí, vypněte jednotku a opatrně vyjměte košík.

3. Po provozu:

- Po použití odpojte zařízení a nechte ho vychladnout.
- Vyprázdněte nádrž a vyčistěte ji podle pokynů výrobce.
- Uložte ultrazvukový čistič na suchém místě, chráněném před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé čisticí roztoky v souladu s místními předpisy.
- Samotné zařízení by mělo být likvidováno v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se systému QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu výrobku nebo navštivte oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším systémem QUANTREX 650 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.